



Saeco Intuita Kaffeevollautomat

- Bereitet 3 Kaffeespezialitäten zu
- Automatischer Milchaufschäumer
- Silber
- 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk

HD8750/81

Espresso und Cappuccino aus frischen Bohnen

Wählen Sie mit dieser Espressomaschine Ihr Aroma aus

Die Espressomaschine Saeco Intuita bietet Ihnen die Möglichkeit, frisch gemahlene Espresso mit nur einem Knopfdruck zu genießen – Aromauswahl, einfache Handhabung, Anpassung und Reinigung.

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik
- Köstlicher Milchschaum dank automatischem Milchaufschäumer
- Kaffee ohne Wartezeit dank schnell aufheizendem Boiler

Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung des Kreislaufs
- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe

Einfache Reinigung und Wartung

- Leichte Reinigung dank spülmaschinenfesten Teilen

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Speichern Sie Ihre bevorzugte Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk
- Vermeiden Sie Wärmeverlust, und passen Sie die Höhe an jede Tasse an mit unserem höhenverstellbaren Kaffeeauslauf

 **Saeco**



Besonderheiten

Automatische Reinigung des Kreislaufs



Saeco entwickelte diese Espressomaschine so, dass eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine erfolgt, was zu einem großartigen, frischen Geschmack bei jeder Tasse Kaffee führt.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espressomaschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.

Schnell aufheizender Durchlauferhitzer



Der schnell aufheizende Boiler von Saeco stellt sicher, dass Ihre Maschine immer bereit ist. Jetzt müssen Sie nicht mehr zwischen der Zubereitung jedes Espressos warten, sondern können einen Kaffee nach dem anderen zubereiten.

Speichert Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso, die nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, die Tassenfüllmenge und Kaffeeintensität an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk in

Ihrer Lieblingstasse ganz einfach auf Tastendruck.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf unserer Espressomaschinen passt sich jeder Tasse an und verhindert ein Spritzen oder Abkühlen des Kaffees, während des Einfüllens in die Tasse. Auf diese Weise wird Ihr Espresso immer mit der richtigen Temperatur serviert, und Ihre Maschine bleibt sauber.

Spülmaschinenfeste Teile



Für Ihren Komfort können Sie die Abtropfschale Ihres Saeco Kaffeevollautomaten und den Milchaufschäumer sowie den Milchbehälter in den Geschirrspüler stellen. Dies spart Zeit und stellt eine hygienische Reinigung sicher.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Europa

Logistische Daten

- Palettengröße: 80x196,4x120 cm
- Palettengewicht (EU): 190 kg
- Stückzahl Palette: 20

Wasserbehälter

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,5 L

Technische Daten

- Leistung: 1850 W
- Pumpendruck: 15 Bar

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 300 g
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 45 (Espresso) bis 100 (Kaffee) Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 1,5 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 10 Portionen
- Pumpendruck: 15 bar
- Max. Höhe der Tasse: 130 mm
- Durchlauferhitzer: 1

Design

- Farbe: Schwarz & Silber
- Farbe: silver and mat Black
- Materialien und Design: Plastic

Gewicht und Abmessungen

- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g
- Gewicht: 8 kg
- Produktabmessungen (L x T x H): 256x440x340 mm
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 10 Portionen
- Produktgewicht: 8,0 kg
- Produktabmessungen (B x T x H): 256 x 440 x 340 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Geeignet für: Kaffeebohnen
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Spülvorgang, Herausnehmbare Brühgruppe
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Herausnehmbare Abtropfschale
- Vielfalt auf Knopfdruck: 3
- Spezielle Funktionen: Automatischer Milchaufschäumer, Keramikmahlwerk, Vorbrühen

Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Abtropfschale: Edelstahl
- Material Wasserbehälter: Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.850 W



Ausstellungsdatum
2023-08-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 60790 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com