



Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat

- Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu
- Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne
- Schwarz
- 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk



HD8964/01

Genießen Sie eine Vielfalt von 18 Spezialitäten auf Knopfdruck

Mit der ersten Brühgruppe, die mit einem Finger entfernt werden kann

Nach 28 Jahren hat Saeco die Kaffeeerfahrung neu erfunden und die neue GranBaristo entworfen, eine schlanke Espressomaschine mit einer Reihe revolutionärer Technologien, schnellerem und heißerem Brühvorgang, mehr Variationen und optimierter Wartung.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Speichern Sie Ihren bevorzugten Kaffee mit 6 Benutzerprofilen

Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Entfernen der Brühgruppe mit einem Finger für mühelose Reinigung

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Heißer Kaffee im Handumdrehen dank Thermospeed-Technologie
- Variabler Brühdruck für klassischen Kaffee und Espresso

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 5 Mahlgradeinstellungen ab

 **Saeco**

Kaffeevollautomat

Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Schwarz, 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk

HD8964/01

Besonderheiten

5-stufiges anpassbares Mahlwerk



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen. Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über fünf verschiedene Einstellungen – von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

Heißer Kaffee im Handumdrehen



Genießen Sie richtig heißen Kaffee, ohne warten zu müssen, dank unseres neuen leistungsstarken Durchlauferhitzers mit der Saeco Thermospeed-Technologie. Die Thermospeed-Technologie erhitzt blitzschnell den Kaffeekreislauf, sobald die Maschine eingeschaltet wird. Dies verhindert Wärmeverlust und gewährleistet richtig heißen Kaffee von der allerersten Tasse an.

Anpassen und Speichern Ihres Kaffees



Jede Tasse kann genau nach Ihrem Geschmack angepasst werden. Dank der ultimativen Anpassungsfunktion können Sie alle Ihre Getränke bis ins kleinste Detail personalisieren und speichern. Und dank 6 Benutzerprofilen

erhält jeder Benutzer der Maschine seine persönliche Tasse Perfektion.

Mühevolle Reinigung mit einem Finger



Die Saeco GranBaristo ist der einzige Kaffeevollautomat mit einer Brühgruppe, die für eine mühevolle Reinigung mit nur einem Finger entfernt werden kann.

Einzigartige Vielfalt von Getränken



Die Saeco GranBaristo bietet eine unvergleichliche Vielfalt an Getränken, passend für jede Gelegenheit, dank der patentierten VariPresso Brühkammer. Das Geheimnis liegt im einstellbaren Brühdruck: Stellen Sie einen hohen Druck für intensiven, aromatischen Espresso ein oder einen niedrigen Druck für normalen, klassischen Kaffee.

Kaffeevollautomat

Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Schwarz, 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk

HD8964/01

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H):
205 x 460 x 360 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Geeignet für: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Entkalkungsvorgang, Automatisches Reinigen des Behälters, Herausnehmbare Brühgruppe, Kompatibel mit AquaClean Filter
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Temperatur, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Anpassbare Milchschaummenge
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Abnehmbarer Auslauf, Anzeige, Abnehmbarer Wasserbehälter
- Art des Durchlauferhitzers: Thermospeed
- Spezielle Funktionen: Vorbrühen, VariPresso Brühgruppe, Pulveroption, Keramikmahlwerk, Integrierter Behälter
- Art des Behälters: Klassischer Behälter
- Displaytyp: LCD
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, heißes Wasser, Caffè Crema, Milchschaum, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Kaffee, Ristretto, Americano, Milchkaffee

Design

- Farbe: Schwarz

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 270 g
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 500 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 20 Portionen
- Pumpendruck: 15 bar
- Max. Höhe der Tasse: 75 - 165 mm
- Durchlauferhitzer: 1

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 13 kg

Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Wasserbehälter: Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.900 W

Ausstellungsdatum
2022-05-06

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Version: 2.2.1

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

EAN: 08 71010 36327 57

www.philips.com