

Philips PerformerPro
Odkurzacz workowy

2200 W

Filtr HEPA 13
5 l

FC9190/01



Największa moc ssania, nawet w miarę napełniania worka*

dzięki silnikowi o mocy 2200 W i pojemności 5 l

Dzięki potężnemu silnikowi o mocy 2200 W i specjalnie zaprojektowanej komorze na kurz odkurzacz Philips PerformerPro zachowuje wysoki poziom przepływu powietrza, zapewniając najwyższą moc ssania. W efekcie urządzenie gwarantuje doskonałe efekty sprzątania niezależnie od stopnia zapełnienia worka*.

Wygoda

- Bardzo długi uchwyt z przełącznikiem powietrza zapewnia większy zasięg
- Obrotowe złącze węża 360Flex umożliwia swobodne manewrowanie
- Łączenie SmartLock pozwala łatwo dostosować odkurzacz do danego zadania
- Daleki zasięg umożliwia wygodne sprzątanie

Doskonałe efekty sprzątania

- Nowa nasadka TriActive+ 3 w 1 zbiera drobne i duże cząsteczki kurzu
- Silnik o mocy 2200 W generuje moc ssania maks. 500 W
- Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia maksymalną moc ssania
- Dłuższe sprzątanie bez opróżniania dzięki pojemnikowi na kurz o pojemności 5 l

Integrated Anti-Allergy system

- Uszczelnienie HEPA AirSeal i filtr HEPA 13 zatrzymują 99,99% kurzu
- Worek s-bag Ultra Long Performance zatrzymuje więcej małych cząsteczek kurzu
- Jakość przyjazna alergikom — testowana przez ECARF

PHILIPS

Zalety

Silnik o mocy 2200 W



Silnik o mocy 2200 W zapewnia maksymalną moc ssania 500 W, co gwarantuje doskonałe wyniki sprzątania.

Technologia AirflowMax



Technologia AirflowMax maksymalizuje przepływ powietrza, co sprawia, że worek równomiernie się rozwija. Dzięki temu niezależnie od stopnia wypełnienia worka moc ssania utrzymuje się zawsze na najwyższym poziomie!

Pojemność pojemnika na kurz — 5 l



Specjalnie zaprojektowana komora na kurz o pojemności 5 l umożliwia optymalne

wykorzystanie worka, dzięki czemu można sprzątać dłużej.

Nasadka TriActive+



Nasadka TriActive+ umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby: 1) Za pomocą specjalnie zaprojektowanej stopy delikatnie unosi włosie dywanu w celu dokładnego usunięcia kurzu. 2) Odkurza większe cząsteczki kurzu przez duży otwór z przodu. 3) Zamiata kurz i brud wzdłuż mebli i ścian za pomocą dwóch szczotek bocznych.

Uszczeln. HEPA AirSeal, filtr HEPA 13



Filtr HEPA 13 i uszczelnienie AirSeal wyłapuje nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu znajdujące się w wydychanym powietrzu, co zapewnia ochronę przed kurzem i czyste powietrze, które jest wolne od alergenów. Wydychane powietrze jest nawet czystsze niż powietrze w pokoju.

Znak jakości ECARF



Odkurzacz z filtrem HEPA 13 otrzymał znak jakości Europejskiego Centrum Badań nad Alergiami (ECARF) jako przyjazny chorym na alergię. Filtr HEPA 13 oczyszcza powietrze wylotowe z 99,95% alergenów z sierści psów i kotów, a także z roztoczy i pyłków, tworząc w domu atmosferę przyjazną alergikom.

Długotrwałe worki S-bag Ultra Long Performance



Worek Philips s-bag Ultra Long Performance jest zbudowany z pięciu warstw niezatykającego się materiału o wysokiej jakości, który wyłapuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu. To doskonałe filtrowanie zapewnia dokładniejsze sprzątanie oraz czyste powietrze w domu. Wielowarstwowa filtracja również zapewnia dużą moc ssania odkurzaczy przez cały okres eksploatacji worka. Worki s-bag ULP były testowane przez niezależne firmy, posiadają certyfikat organizacji TÜV Rheinland Group i mają o 80% dłuższy okres eksploatacji w porównaniu ze zwykłymi papierowymi workami na kurz.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive+
- Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Szczotka i mała nasadka 2 w 1
- Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Projekt

- Kolor: Czarny

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.):
500 × 310 × 300 mm
- Waga produktu: 5,0 kg

Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 1800 W
- Moc wejściowa (maks.): 2200 W
- Poziom hałasu (Lc IEC): 79 dB
- Moc ssania (maks.): 500 W
- Podciśnienie (maks.): 36 kPa
- Nadmuch (maks.): 51 l/s

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 5 L
- Typ worka na kurz: Długotrwałe worki S-bag Ultra Long Performance
- Filtr wylotowy: Filtr Ultra Clean Air HEPA 13
- Filtr silnika: Potrójna warstwa
- Uszczelnienie antyalergiczne Air

Parametry użytkowe

- Łączenie rury: SmartLock
- Zasięg działania: 11 m
- Długość przewodu: 8 m
- Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
- Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu
- Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt z przełącznikiem powietrza
- Typ kółek: Gumowe
- Wskaźnik zapelnienia worka na kurz
- System ułatwiający przechowywanie: W pionie i w poziomie



Data wydania 2023-07-23

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 10103 60035 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Moc ssania testowana zgodnie z międzynarodową normą IEC 60312-1; badanie przeprowadzone przez zewnętrzny instytut badawczy SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., sierpień 2012)