

Philips PowerPro Active
無塵袋吸塵機

2000 瓦
PowerCyclone 4
HEPA 10 可洗式濾網
動物圖案

FC8633/61



時時刻刻吸力最強 *

採用 PowerCyclone 4 技術

全新 Philips PowerPro Active 吸塵機採用 PowerCyclone 4 技術，帶來出色的清潔效果。先進集塵箱容易清理，有助防止灰塵揚起。

容易清洗

- 先進集塵箱設計，容易清理

為家居帶來潔淨空氣

- EPA 濾網可吸走會引致過敏的微生物

對地氈與傢俱效果同樣出？

- 床褥吸扒方便清除（寵物）毛髮

人體工學設計手柄，觸及更多地方

- 特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

強大的清潔效能

- PowerCyclone 4 颶風離塵技術可一次將灰塵從空氣中分離
- 2000 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

PHILIPS

產品特點

容易清理的塵垢收集器



塵垢收集器的設計，可有效清除塵垢而不揚起大片灰塵。有了獨特的造形設計與滑順的表面，可有效收集塵垢，並讓塵垢均勻滑入集塵器中。

PowerCyclone 4 颶風離塵技術



PowerCyclone 4 颶風離塵技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入 PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋，從而有效分離塵垢。

EPA 過濾系統



折？EPA 濾網設有大型過濾範圍，過濾表現極佳。結合渦旋式氣流，有效避免阻塞，為您提供更佳的持久過濾效果。

2000 瓦摩打



2000 瓦摩打可產生最高 370 瓦吸力，發揮出眾清潔效能。

特長人體工學設計手柄



此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。

床褥吸扒



床褥吸扒可快速移除（動物）毛髮、絨毛和沙發、靠墊等面料上的灰塵。這款毛刷是寵物主人的理想選擇。

規格

吸扒與配件

- 內含配件：窄縫吸嘴，迷你吸嘴
- 標準吸扒：多用途吸扒
- 額外吸扒：床褥吸扒
- 配件儲藏格：吸管夾上

設計

- 顏色：藍色金屬

重量與尺寸

- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：473x304x301 毫米
- 產品重量：6 千克

持續性

- 包裝：<gt;> 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

效能

- 輸入功率（最大）：2000 瓦
- 輸入功率 (IEC)：1800 瓦
- 聲音等級 (Lc IEC)：80 分貝
- 吸力（最大）：370 瓦
- 吸力（最大）：33 kPa
- 氣流（最大）：37 公升 / 秒

過濾

- 集塵量：1.7 L
- 排氣濾網：超微細濾網
- 摩打濾網：EPA 10 可水洗濾網

可用性

- 有效半徑範圍：9 米
- 電線長度：6 米
- 接駁喉管：圓錐形
- 便攜把手：頂部和正面
- 電源控制：機身電子控制
- 喉管類型：鋁伸縮吸管
- 滾輪類型：橡膠



出版日期 2023-07-27

版本：1.1.1

EAN: 87 10103 65297 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 與 Philips PowerPro Compact FC8470 比較的吸力結果，於 2013 年 1 月內部測試。