



Philips SmartPro Easy
Saugroboter

Superschlankes Design
Dreistufiges Reinigungssystem
Nasses Wischen



FC8794/01

Hohe Leistung, intelligente Reinigung

Schlankes Design, saugt und wischt an allen Stellen

Der Philips SmartPro Easy sorgt selbstständig für optimale Reinigungsergebnisse in nur drei Schritten: Seine seitlichen Bürsten kehren Schmutz beiseite, die leistungsstarke Saugvorrichtung saugt diesen auf, und der Mikrofaser-mopp wischt selbst den feinsten Staub weg. Dank seines ultraschlanken Designs gelangt er auch an schwer zugängliche Stellen.

Reinigt selbstständig

- Planung für 24 Stunden im Voraus
- Smart Detection System 2 passt Reinigung an Umgebung an
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für 105 Minuten Betriebszeit

Reinigt da, wo andere Staubsauger nicht hinkommen

- Nur 5,8 cm hoch für die Reinigung unter Möbeln

Gründliche Reinigung

- Dreistufiges Reinigungssystem einschließlich Nasswischfunktion
- 4 Reinigungsmodi zur Anpassung an verschiedene Bereiche
- Leistungsstark für hohe Saugleistung von 600 Pa
- Ultra Hygiene-EPA12-Filter

Praktisch und einfach zu verwenden

- Leicht entleerbarer Staubbehälter
- Ein-Tasten-Bedienung

PHILIPS

Besonderheiten

Planungsfunktion



Der Philips SmartPro Easy bietet eine Planungsfunktion für 24 Stunden, sodass Sie Ihre nächste Reinigung 24 Stunden im Voraus planen können.

Dreistufiges Reinigungssystem



Zwei lange Bürsten kehren zunächst Schmutz und Staub vor den Roboter. Dann nimmt die Düse dank des leistungsstarken Motors den Schmutz und Staub auf. Ein nassfähiges Mikrofaserpolster sorgt zum Schluss für ultimative Sauberkeit, da es selbst feinsten Staub vom Boden aufnimmt.

4 Reinigungsmodi



Je nach Art des Raums verwendet der Robotic-Staubsauger einen oder mehreren

Reinigungsmodi: Z-Modus-Reinigung, Spirale, Stoß oder an den Wänden entlang.

Superschlankes Design mit nur 5,8 cm



Der Philips Saugroboter verfügt über ein sehr kompaktes und schlankes Design, mit dem er unter sehr niedrigen Möbeln reinigen kann.

Hohe Saugleistung



Kompakt, aber leistungsfähig – Ihr Philips Saugroboter hat eine Saugleistung von 600 Pa, sodass er effizient mit der Leistung reinigen kann, die Sie benötigen, um Staub und Schmutz schnell loszuwerden.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Sie können Staub aus dem Staubbehälter entsorgen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Ein-Tasten-Bedienung



Schalten Sie ihn einfach ein, und er beginnt sofort mit der Reinigung Ihrer Böden. Sehr bedienerfreundlich.

Smart Detection System 2



Der Philips SmartPro Easy verfügt über das Smart Detection System 2, eine Kombination aus Smart-Chips, bis zu 23 Sensoren und einem Schwingungssensor, durch die der Roboter effizient und selbstständig reinigt. Der Roboter kennt die Umgebung und wählt das optimale Reinigungsmuster zur schnellstmöglichen Reinigung Ihres Zuhauses. Der Roboter blockiert nicht und kehrt bei Bedarf zur Dockingstation zurück.

Daten

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter, Ladestation, Mikrofaserpads, Seitenbürsten, Abluftfilter, Fernbedienung

Design

- Farbe: Schwarz, Electric Aqua

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
300 x 300 x 58,5 mm
- Produktgewicht: 2 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Batteriespannung: 14,8 V
- Ladezeit: 4 Stunde(n)
- Laufzeit: 105 Min.
- Sensoren: 23 Sensoren
- Saugleistung (max. Pa): 600

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 0,4 L
- Filter: Filter EPA 12

Bedienkomfort

- Reinigungsmodi: 4
- 24-Stunden-Planung
- Bodenarten: Teppichboden, Hartboden



Ausstellungsdatum
2023-11-16

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 80902 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com