



Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat

- Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu
- Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne
- Edelstahl, Schwarz
- 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk



HD8965/01

Genießen Sie eine Vielfalt von 16 Spezialitäten auf Tastendruck

Mit der ersten Brühgruppe, die mit einem Finger entfernt werden kann

Nach 28 Jahren hat Saeco die Kaffeeerfahrung neu erfunden und die neue GranBaristo entworfen, eine schlanke Espressomaschine mit einer Reihe revolutionärer Technologien, schnellerem und heißerem Brühvorgang, mehr Variationen und optimierter Wartung.

Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung

Einfache Reinigung und Wartung

- Unkompliziertes Kaffeeerlebnis dank niedrigen Wasserverbrauchs
- Leichte Reinigung dank spülmaschinenfesten Teilen

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Speichern Sie Ihren bevorzugten Kaffee mit 6 Benutzerprofilen

Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Entfernen der Brühgruppe mit einem Finger für mühelose Reinigung

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Heißer Kaffee im Handumdrehen dank Thermospeed-Technologie
- Variabler Brühdruck für klassischen Kaffee und Espresso

 **Saeco**

Kaffeevollautomat

Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, Schwarz, 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk

HD8965/01

Besonderheiten

Spülmaschinenfeste Teile



Für Ihren Komfort können Sie die Abtropfschale Ihres Saeco Kaffeevollautomaten und den Milchaufschäumer sowie den Milchbehälter in den Geschirrspüler stellen. Dies spart Zeit und stellt eine hygienische Reinigung sicher.

Unkompliziertes Kaffeelerlebnis



Diese neue, innovative Brühgruppe in Ihrer Espressomaschine wurde entwickelt, um den Wasserverbrauch beim Spülvorgang um bis zu 80 % zu verringern. Dies bedeutet, dass Sie jetzt mehr Kaffegetränke zubereiten können, ohne den Wasserbehälter nachfüllen zu müssen.

Automatisches Reinigen und Entkalken



Saeco entwickelte diesen Kaffeevollautomat für eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine, was zu einem großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse führte. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet nicht nur, wenn sie entkalkt werden muss, sondern der Entkalkungsvorgang startet bei Ihrer Maschine automatisch und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, wenn Sie eingreifen müssen. Entkalken war noch nie so einfach!

5-stufiges anpassbares Mahlwerk



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen. Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über fünf verschiedene Einstellungen – von der

feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Das robuste Mahlwerk aus 100 % Keramik garantiert über Jahre hinweg Momente puren Kaffeegenusses. Das Keramikmaterial erzeugt den idealen Mahlgrad, wodurch das Wasser dauerhaft durchfließen kann, und Sie so den reinen Geschmack der Bohnen erhalten. Und im Gegensatz zu anderen "normalen Mahlwerken", verhindert das Keramikmaterial, dass der Kaffee überhitzt wird und verbrannt schmeckt.

Heißer Kaffee im Handumdrehen



Genießen Sie richtig heißen Kaffee, ohne warten zu müssen, dank unseres neuen leistungsstarken Durchlauferhitzers mit der Saeco Thermospeed-Technologie. Die Thermospeed-Technologie erhitzt blitzschnell den Kaffeekreislauf, sobald die Maschine eingeschaltet wird. Dies verhindert Wärmeverlust und gewährleistet richtig heißen Kaffee von der allerersten Tasse an.

Kaffeevollautomat

Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, Schwarz, 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

Gewicht und Abmessungen

- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 270 g
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: up to 20 Portionen
- Produktabmessungen (L x T x H): 205x460x360 mm
- Produktabmessungen (B x T x H): 205 x 460 x 360 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.7 L
- Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0.5 L

Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Geeignet für: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Entkalkungsvorgang, Automatischer Spülvorgang, Herausnehmbare Brühgruppe, Automatisches Reinigen des Behälters
- Kaffeestärke-Einstellungen: 6
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Temperatur, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Anpassbare Milchschaummenge, Einstellbare Kaffeestärke
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Abnehmbarer Wasserbehälter, Herausnehmbare Abtropfschale, Abnehmbarer Auslauf, Anzeige
- Vielfalt auf Knopfdruck: 18
- Temperatureinstellungen: 3
- Art des Durchlauferhitzers: Thermospeed
- Spezielle Funktionen: Vorbrühen, Pulveroption, VariPresso Brühgruppe, Integrierter Behälter, Keramikmahlwerk
- Art des Behälters: Klassischer Behälter
- Displaytyp: LCD
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, heißes Wasser, Caffè Crema, Milchschaum, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Kaffee, Ristretto, Americano, Milchkaffee

Design

- Farbe: Edelstahl und Schwarz
- Farbe: Steel/Black
- Materialien und Design: Stainless Steel and ABS Thermoplastic

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 270 g
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 45 (Espresso) bis 100 (Kaffee) sec
- Kapazität des Milchbehälters: 500 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 20 Portionen
- Pumpendruck: 15 bar
- Max. Höhe der Tasse: 75 - 165 mm
- Durchlauferhitzer: 1

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 13 kg

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Leistung: 1900 W
- Frequenz: 50 Hz
- Pumpendruck: 15 bar

Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl und Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Abtropfschale: Edelstahl
- Material Wasserbehälter: Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.900 W

Ausstellungsdatum
2023-01-30

Version: 2.2.1

EAN: 08 71010 36592 35

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com