

Philips
Virtuves kombains



HR7735/80

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Ātra salikšana ar Click&Go

Jaunais Philips virtuves kombains ir jūsu bīlete celā uz ātru ēdienā pagatavošanu. To var savietot un izjaukt dažās sekundēs Philips unikālās Click&Go sistēmas dēļ, kas jums ļauj droši nostiprināt blīdu uz pamatnes jebkurā stāvoklī.

Vienkārša izmantošana un tīrīšana

- Vienkāršas ikonas
- Piederumus var mazgāt trauku mazg. maš.
- Click&Go (izjaukšanas) salikšanas sistēma

Daudzfunkcionāls

- 29 funkcijas

Jaudīgs

- 700 W motors, kas piemērots liela apjoma un spēcīgai mīcīšanai

PHILIPS

Specifikācijas

Dizaina specifikācijas

- Metāla nazis un ieliktpi: nerūsējošs tērauds un ABS
- Balona smalcinātājs: Metāla balons, īpašs korpuss
- Blendera rokturis, citrusaugļu spiede, mīklas jaukšanas piederums: PP
- Korpuss, blendera vāks, spiednis, iekšējā bloda: PP
- Ieliktpi turētājs: ABS
- Bloda, vāks, blendera krūka, blendera krūze, drošības krūze: SAN
- Glabāšanas kaste, emulģējošais disks: PP

Piederumi

- Granulejošs ieliktnis: Kartupeļu sasmalcināšanai
- Emulģējošs disks: Putošanai, saputošanai, jaukšanai un emulģēšanai
- Nerūsējošā tērauda asmens: Smalcināšanai, jaukšanai, maisišanai, biezena jaukšanai, jaukšanai
- Mīcišanas piederums: Visu veidu mīklas jaukšanai un maisišanai
- Nerūsējoša tērauda kapājamais nazis: Vidēja izmēra dārzenu un augļu šķēlītēm.

- Smalcinātājs: Vidējām dārzenu, augļu šķēlītēm
- Blendera kauss (1,5 l): Augļu jaukšanai, biezena gatavošanai un jaukšanas

Tehniskā specifikācija

- Vada garums: 100, divkārši izolēts ar veidotu uz tapas m
- Spriegums: 220–240 V
- Krāsa(s): Balts ar oranžu un sēnu dzelteniem akcentiem
- Strāvas padeve: 700 W
- Frekvence: 50 Hz
- Motors: Universāls, neietekmē radio/tv darbību
- Ātrumi: 2 + pulsācijas režīms
- Drošība: Automātisks atiestatāms noslēgs pasargā motoru
- Trauka saturs: 3,6 l
- Kūku mīklas tilpums: 700 g
- Tīrišana: Visi piederumi ir mazgājami trauku mazgāšanas mašīna, Vieglas tīrišanas pogā

29 funkcijas

29 funkcijas

Click&Go (izjaukšanas) salikšanas sistēma



Ar Click&Go sistēmu var izjaukt un salikt dažās sekundēs. Uzlieciet blodu jebkādā stāvoklī, aizveriet vāku un vienkārši nospiediet pogu.

Vienkāršas ikonas

Vienkāršas ikonas

Piederumus var mazgāt trauku mazg. maš.



Piederumus var mazgāt trauku mazg. maš.

700 W motors, 3 ātrumi un pulsācijas režīms

Ar 700 W motoru un 3 ātruma iestājumiem un pulsācijas pogu varat izvēlēties pareizo ātrumu optimālu rezultātu sasniegšanai



Izlaides datums
2023-11-30

Versija: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

Izceltie produkti