



Philips PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

900 W

PowerCyclone 5
Allergy H13 filtrs
Turbo brush



FC9334/09

Uztver 99,9 %* smalko putekļu

Higiēniska iztukšošana ar vienu roku

Philips putekļsūcējs bez maisiņa 3000 Series – kompakta konstrukcija ar ļoti augstu veikspēju. Tīriet visu māju ar baudu, pateicoties PowerCyclone 5 tehnoloģijai un mūsu TriActive uzgalim, kurā ietvertas 3 tīrīšanas funkcijas.

Izcila veikspēja

- 900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai
- Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veikspēju
- TriActive uzgalis rūpīgai tīrīšanai 3 veidos
- PowerCyclone 5 ilgāk saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu
- Turbo birste ir perfekti piemērota (dzīvnieku) spalvu un pūku tīrīšanai
- Allergy H13 filtru sistēma aiztur >99,9% smalko putekļu

Tīrīšana bez piepūles

- Putekļu tvertne, kas izstrādāta higiēniskai iztukšošanai ar vienu roku
- Mīkstā birste, kas integrēta rokturī, vienmēr gatava lietošanai
- Kompakts un viegls ērtai pārnēsāšanai

Tīrīšana bez piepūles

- ActiveLock savienojumi viegli pielāgojas jebkuram uzdevumam

PHILIPS

Izceltie produkti

Ļoti jaudīgs 900 W motors



Ļoti jaudīgais 900 W motors rada spēcīgu sūkšanas jaudu pilnīgai tīrīšanai.

Savāc 99,9 % putekļu*



TriActive uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu uzsūkšanu*.

PowerCyclone 5 tehnoloģija



PowerCyclone 5 tehnoloģija paātrina gaisa plūsmu cilindriskajā nodalījumā, lai noķirtu putekļus no gaisa un ilgāk saglabātu augstu veikspēju un spēcīgu sūkšanas jaudu.

TriActive uzgalis



TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus. Čerpī izstrādātā virsma likvidē

putekļus paklāja dzīlumā, savukārt lielais priekšējais atvērums iesūc lielos putekļus. Gaisa kanāli un birstes abās uzgaļa pusēs uzsūc putekļus un netīrumus no sienām un mēbelēm.

Higiēniska putekļu izbēršana



Viegli iztukšojama putekļu tvertne, kas izstrādāta higiēniskai izbēršanai ar vienu roku, lai palīdzētu samazināt putekļu mākonī.

Kompakts un vieglš



Kompaktā un vieglā konstrukcija padara uzglabāšanu un pārnēšanu vienkāršu.

Iebūvēta birste



Birste ir iebūvēta rokturī, tāpēc tā vienmēr ir gatava lietošanai uz mēbelēm, plakanām virsmām un polsterējuma.

Allergy H13 filtrs



Pilnībā noslēgta filtra sistēma aiztur >99,9 % smalko putekļu daļu, tostarp ziedputekšņus, mājdzīvnieku spalvas un putekļu ērcītes, šādi palīdzot cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām vai kuriem ir nepieciešams augstāks higiēnas līmenis. Filtrācijas līmenis atbilst HEPA 13**.

ActiveLock savienojumi



ActiveLock savienojumi ļauj ar vienu klikšķi viegli piestiprināt uzgaļus izbīdāmajai caurulei.

Turbo brush



Rotējošā turbo birste ir izstrādāta optimālai dzīvnieku spalvu un pūku tīrīšanai, iekļūstot starp paklāja šķiedrām dzīlākai tīrīšanai.

Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, lebūvēta birste
- Papildu uzgalis: Cieto grīdu uzgalis, Turbo brush
- Piederumu uzglabāšana: Uz caurules uzspraužami

Piederumi

- Maiņas filtra modelis: FC8010/02

Dizains

- Krāsa: Opāla zaļš

Svars un izmēri

- Iepakojuma izmēri (GxPxA): 525 x 320 x 315 mm
- Produkta izmēri (GxPxA): 410 x 281 x 247 mm

Noturība

- Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
- Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Sniegums

- Ieejas jauda (IEC): 750 W
- Gaisa plūsma (maks.): 27,8 l/s
- Skaņas līmenis: 76 dB
- Vakuums (maks.): 16,8 kPa
- Motora jauda (maks.): 900 W

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 1,5 l
- Izplūdes filtrs: Allergy H13 filtrs
- Motora filtrs: Mazgājams filtrs
- Filtrācijas līmenis: HEPA13 līmenis**

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 9 m
- Rokturis pārvietošanai: Priekšpuse
- Caurules tips: Metāla 2-dalīga teleskopiska caurule
- Vada garums: 6 m
- Ritenīšu tips: Gumijas



Izlaides datums
2023-08-04

Versija: 4.4.1

EAN: 87 10103 79632 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

* Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).

**Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.

www.philips.com