



**Saeco GranAroma
Deluxe
Volautomatische
espressomachine**

- 18 koffievarianten
- 6 gebruikersprofielen
- Glossy Black
- TFT-kleurenaanraakscherm van 5 inch



SM6680

Koffie precies zoals u hem graag drinkt

Zet uw favoriete koffie eenvoudig dankzij voorinstellingen

Zet heel eenvoudig uw favoriete aromatische koffies, zoals cappuccino en latte macchiato, met de vooringestelde smaakprofielen in het CoffeeMaestro-menu. Geniet van ingebouwde Wi-Fi-functies en verrijk uw koffie-ervaring met software-updates.

Slimme connectiviteit

- Maak 18 koffievarianten met één druk op de knop
- 3 smaakvoorinstellingen met CoffeeMaestro aangepast aan uw behoeften
- Geavanceerd kleurenaanraakscherm van 5 inch
- Verbind uw apparaat via de ingebouwde Wi-Fi-functie
- Personaliseer tot 6 koffie-instellingen met CoffeeEqualizer Touch
- Geniet van een dubbele portie van uw favoriete recept met slechts één druk op de knop
- "Verwijdert tot wel 99,9% van de micro-organismen op de onderdelen van de melkbeker**"
- Minstens 20.000 koppen met onze meest duurzame keramische molen
- Maakt een dicht melkschuim met een fijne textuur
- Personaliseer tot 6 profielen en sla uw favorieten op
- Intuïtief onderhoud voor een consistente koffiekwaliteit
- Verlengt de levensduur van het apparaat en verbetert de smaak van de koffie
- Temperatuur en aroma zijn perfect uitgebalanceerd dankzij Aroma Extract

 **Saeco**



Volautomatische espressomachine
18 koffievarianten 6 gebruikersprofielen, Glossy Black, TFT-kleurenaanraakscherm van 5 inch

SM6680/00

Kenmerken

18 heerlijke koffievarianten



Ontdek een wereld van koffie die u met één druk op de knop kunt maken, met 18 heerlijke varianten waaruit u kunt kiezen. Van bekende varianten zoals espresso en cappuccino tot koffiespecialiteiten zoals Italiaanse espresso macchiato.

CoffeeMaestro



Personaliseer moeiteloos uw perfecte kop koffie met CoffeeMaestro. Selecteer eenvoudig uw gewenste smaakprofiel (Delicato, Intenso, Forte) uit 3 voorinstellingen. Het apparaat past automatisch de instellingen voor het koffiezetten aan, zoals sterkte, koffiehoeveelheid en doorstroomtijd, voor een kop koffie zoals u die graag drinkt.

Kleurenaanraakscherm van 5 inch



Het geavanceerde kleurenscherm van 5 inch met hoge resolutie heeft een intuïtieve gebruikersinterface via het aanraakscherm om uw koffievarianten via nauwkeurige interactie te creëren.

Ingebouwde connectiviteit



Het apparaat beschikt over ingebouwde Wi-Fi-connectiviteit om ervoor te zorgen dat geen enkele stap in het proces over het hoofd wordt gezien, en biedt verbeterde gebruikersfuncties die naadloos worden bediend via het display van het apparaat, en ook de mogelijkheid om de beschikbaarheid van verbruiksartikelen bij lokale winkels kan worden bekeken. De regelmatige updates zijn gebaseerd op softwareverbeteringen en machine learning. We streven er altijd naar uw ervaring te verbeteren en te verrijken en u te helpen om alle mogelijkheden van uw apparaat te benutten.

Coffee Equalizer Touchscreen



Maak uw eigen favoriete recept via het touchscreen met Coffee Equalizer. Pas uw koffie precies aan uw voorkeur aan door de sterkte, de hoeveelheid koffie en melk, de temperatuur, de hoeveelheid melkschuim en zelfs de volgorde van koffie en melk aan te passen. Desgewenst kunt u de functie ExtraShot gebruiken om de intensiteit van de koffie te verhogen.

LatteDuo

Bereid met één druk op de knop een enkele of dubbele kop van uw favoriete koffie, waaronder cappuccino en latte macchiato.

HygieSteam



Ons innovatieve automatische reinigingssysteem HygieSteam verwijdert 99,9% van de micro-organismen op de onderdelen van de melkbeker**.

100% keramische maalschijven



De beste smaken en aroma's worden uit uw bonen geëxtraheerd dankzij onze meest duurzame molen. Deze is gemaakt van 100% keramiek, is uitzonderlijk hard en nauwkeurig en gaat minstens 20.000 koppen heerlijke, versgemalen koffie mee. Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen.

LattePerfetto



De externe melkbeker met LattePerfetto-technologie zorgt voor dicht melkschuim met een fijne, zijdeachtige textuur, perfect voor uw favoriete koffie met melk.

Specificaties

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië
- Ontworpen in: Italië

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Moleninstellingen: 12
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersinterface: TFT-kleurenaanraakscherm
- Gebruikersprofielen: 6
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Americano, Café au lait, Caffè latte, Caffè crema, Koffie verkeerd, Cappuccino, Koffie, Espresso, Espresso Lungo, Espresso macchiato, Flat White, Heet water, Italiaanse cappuccino, Latte macchiato, Melange, Melkschuim, Ristretto, Reismok, Warme melk
- Dubbele kop melk

Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleide ontkalken
- Afneembare zetgroep
- Aroma-afdichting
- Snel opwarmende boiler
- LED-inlaattuit

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Teststrip voor waterhardheid, Tube met smeermiddel, Melkreservoir, Melkslang, AquaClean-filter

Technische specificaties

- Capaciteit melkbeker: 0,6 liter
- Spanning: 230 volt
- Kleur(en): Zwart

- Capaciteit van koffierestenbakje: 12 porties
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Type boiler: Boiler, roestvrij staal
- Type beker: Plastic deksel melkreservoir
- Capaciteit bonenreservoir: 300 g
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Max. kophoogte: 150 mm
- Capaciteit lekbak: 500 ml
- Pompdruk: 15 bar
- Snoerlengte: 1200 mm
- Vermogen: 1500 W

Gewicht en afmetingen

- Gewicht: 8,5 - 9 kg
- Afmetingen (B x D x H): 262 x 448 x 383 mm mm

Algemene specificaties

- Melkoplossing: Externe melkbeker
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Lekbak en rooster, Melkreservoir en deksel, HygieSteam-container en -houder, Koffiedikbak, Maatschepje
- Aanpasbaar per drank: Aromasterkte

Afwerking

- Materiaal hoofdunit: Plastic

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

- Eco-stand
- Energielabel: B-klasse
- Energieverbruik in stand-by: <0,5 W
- Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
- Recyclebaar verpakkingsmateriaal: > 95%



Publicatiedatum
2024-02-15

Versie: 12.12.1

EAN: 87 20389 00270 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

** op onderdelen van de melkbeker 99,9999% van de micro-organismen, gebaseerd op laboratoriumtests en verwijdering van E. Coli en S. Aureus.