



Saeco Xelsis
Автоматична
кавомашина Saeco

- 12 видів напоїв
- Молочна система Latte Perfetto
- Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
- Персоналізація напоїв + 6 профілів користувачів



SM7581/00

Відкрийте для себе також світ кави Saeco.

До 12 популярних у світі рецептів: від традиційних еспресо та капучіно до особливих кавових напоїв, як-от американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™

Зручне користування

- Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу
- HygieSteam: автоматичне очищення усуває 99,99% залишків молока
- Наша найбільша герметична ємність зберігає свіжість кавових зерен
- Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоти

Високоякісна кава

- 20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам
- Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен
- Швидке приготування з високоефективним бойлером для води
- LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

Персоналізований вибір напоїв

- LatteDuo: готуйте і насолоджуйтеся подвійними порціями улюблених напоїв
- 12 найпопулярніших у світі напоїв одним дотиком

 **Saeco**



Автоматична кавомашина Saeco
12 видів напоїв Молочна система Latte Perfetto, Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу,
Персоналізація напоїв + 6 профілів користувачів

SM7581/00

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Повністю керамічні жорна



Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Зовнішнє схвалення



Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

Високоєфективний бойлер



Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоєфективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та

нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.

Фільтр AquaClean



AquaClean

AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

Програма автоматичного очищення



Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam усуває 99,99% залишків молока одним дотиком

LatteDuo



Готуйте і насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією будь-якого кавового

напою одним натисненням кнопки, зокрема капучіно або лате макіато. Одним натисненням.

LattePerfetto



Технологія LattePerfetto зменшує розмір пір у молочній пінці й дозволяє отримати густу пінку дрібної текстури для молочних кавових напоїв. Вивірена геометрія системи приготування пінки забезпечує ідеальну температуру й співвідношення пінки до молока.

Герметична ємність для кавових зерен

Наша найбільша ємність вміщає до 450 г свіжих зерен та має спеціальне ущільнення AromaSeal для тривалої свіжості Ваших кавових зерен.

Знімний блок заварювання



Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоти. Крім того, блок заварювання Saeco пропонує автоматичне очищення за допомогою спеціальних таблеток.

Автоматична кавомашина Saeco

12 видів напоїв Молочна система Latte Perfetto, Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу, Персоналізація напоїв + 6 профілів користувачів

Специфікації

Загальні технічні характеристики

- Молочне рішення: Технологія Latte Perfetto
- Колір: Чорний, Срібна
- Регульована висота носика: 75–148 mm
- Входить в комплект: Мірна ложка, Тестова смужка для перевірки жорсткості води, Щітка для очищення, Змашування групи заварювання, Контейнер для молока, Фільтр AquaClean
- Країна походження: Італія
- Розміри виробу (Ш x Г x В): 283 x 489 x 393 mm
- Налаштування залежно від напою: Контроль міцності кави, Регульований об'єм чашки, Регульована температура, Профілі користувачів, Можливість коригувати смак кави
- Ємність молочника: 0,6 L
- Ємність резервуара для води: 1,7 L
- Ємність контейнера для відходів: 14 servings
- Налаштування кавомолки: 12
- Місткість ємності для кавових зерен: 450 g
- Контейнер для відходів: Фронтальний доступ
- Кількість профілів користувачів: 6
- Ємність для води: Фронтальний доступ
- Сумісність фільтрів: AquaClean
- Тип бойлера: Бойлер із нержавіючої сталі
- Спеціальні функції: Можливість використання меленої кави
- Ємність лотка для крапель: 500 ml
- Тип молочника: Контейнер для молока
- Тип дисплея: РК-дисплей

Індивідуальне налаштування

- Налаштування міцності аромату: 5
- Тривалість приготування кавових і молочних напоїв: Регулюється
- Налаштування помелу: 12
- Система попереднього заварювання
- Профілі користувачів: 6
- Налаштування температури: 3

Інші функції

- Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
- Знімна група заварювання
- Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
- Бойлер Quick Heat
- Резервуар для води зі світлодіодною підсвіткою
- Функція "Тепле молоко"

Завершення

- Матеріал основного корпусу: ABS

Обслуговування

- 2 роки гарантії

Екологічність

- Маркування енергоспоживання: Клас B*
- Споживання енергії в режимі очікування: $\leq 0,5 \text{ W}$