



## Saeco GranAroma Автоматична

### кавовина видів напоїв

- Молочна система Latte Perfetto
- Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
- Персоналізація напоїв Coffee Equalizer™ + 6 профілів користувачів



SM6585/00

## Ваш персональний рецепт приготування

### Легко налаштовуйте каву на власний смак

Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіято, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно.

#### Високоякісна кава

- Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

#### Зручне використання й обслуговування

- HygieSteam видаляє ≤99,9% мікроорганізмів на частинах молочника\*
- AquaClean: подовжує термін експлуатації кавомашини та покращує смак кави\*

#### Високоякісна кава і технології

- Щонайменше 20 000 чашок завдяки нашим найміцнішим керамічним жорнам
- Функція ExtraShot збільшує насиченість напою
- Великий герметичний контейнер зберігає свіжість кавових зерен
- LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури
- Оптимально збалансована температура й аромат завдяки системі видобування аромату

#### Персоналізований вибір напоїв

- Насолоджуйтеся 16 смачними напоями, персоналізованими за вашим бажанням
- 3 налаштування смаку відповідно до ваших потреб з CoffeeMaestro

 **Saeco**



## Автоматична кавомашина

16 видів напоїв Молочна система Latte Perfetto, Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу, Персоналізація напоїв Coffee Equalizer™ + 6 профілів користувачів

# ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

## 16 видів смачних напоїв



Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо й капучіно, а також спеціальні напої на кшталт італійського еспресо макіато.

## Зовнішнє схвалення



Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

## CoffeeMaestro



Персоналізуйте приготування кави, вибравши потрібний профіль смаку (Delicato, Intenso, Forte) для напою. Кавомашина автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об'єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.

## Програма автоматичного очищення\* HygieSteam



Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam видаляє 99,9% мікроорганізмів на частинах молочника\*.

## Повністю керамічні жорна



Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання. З них вичавлюються всі найкращі смаки та аромати для приготування понад 20 000 чашок вишуканої кави. Можна легко вибрати одне з 12 налаштувань жорен.

## Фільтр для води AquaClean



AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини. Регулярна

SM6585/00

заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави\*\* без видалення накипу.

## LatteDuo



Готуйте і насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією будь-якого кавового напою (зокрема капучіно або лате макіато) одним натисненням кнопки.

## CoffeeEqualizer™



Отримуйте інтерактивні вказівки для персоналізації без обмежень із нашим регулятором Coffee Equalizer™. Готуйте каву улюбленим способом, налаштувавши міцність, об'єм кави та молока, температуру, щільність молочної піни, і використовуйте функцію ExtraShot.

## Система видобування аромату



Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави й отриманням аромату. Вона підтримує температуру води в межах 90–98 °C та регулює швидкість потоку води для приготування смачної кави.

**Автоматична кавомашина**

16 видів напоїв Молочна система Latte Perfetto, Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу, Персоналізація напоїв Coffee Equalizer™ + 6 профілів користувачів

# Специфікації

**Країна походження**

- Розроблено у: Італія
- Виготовлено у: Румунія

**Індивідуальне налаштування**

- Налаштування міцності аромату: 5
- Тривалість приготування кавових і молочних напоїв: Регулюється
- Налаштування помелу: 12
- Система попереднього заварювання
- Інтерфейс користувача: Сенсорний дисплей із піктограмами
- Профілі користувачів: 6, плюс гостьовий
- Налаштування температури: 3

**Різноманіття**

- Напої: Еспресо, Кава, Американо, Капучіно, Латте макіато, Кава лате, Кафе крема, Рістрето, Еспресо лунго, Еспресо макіато, Італійське капучіно, Кава з молоком, Флет вайт, Дорожня чашка, Спінювання молока, Підігрівання молока, Гаряча вода
- Мелена кави
- Подвійна чашка
- Подвійна чашка молока

**Інші функції**

- Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
- Знімна група заварювання
- Ущільнювач для збереження аромату
- Світлодіод у носіку
- Бойлер Quick Heat

**Акcesуари**

- Входить в комплект: Мірна ложка, Тестова смужка для перевірки жорсткості води, Трубка для жиру, Контейнер для молока, Трубка для молока, Фільтр AquaClean

**Технічні характеристики**

- Колір (кольори): Металева передня панель
- Напруга: 230 В
- Довжина шнура: 120 см
- Частота: 50 Гц

- Ємність молочника: 0,6 л
- Тип бойлера: Бойлер із нержавіючої сталі
- Ємність резервуара для води: 1,8 л
- Ємність контейнера для відходів: 12 порції
- Тип молочника: Контейнер для молока з пластиковою кришкою
- Місткість ємності для кавових зерен: 300 г
- Контейнер для відходів: Фронтальний доступ
- Ємність для води: Фронтальний доступ
- Сумісність фільтрів: AquaClean
- Макс. висота чашки: 150 мм
- Ємність лотка для крапель: 500 мл
- Тиск помпи: 15 бар

**Вага та розміри**

- Вага виробу: 8,5–9 кг
- Розміри виробу (Ш x Г x В): 262 x 448 x 383 мм

**Загальні технічні характеристики**

- Молочне рішення: Зовнішній молочник
- Деталі можна мити в посудомийній машині: Лоток для крапель і решітка, Контейнер для молока з кришкою, Контейнер HygieSteam і тримач, Контейнер для меленої кави, Мірна ложка
- Налаштування залежно від напою: Міцність аромату, Кількість кави, Кількість молока, Кількість води, Температура напою, Кількість пінки, ExtraShot

**Завершення**

- Матеріал основного корпусу: Пластик

**Обслуговування**

- 2 роки гарантії

**Екологічність**

- Еко-режим
- Маркування енергоспоживання: Клас В
- Споживання енергії в режимі очікування: <0,5 Вт
- Споживання електроенергії під час заварювання: 1500 Вт
- Пакувальний матеріал з можливістю переробки: > 95%



Дата випуску 2023-08-15

Версія: 3.3.6

EAN: 87 20389 00355 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9999% мікроорганізмів на основі лабораторних тестувань.  
\*\* \* Із розрахунку 8 замініть фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.