



Saeco PicoBaristo Automatyczny ekspres do kawy

- 11 rodzajów napojów
- Zintegrowana karafka do mleka
- Kolor: Titanium
- AquaClean

HD8926/29

Kompaktowe i uniwersalne urządzenie

Do 5000 filiżanek* kawy bez usuwania kamienia

PicoBaristo to kompaktowy ekspres do kawy, który spełni każde życzenie kawosza. Panel sterowania umożliwia szeroki wybór kaw dostępnych za jednym dotknięciem przycisku. Filtr AquaClean pozwala przygotować do 5000 filiżanek* kawy bez konieczności usuwania kamienia.

Odpowiednia kawa na każdą okazję

- 11 rodzajów napojów na wyciągnięcie ręki
- Regulacja ilości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 10 ustawień młynka
- Przygotuj cappuccino czy latte macchiato za dotknięciem jednego przycisku dzięki karafce do spieniania mleka
- Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika

Funkcjonalność oraz intuicyjna obsługa

- Większa kontrola nad urządzeniem za pośrednictwem zaawansowanego wyświetlacza
- Filtr AquaClean pozwala zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania
- Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki specjalnej funkcji

Funkcjonalność oraz intuicyjna obsługa

- Rozkoszuj się wyborną kawą dzięki funkcji automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania
- Specjalna konstrukcja maksymalizuje pojemność w kompaktowej obudowie

 **Saeco**



Zalety

Ceramiczne młynki



Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

11 rodzajów napojów

Delektuj się różnymi napojami na każdą okazję. Bez względu na to, czy masz ochotę na espresso, klasyczną czarną kawę czy kawę mleczną, automatyczny ekspres błyskawicznie przygotowuje dla Ciebie idealny napój.

Zaawansowany wyświetlacz



Zaawansowany wyświetlacz pokazuje wszystkie ważne informacje, co ułatwia obsługę ekspresu i pozwala w pełni wykorzystać jego możliwości. Połączenie ikon i tekstu informuje o tym, w jaki sposób

dostosować opcje i wykonać ważne czynności konserwacyjne.

Filtr AquaClean



AquaClean

AquaClean to nasz opatentowany filtr zaprojektowany z myślą o poprawie jakości kawy poprzez oczyszczanie wody. Zapobiega on również gromadzeniu się kamienia w obiegu wody ekspresu do kawy — w przypadku regularnych wymian filtra można zaparzyć do 5000* filiżanek kawy bez odkamieniania.

Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania



Ten ekspres automatycznie czyści obieg kawy za pomocą wody po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży smak każdej filiżanki kawy. Regularne usuwanie kamienia wydłuża żywotność ekspresu do kawy. Urządzenie sygnalizuje konieczność usunięcia kamienia poprzez wyświetlane na

ekranie komunikaty informujące o tym, co i kiedy należy zrobić.

Możliwość dostosowania kawy do swoich upodobań



Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju do swoich upodobań. Ilość, moc, temperaturę i smak każdego napoju można w prosty sposób spersonalizować i zapisać w pamięci urządzenia. Dzięki naszemu ekspresowi możesz odkrywać nowe smaki, eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie tylko masz ochotę!

Duże pojemności w kompaktowym urządzeniu



Przygotuj więcej kaw bez konieczności uzupełniania składników, dzięki pojemnym zbiornikom na ziarna, wodę i odpady w kompaktowym urządzeniu. Ten inteligentny, automatyczny ekspres zapewnia maksymalną wygodę i wydajność.

Dane techniczne

Możliwość personalizacji

- Ustawienia mocy aromatu: 5
- Ustawienia młynka: 10
- Ilość kawy i mleka: Adjustable
- Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: No
- Profile użytkownika: 1
- Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność

- Napoje: Baby Cappuccino, Caffè crema, Cappuccino, Espresso, Espresso Double, Espresso Lungo, Flat White, Hot water, Milk froth, Ristretto
- Funkcja kawy mielonej: Yes
- Funkcja Double Cup: Yes
- Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: No

Inne funkcje

- Wyjmowany blok zaparzający: Yes
- Gusto Perfetto: Yes
- Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania: Yes
- Główny wyłącznik ON/OFF: Yes
- Termoblok: Yes

Dane techniczne

- Długość przewodu: > 100 cm
- Napięcie: 230 V
- Kraj pochodzenia: Romania
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
- Pojemność pojemnika na fusy: 15 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
- Pojemnik na fusy: Frontal access
- Zbiornik wody: Access from the top
- Zgodność filtra: AquaClean
- Maks. wysokość filiżanki: 163 mm
- Kolor i wykończenie: Silver Paint
- Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm

Projekt

- Kolor: Titanium

Informacje ogólne

- System spieniania mleka: Integrated Milk Carafe
- Pojemnik na mleko: Premium carafe
- Panel sterowania: Advanced display



Data wydania 2024-03-04

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 10103 82618 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia.
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy,
płukania i czyszczenia.