



Philips 7000 Series
Robot kuchenny

1300 W

Niewielki zestaw 4 w 1
Pojemnik 3,4 l
Jedno naciśnięcie przycisku



HR7778/00

Siekaj, krój, szatkuj, ugniataj, ubijaj i miksuj

Stwórz swoje ulubione przepisy z pomocą technologii PowerChop i nie tylko

Robot kuchenny z serii 7000 to wszechstronne urządzenie kuchenne. Dzięki innowacyjnej metalowej końcówce do wyrabiania ciasta, silnikowi o dużej mocy (1300 W) oraz możliwości wyrabiania ciasta za jednym naciśnięciem przycisku pieczenie chleba jest niezwykle proste.

Pieczenie chleba i ciast stało się bardzo proste

- Podwójna, metalowa końcówka do ubijania śmietany i białek
- Metalowa końcówka do wyrabiania ciasta zapewnia idealne ciasto na chleb
- Część tnąca do miksowania i mieszania ciasta

Pewna regulacja mocy i prędkości

- Ciasto na chleb, ubijanie i lód po jednym naciśnięciu przycisku

Pewna regulacja mocy i prędkości

- Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

Łatwe korzystanie i czyszczenie bez wysiłku

- Akcesoria można myć w zmywarce
- Duży pojemnik i dzbanek blendera — porcje dla całej rodziny

Łatwe korzystanie i czyszczenie bez wysiłku

- Tarcze XXL o średnicy 18 cm umożliwiają szybsze przetworzenie wszystkich składników

PHILIPS

Zalety

Podwójna, metalowa końcówka do ubijania



Podwójna, metalowa końcówka do ubijania włączana jednym naciśnięciem przycisku ubija białka (ich objętość wzrasta do 600%) i śmietanę (jej objętość wzrasta do 200%). Przygotowywanie pysznych deserów nigdy nie było tak proste!

Innowacyjna metalowa końcówka do wyrabiania ciasta



Dzięki silnikowi o dużej mocy ta metalowa końcówka szybko formuje kulę ciasta z poszczególnych składników. Po uformowaniu ciasta innowacyjna końcówka wyrabia je z odpowiednią siłą, aby otrzymać smaczny chleb.

Część tnąca

Część tnąca do miksowania i mieszania ciasta

Technologia PowerChop



PowerChop

Technologia PowerChop to połączenie kształtu ostrza, kąta cięcia i wewnętrznego pojemnika, które gwarantuje doskonały efekt siekania zarówno miękkich, jak i twardych składników, a także sprawdza się doskonale podczas przygotowywania przecierów oraz mieszania ciasta!

Jedno naciśnięcie przycisku



Oprócz 12 ustawianych ręcznie prędkości i ustawienia pulsacyjnego robot kuchenny Avance jest wyposażony w 3 automatyczne przyciski. Aby ich użyć, wystarczy ustawić pokrętkę w pozycji „ON” i nacisnąć jeden z przycisków. Silnik automatycznie ustawi odpowiednią prędkość i automatyczne funkcje pulsacyjne, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Tarcze XXL umożliwiające szybsze wykonanie pracy

Dzięki tarczom XXL o średnicy 18 cm robot kuchenny firmy Philips umożliwia szybsze wykonanie pracy, zapewniając tym samym oszczędność czasu i wysiłku podczas gotowania.

Aksesoria można myć w zmywarce



Wszystkie akcesoria robota kuchennego Philips znajdujące się w zestawie można myć w zmywarce.

Pojemnik XL i dzbanek blendera



Bardzo duży pojemnik o pojemności 3,4 litra ma pojemność roboczą 2 litry, co pozwala zmieścić nawet 7 porcji zupy, 7 białek lub 1,7 kg ciasta. Z kolei dzbanek blendera o pojemności 2,2 litra pozwala zmieścić 1,5 litra składników na maksymalnie 5 porcji koktajlu za jednym razem.

4 tarcze ze stali szlachetnej



Ten robot kuchenny jest wyposażony w 4 dodatkowe tarcze ze stali szlachetnej: 1 dwustronną tarczę do rozdrabniania (na drobno i na grubo) do wszelkich rodzajów warzyw, 1 tarczę rozdrabniającą do sera i ziemniaków, 1 tarczę do krojenia warzyw w cienkie słupki i 1 tarczę do krojenia ziemniaków na frytki.

Dane techniczne

Akcesoria

- W zestawie: Część tnąca z ostrzem „S”, Wyciskarka do cytrusów, Narzędzie do czyszczenia, Narzędzie do szatkowania na grubo, Narzędzie do siekania na grubo, Podwójna trzepaczka, Narzędzie do szatkowania na drobno, Narzędzie do siekania na drobno, Narzędzie robota kuchennego, Dzbaneł, Narzędzie do wyrabiania ciasta, Dwustronna tarcza, Łopatk

Dane techniczne

- Napięcie: 220–240 V
- Długość przewodu: 1,2 m
- Moc: 1300 W
- Maksymalna pojemność dzbanki blendera: 2,2 l
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Pojemność robocza dzbanki blendera: 1,5 l
- Obr./min — blender (maks.): 20 000 obr./min
- Obr./min — pojemnik (maks.): 1700 obr./min

- Efektywna pojemność pojemnika: 2 L
- Maksymalna pojemność pojemnika: 3.4 L

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.):
289 × 254 × 436 mm

Informacje ogólne

- Regulowane tarcze do krojenia: 1–7 mm
- Liczba poziomów prędkości: 12 + pulsacyjna
- Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w zmywarce, Wbudowany schowek na przewód, Stopy antypoślizgowe, Wyłącznik, Funkcja pulsacyjna, Schowek
- Funkcje: 32+

Wykończenie

- Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna
- Materiał akcesoriów: Stal szlachetna/plastik
- Materiał dzbanki: Tworzywo SAN



Data wydania 2023-07-26

Wersja: 5.5.1

EAN: 87 10103 58722 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Akcesoria opcjonalne nie są dostępne na wszystkich rynkach.