

Philips PowerPro Expert
Dammsugare utan påse

Flerfunktionell

FC9721/09



Suger upp 40 % mer damm* för bättre städning

Utformad för enkel dammuppsamling

Med Philips dammsugare PowerPro Expert utan påse blir rengöringen snäppet bättre. PowerCyclone 6 och TriActiveMax-munstycket rengör alla slags golv och den specialutformade behållaren är lätt att tömma.

Filtersystem för ren luft

- EPA10-filter system med AirSeal för hälsosam luft

Enkel rengöring

- Lätt design för enkel hantering
- Tvättbart filter med lång livslängd

Lätt att göra sig av med damm

- Avancerad dammbehållardesign för enkel tömning

Goda resultat

- PowerCyclone 6 för perfekt damm- och luftseparation
- A-klassresultat på hårda golv
- Nytt 3-i-1 TriActiveMax-munstycke maximerar damminsamling

PHILIPS

Funktioner

A-klass på hårda golv



Den här produkten uppnår den högsta rengöringsgraden på hårda golv. 100 % av dammet tas upp!

PowerCyclone 6



Den aerodynamiska designen i PowerCyclone 6 minimerar luftmotståndet och ger bästa möjliga städresultat i 3 högeffektiva steg: 1) Luften går snabbt in i PowerCyclone tack vare det raka och släta luftintaget. 2) Det böjda luftröret gör att luften snabbt leds uppåt in i den cykloniska behållaren. 3) Högst upp på den cykloniska behållaren separerar bladen effektivt damm från luften.

TriActiveMax-munstycke



TriActiveMax-munstycke med 3-i-1-rengöring är helt tätt intill golvet och maximerar dammsamlingen. 1) Det öppnar varsamt mattan med den speciellt utformade stryksulan och tar bort dammet djupt ned. 2) Det suger upp stora bitar med den stora öppningen framtill 3) Det sopar upp dammet och smutsen nära intill möbler och väggar med dess två sidoborstar.

Dammbehållare som är enkel att tömma



Dammbehållaren är perfekt utformad för enkel dammhantering. Tack vare dess unika form och jämna yta samlas dammet på en sida i behållaren och glider smidigt ner i soptunnan.

Tvättbart filter med lång livslängd



Skumfiltret kan enkelt tvättas under kranen för höga prestanda under lång tid.

Lätt design



Lätt design på endast 5,5 kg garanterar mycket enkel hantering.

EPA10 Clean Air-system



HEPA 10-filter och AirSeal fångar det finaste dammet innan luften blåses ut för en dammfri miljö och ren, hälsosam luft.

Specifikationer

Munstycken och tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fogmunstycke, 2-i-1-borste/litet munstycke
- Standardmunstycke: TriActiveMax-munstycke

Design

- Färg: Gnistrande blå

Vikt och mått

- Produktens mått (L x B x H): 505 x 292 x 292 mm
- Förpackningens mått (LxBxH): 650x330x310 mm
- Produktens vikt: 5,5 kg

Hållbarhet

- Förpackning: >90 % återvunnet material
- Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Prestanda

- Ineffekt (IEC): 650 W

- Årlig strömförbrukning: 27.9 kWh
- Luftflöde (max): 26 l/s
- Ljudnivå: 76 dB
- Uppsugningskraft (max): 17 kPa

Filtrering

- Dammkapacitet: 2 L
- Utblåsfiler: EPA 10-filer
- Motorfilter: Tvättbart filter med lång livslängd

Användbarhet

- Rörskoppling: SmartLock
- Aktionsradie: 10 m
- Bärhandtag: Ovan-och-framsida
- Rörtyper: Teleskoprör i metall i två delar
- Sladdlängd: 7 m
- Effektkontroll: Elektronisk på apparaten
- Hjultyp: Gummi



Publiceringsdatum
2023-04-29

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 69253 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Dammsugningsförmåga jämfört med Europas bäst säljande dammsugare, enligt genomsnittsvärden i tester utförda av ett externt testinstitut enligt DIN EN 60312/11/2008 på mattor, februari till april 2014