



Philips PowerPro Active
Aspirator fără sac

1500 W

PowerCyclone 4
Cap de aspirare TriActive



FC8646/91

Performanță completă

Consum de energie redus

Noul aspirator Philips PowerPro Active furnizează o curățare de excepție grație tehnologiei PowerCyclone 4. Compartimentul avansat pentru praf este ușor de golit și ajută la evitarea norilor de praf.

Ușor de curățat

- Design avansat al compartimentului pentru praf pentru golire ușoară

Aer curat în casa ta

- Sistem de filtrare a aerului HEPA10 cu AirSeal pentru un aer curat

Rezultate de curățare excelente

- Performanță clasa A pe suprafețe dure
- Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare

Rezultate de curățare excelente

- Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mișcare

Mâner ergonomic pentru zonele greu accesibile

- Ajungi în toate colțurile grație mânerului ergonomic foarte lung

PHILIPS

Repere

Tehnologie PowerCyclone 4



Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer și performanța separând murdăria din aer dintr-o mișcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curățare prin intermediul unor pași extrem de eficienți: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte și netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Compartiment pentru praf ușor de golit



Recipientul pentru praf este perfect conceput pentru a putea elimina praful fără a crea un nor de praf. Grație formei sale unice și suprafeței netede, praful este colectat într-o singură parte a recipientului și alunecă uniform în coșul de gunoi.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Deschide ușor

covorul cu talpa sa cu design special pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari prin orificiul mare din față 3) Aspiră bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu cele două perii laterale.

Clasa A pe suprafețe dure



Acest produs atinge cea mai înaltă clasă de performanță de curățare pe suprafețe dure. Praful este 100 % aspirat!

Sistem de filtrare a aerului EPA10



Filtrul HEPA 10 și AirSeal captează cele mai fine fire de praf înainte ca aerul să fie evacuat, pentru un mediu fără praf și un aer curat și sănătos.

Mâner ergonomic foarte lung



Acest mâner ergonomic are o utilizare comodă. Designul extra lung îți oferă o rază de acțiune mai amplă, astfel încât poți curăța cu ușurință locurile greu accesibile.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Duză mică
- Cap de aspirare suplimentar: Duză pentru pardoseli dure
- Depozitare accesorii: Pe clema de pe tub

Design

- Culoare: Albastru steluță

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 473 x 304 x 301 mm
- Greutate produs: 6 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Performanță

- Putere de intrare (IEC): 1400 W
- Consum anual de energie: 51.67 kWh
- Flux de aer (max): 36,34 l/s
- Nivel de zgomot: 83 dB
- Vid (max): 16,8 kPa
- Putere de intrare (max): 1500 W

Filtrare

- Capacitate praf: 1,7 l
- Filtru de evacuare: Microfiltru
- Filtru pentru motor: Filtru lavabil EPA10

Ușurință în utilizare

- Rază de acțiune: 9 m
- Cuplaj tub: Conic
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Lungime cablu: 6 m
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 74214 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com