

Philips
Virtuves kombains

700 W

kompakts divi vienā iestatījums
3,4 l bļoda

HR7771/00



Lieliska gatavošana bez piepūles

Ar krāsu kodiem, kas atvieglo gatavošanu

Philips virtuves kombains ir lielisks risinājums visiem ar virtuvi saistītiem darbiem. Ar krāsu apzīmēti piederumi un ātruma iestatījumi palīdz pielāgot ātruma un piederuma krāsu, lai iegūtu vislabākos rezultātus.

Bez piepūles

- pēc krāsām sašķ. piederumi un ātrumu kombinācijas
- Lieliska piederumu savietojamība nodrošina vienkāršu salikšanu
- Īpaši lielajā bļodā var pagatavot līdz pat 7 porcijām 1 reizē
- 5 piederumi, lai viegli veiktu vairāk nekā 25 funkcijas
- Īpaši lielajā atverē var ievietot veselus augļus vai dārzeņus

Jaudīga precizitāte

- 2 ātrumu iestatījumi, kas nodrošina vislabākās ātrumu/piederumu kombinācijas
- Pulsācijas poga, kas nodrošina izcilu gala rezultātu
- 700 W motors, kas piemērots liela apjoma un spēcīgai mīcīšanai

Izturīgs un uzticams

- Intensīvi izmantojama neplīstoša krūka
- Robusta pamatne paliek stabila pat mīcot no visa spēka
- Piederumus var mazgāt trauku mazg. maš.

PHILIPS

Izceltie produkti

Pēc krāsām sašķ. piederumi/ātrumi

Pielāgojiet ātruma krāsu ar piederuma krāsu, lai iegūtu vislabākos rezultātus.

Vairāk nekā 25 funkcijas



Šie piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla diski vidējai un smalkai smalcināšanai un drupināšanai, izturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, emulģējošs disks putukrējuma un majonēzes pagatavošanai.

2 ātrumu iestatījumi

Ar 700 W motoru un 2 ātruma iestatījumiem un pulsācijas pogu varat izvēlēties pareizo ātrumu optimālu rezultātu sasniegšanai

Nepļīstoša krūka



Ar šo stiprinātās plastmasas krūku vairs nav jābaidās no pļīšanas.

Piederumus var mazgāt trauku mazg. maš.



Piederumus var mazgāt trauku mazg. maš.

Formai atbilstoši savienojumi



Lieliska piederumu savietojamība nodrošina vienkāršu salikšanu

Pulsācijas poga

Pulsācijas poga, kas nodrošina izcilu gala rezultātu

Robusta pamatne



Robusta pamatne ir ar piesūcekni, kas nodrošina ierīces nekustīgumu, pat ja to

izmantojat intensīvām darbībām, piemēram, mīklas mīcīšanai.

Īpaši liela 3,4 l bļoda



XL bļodā ļauj pārstrādāt maksimālus produktu daudzumus 1 reizē: ietilpība - 2 l zupas, 1,7 kg mīklas, 7 olu baltumi.

XL padeves caur.



XL atverē var ievietot visus augļus un dārzeņus, tāpēc tie vairs nav iepriekš jāsgriež.

700 W motors, 2 ātrumi un pulsācijas režīms

Ar 700 W motoru un 2 ātruma iestatījumiem un pulsācijas pogu varat izvēlēties pareizo ātrumu optimālu rezultātu sasniegšanai

Specifikācijas

Izcelsmes valsts

- Ķīna

Dizaina specifikācijas

- Korpus: ABS
- Krāsa(s): Koši balta, tumši pelēkas nokrāsas, eleganta krāsu kodēšana
- Emulģējošs disks: PP
- Ātruma poga: ABS
- Trauks ar vāku un blenderis: SAN
- Disku, smalcināšanas asmens: Nerūsējošs tērauds
- Funkciju pogas: Impulsa rež.
- Spiednis, iekšējais spiednis: ABS, SAN

Piederumi

- Emulģējošs disks: Putošanai, saputošanai, jaukšanai un emulģēšanai
- Mīcīšanas piederums: Mīklas un sviesta jaukšanai (spēcīgai)
- Nerūsējoša tērauda kapājamais nazis: smalcināšana, Sišana, putošana, drupināšana, griešana, veidošana, malšana, kapāšana

- Ieliktnu/disku skaits: 2
- Neplīstošs blenderis: jaukšana, smalcināšana, putošana, beršana, stampāšana, homogenizēšana, šķidrums izveide, malšana, sakulšana, maisīšana

Tehniskās specifikācijas

- Vada garums: 120 cm
- Blendera krūkas ietilpība: 1,5 l
- Spriegums: 220–240 V
- Frekvence: 50–60 Hz
- Bļodas tilpums (sausā masa): 3,4 l
- Ātrumi: 2 + pulsācijas režīms
- Drošība: Vāka un bļodas noteikšana, mehāniskais 1,5 sek. pārtraukums
- Bļodas tilpums (šķidrums): 2 l
- Bļodas mīklas darba tilpums: 1700 g
- Bļodas miltu darba tilpums: 1000 g

Vispārējās specifikācijas

- Neslīdoša pamatne
- Iebūvēta vada glabātuve



Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com