



Philips Saeco Intelia Espressor automat

- Prepară 7 varietăți de cafea
- Sistem clasic de spumare a laptelui
- Negru
- Râșniță reglabilă în 5 trepte



HD8751/19

Espresso și cafea printr-o atingere

Cu râșnite ceramice pentru un gust mai plăcut

Numai espressorul super automat Saeco Intelia îți oferă experiența perfectă a unui espresso: ușor de folosit, ușor de individualizat, ușor de curățat. Prepară cappuccino, latte macchiato, espresso sau apă caldă: totul este posibil.

Tehnologie avansată pentru a obține cafeaua perfectă

- Spumă de lapte catifelată cu ajutorul sistemului clasic de spumare a laptelui


Confortul ridicat este o parte a experienței

- Unitatea de preparare complet detașabilă poate fi curățată în câteva clipe

Tehnologie avansată pentru a obține cafeaua perfectă

- Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul râșniței ceramice
- Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râșniței

 **Saeco**



Repere

Râșnițe reglabile în 5 trepte



Când vine vorba de finețea cafelei măcinată, această râșniță nu va înceta să te uimească. Diverse varietăți de cafea necesită diverse granulații pentru a-și dezvălui întregul ansamblu de arome. Astfel, această râșniță are cinci setări ajustabile - de la o granularitate extrem de fină, necesară unui espresso de calitate, până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai slabe.

Râșniță 100% ceramică



Râșnița robustă, 100% ceramică, îți va oferi plăcere pură pentru mai mulți ani. Componentele ceramice asigură o măcinare perfectă și permit curgerea apei la debit constant, pentru a extrage complet esența boabelor. Spre deosebire de râșnițele "obișnuite", materialul ceramic previne supraîncălzirea cafelei și apariția gustului de ars.

Unitate de preparare detașabilă



Eficiența și ușurința în utilizare au fost principalele preocupări ale celor de la Saeco

atunci când au inventat prima lor cafetieră, în urmă cu 30 de ani. Până în ziua de astăzi, unitățile de preparare Saeco s-au dovedit a fi realizări tehnologice inspirate și fiabile. Au rămas la fel de ușor de curățat ca și la început - nu necesită decât o simplă clătire sub jet de apă, timp de câteva secunde, apoi pot fi reintroduse în aparat.

Sistem clasic de spumare a laptelui



Sistemul clasic de spumare a laptelui este destinat celor care doresc să își asume rolul unui barista clasic. Cu acest sistem simplu, în câteva secunde vei putea crea un strat de spumă consistentă și catifelată, care va completa perfect aroma cafelei preferate.

Specificații

Tara de origine

- Fabricat în: Europa

Date logistice

- Dimensiune palet: 80x196,4x120 cm
- Greutate palet (UE): 190 kg
- Număr palet de bucăți: 20

Rezervor de apă

- Capacitate rezervor de apă: 1,5 l

Date tehnice

- Alimentare: 1900 W
- Presiune pompă: 15 bar

Specificații tehnice

- Capacitate recipient pentru boabe: 300 g
- Lungime cablu: 0,8 m
- Tensiune: 230 V
- Frecvență: 50 Hz
- Timp de preparare o ceașcă: De la 45 (espresso) la 100 (cafea lungă) secundă
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 10 porții
- Capacitate rezervor de apă: 1,5 l
- Presiune pompă: 15 bari
- Înălțime max. ceașcă: 130 mm
- Fierbătoare de apă: 1

Design

- Culoare: Black
- Culoare: Black
- Materiale și finisaje: Plastic

Greutate și dimensiuni

- Greutate: 8 kg
- Capacitate rezervor apă uzată: 10 porții
- Capacitate boabe de cafea: 300 g
- Dimensiuni produs (L x A x H): 256x340x440 mm
- Greutate produs: 8,9 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 256 x 340 x 440 mm

Specificații generale

- Cești în același timp: 2
- Adecvat pentru: Boabe de cafea întregi, cafea pudră măcinată
- Setări tărie cafea: 3
- Curățare și întreținere ușoare: Automatic rinse cycle, Automatic de-scaling cycle, Optional Brita water filter, AquaClean filter compatible, Removable brewing group
- Personalizare în funcție de băutură: Adjustable temperature, Adjustable coffee strength, Adjustable cup volume
- Setări râșniță: 5
- Utilizare ușoară și confort: Automatic stand-by, Removable drip-tray, Automatic shut-off, Removable spout
- Acționat prin atingere: 3
- Setări de temperatură: 3
- Tip de boiler: Quick heat boiler
- Funcții speciale: Hot water option, Pre-brewing, Ceramic grinder, Steam option, Manual milk frother Pannarello
- Tip de afișaj: LCD
- Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, apă fierbinte, Cafè Crème, lapte spumat, Espresso Macchiato, Latte Macchiato

Finalizare

- Material fierbător: Oțel inoxidabil (inox)
- Material corp principal: Plastic
- Tavă scurgere: Oțel inoxidabil
- Material rezervor de apă: Plastic
- Material panarello: Plastic

Service

- 2 ani garanție: Yes

Sustenabilitate

- Consum de energie la fierbere: 1900 W

