



Philips MiniVac
Aspiradora de mano

Batería de 12 V

Ciclónico sin bolsa
5 accesorios y bolsa de
almacenamiento
Hogar y automóvil (c/ adapt.
automóvil)



FC6149/01

MiniVac potente para mejores resultados de limpieza

Flujo de aire ciclónico sin bolsa y boquilla aerodinámica

Disfrute de una mejor limpieza con esta potente aspiradora Philips MiniVac de 12 V para el hogar y el coche. El sistema de flujo de aire ciclónico de 2 fases garantiza un rendimiento duradero, mientras que la boquilla aerodinámica garantiza una recogida de polvo superior.

Fácil de utilizar

- El mango curvo garantiza un agarre óptimo
- Base de carga con soporte de accesorios

Filtración óptima

- flujo de aire ciclónico, sin bolsa, de 2 etapas, para una filtración óptima

Alta potencia garantizada

- Potentes baterías recargables de 12 V para un rendimiento duradero

Resultados de limpieza superiores

- Boquilla con diseño aerodinámico para una mejor recolección de polvo

Ideal para limpiar su automóvil

- Enchufe para el automóvil para un tiempo de ejecución ilimitado
- Bolsa de almacenamiento para guardar en su automóvil
- Amplia gama de accesorios para todos los fines

PHILIPS

Aspiradora de mano

Batería de 12 V Ciclónico sin bolsa, 5 accesorios y bolsa de almacenamiento, Hogar y automóvil (c/ adapt. automóvil)

Destacados

FC6149/01

Diseño aerodinámico de la boquilla



El diseño aerodinámico de la boquilla de la miniaspiradora Philips se creó para garantizar una óptima recolección de polvo, incluso de las partículas de polvo más finas. La forma ergonómica de la boquilla ayuda a limpiar incluso las áreas más difíciles de alcanzar.

Ciclónico, sin bolsa, de 2 etapas



El flujo de aire ciclónico sin bolsa mantiene la suciedad dentro de la rotación para garantizar una óptima potencia de succión y un rendimiento duradero en la limpieza. Su sistema de filtrado de 2 etapas garantiza que, una vez adentro, la suciedad no pueda escapar. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad, mientras que el segundo filtro atrapa las partículas de polvo más finas.

Baterías recargables de 12 V, potentes.



Las baterías de níquel e hidruro metálico (NiMH)* potentes y de mayor duración de la miniaspiradora Philips no afectan el efecto de memoria. Este efecto reduce la capacidad de la batería con el paso del tiempo, reduciendo el tiempo de funcionamiento. Esta miniaspiradora con pilas de NiMH garantiza una potencia más duradera que los productos con pilas estándar de níquel-cadmio (NiCd) que sí tienen efecto memoria.

Base de carga



Puede guardar la miniaspiradora Philips en una cómoda base de carga, montada en la pared o sobre una mesa. Esto significa que la miniaspiradora, con su batería recargable y potente está siempre lista para cuando la necesite.

Limpie todas las zonas de su automóvil



La miniaspiradora para automóviles de Philips es ideal para limpiar su automóvil, ya que está equipada con un enchufe para el automóvil que le permite llegar incluso a las zonas más difíciles sin la molestia de cargar la miniaspiradora. Por lo tanto, siempre está lista para usarse.

Agarre cómodo



La miniaspiradora Philips tiene un mango curvo que garantiza un agarre óptimo. Puede agarrar la miniaspiradora de la forma que desee.

Amplia gama de accesorios



La miniaspiradora de Philips incluye una amplia gama de accesorios para hacer el mínimo esfuerzo al limpiar el hogar y el automóvil. Incluye un cepillo pequeño y uno grande, boquilla estrecha pequeña y grande, y un tubo largo; ideal para limpiar incluso los lugares de difícil acceso. En definitiva, es una combinación ideal para limpiar su casa o automóvil.

Aspiradora de mano

Batería de 12 V Ciclónico sin bolsa, 5 accesorios y bolsa de almacenamiento, Hogar y automóvil (c/ adapt. automóvil)

FC6149/01

Especificaciones

Rendimiento

- Voltaje de la batería: 12 V
- Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
- Vacío (máx.): 4,2 kPa
- Tiempo de funcionamiento: 11 min
- Potencia de entrada (máx.): 120 W
- Potencia de succión (máx.): 22 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 81 dB
- Flujo de aire (máx.): 840 l/min

Diseño

- Color: Negro profundo con detalles en color naranja
- Características del diseño: Depósito translúcido de

polvo

Facilidad de uso

- Funciones especiales: Indicación de carga, Mango suave al tacto

Boquillas y accesorios

- Otros accesorios: Base de carga

Filtración

- Sistema de filtro: acción ciclónica de 2 etapas
- Capacidad para polvo: 0,5 l



Fecha de publicación
2022-06-23

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com