

Philips Performer  
Aspirator cu sac

**2200 W**

putere de aspirare de 500 W  
Filtru HEPA 13

**FC9160/01**



## Cea mai mare putere de aspirare obținută vreodată

Putere de aspirare de 500 Wați pentru curățare fără efort

Cea mai mare putere de aspirare dintotdeauna, care are drept rezultat o curățare fără efort: iată ce îți oferă Philips Performer. Beneficiind de un filtru igienic și un sistem de îndepărtare ușoară a sacului de praf, Performer rezolvă problema prafului și a murdăriei.

### Curățare superioară

- Motor de 2200 Wați ce generează o putere de aspirare de max. 500 Wați

### Sistem eficient împotriva alergenilor

- Sigiliul calității ECARF pentru rezultate de încredere

### Aspirare a prafului de durată

- s-bag XXL cu capacitate de 4 litri pentru performanță de durată

### Curățare ușoară, în jurul mobilierului

- Cap de aspirare TriActive cu acțiune unică 3-în-1

### Capturează în interior praful și alți factori alergeni

- Filtru Ultra Clean Air HEPA 13, filtrare 99,95%

**PHILIPS**

## Repere

### Curățare exemplară



Motor de 2000 Wați foarte eficient, ce generează o putere de aspirare de max. 500 Wați pentru rezultate perfecte

### s-bag XXL de 4 litri



Capacitatea mare a sacului de praf îți permite o utilizare optimă a acestuia, ceea ce înseamnă că trebuie să schimbi sacul de praf mai rar.

### Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive curăță podeaua în 3 moduri dintr-o singură mișcare: 1) Un orificiu mai

mare din vârful capului aspiră cu ușurință obiecte mari. 2) Are eficiență de curățare maximă datorită fluxului de aer optimizat prin capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale mătură bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți.

### Distincția Sigiliul calității ECARF



Acest aspirator certificat ECARF îți garantează cu o certitudine de 99,95% că aproape tot aerul din cameră va fi filtrat odată cu acțiunea normală de aspirare. Acesta îndepărtează majoritatea alergenilor din covoare, mobilă și alte spații ale locuinței tale.

### Ultra Clean Air HEPA 13, filtrare 99,95%



Filtru Ultra Clean Air HEPA 13, filtrare 99,95%

## Specificații

### Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Cap de aspirare TriActive
- Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, Cap de aspirare mic
- Depozitare accesorii: Mâner

### Design

- Culoare: Denim închis

### Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 320 x 280 mm
- Greutate produs: 6,3 kg

### Performanță

- Putere de intrare (max): 2200 W
- Putere de intrare (IEC): 2000 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 78 dB
- Putere de aspirare (max.): 500 W
- Vid (max): 34 kPa
- Flux de aer (max): 47 l/s

### Filtrare

- Model sac de praf: s-bag
- Capacitate praf: 4 l
- Filtru de evacuare: Filtru Ultra Clean Air HEPA 13

### Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 9 m
- Cuplaj tub: Buton
- Rază de acțiune: 12 m
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2 componente
- Indicator umplere sac de praf
- Model roți: Cauciuc
- Casetă igienică pentru praf



Data apariției 2024-01-12

Versiune: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)