

Saeco Xelsis Automatyczny ekspres do kawy

- 15 rodzajów napojów
- System LatteDuo
- Piano Black
- 12-stopniowy, regulowany młynek



SM7680/00

Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco

Zaparzyz w nim nawet 15 najszynniejszych na świecie napojów kawowych — od standardowego espresso i cappuccino po kawy dla smakoszy, takie jak czy americano. Wystarczy przesunąć palcem po ekranie dotykowym, aby wybrać napój i dostosować go za pomocą intuicyjnej funkcji Coffee Equalizer™.

Wygoda użytkowania

- Filtr AquaClean pozwala zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania
- HygieSteam: automatyczne czyszczenie usuwa do 99,99% pozostałości
- Nasz największy szczelny pojemnik na ziarna kawy zapewnia świeżość ziaren
- Wyjmowana jednostka zaparzająca gwarantuje czystość urządzenia

Kawa wysokiej jakości

- 20 000 filiżanek wycmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
- Etykieta CSA: Saeco wydobywa to, co najlepsze z ziaren kawy
- Szybkie przygotowywanie kawy dzięki wysokowydajnemu termoblokowi
- LattePerfetto zapewnia gęstą mleczną piankę o delikatnej strukturze

Spersonalizowana różnorodność

- LatteDuo: przygotuj dwie filiżanki wybranego napoju
- Nasz najbardziej zaawansowany ekran dotykowy z funkcją Coffee Equalizer
- 6 profile: zapisz swoje preferencje smakowe

 **Saeco**

Zalety

Ceramiczne młynki



Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

Certyfikat zewnętrzny



Technologia Saeco pozwala na wydobycie najlepszego smaku z ulubionych ziaren kawy i zapewnia intensywny, autentyczny smak i aromat (palony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, wyrazisty)

Wysokowydajny termoblok



Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. Wysokowydajny termoblok wykonany jest z

lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która szybko nagrzewa się do optymalnej temperatury

Filtr AquaClean



AquaClean

Opatentowany filtr wody AquaClean został zaprojektowany w taki sposób, aby polepszyć jakość kawy poprzez oczyszczanie wody. Zapobiega również osadzeniu się kamienia w obiegu wody w ekspresie: można zaparzyć do 5000* filiżanek kawy bez konieczności odkamieniania ekspresu, jeśli filtr jest wymieniany regularnie.

Automatyczny program czyszczenia



Nasz innowacyjny automatyczny program czyszczenia HygieSteam usuwa do 99,99% resztek mleka za jednym dotknięciem

LatteDuo



Za jednym dotknięciem przygotuj jedną lub dwie filiżanki wybranego napoju, w tym cappuccino lub latte macchiato. Wszystko za jednym razem.

LattePerfetto



Technologia LattePerfetto zmniejsza wielkość porów pianki mleka, pozwalając uzyskać gęstą piankę o delikatnej teksturze. Precyzyjna geometria systemu spieniania zapewnia idealną temperaturę i wyjątkowy stosunek pianki do mleka.

Szczelny pojemnik na ziarna kawy

Nasz największy pojemnik na ziarna mieści do 450 g świeżych ziaren i jest wyposażony w specjalne zamknięcie AromaSeal, które gwarantuje świeżość ziaren kawy na dłużej.

Dane techniczne

Możliwość personalizacji

- Ustawienia mocy aromatu: 5
- Ustawienia młynka: 12
- Ilość kawy i mleka: Regulowane progi alarmowe
- Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
- Profile użytkownika: 6
- Ustawienia temperatury: 3

Inne funkcje

- Wyjmowany blok zaparzający
- Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania
- Główny wyłącznik ON/OFF
- Termoblok
- Podświetlanie LED zbiornika wody
- Funkcja podgrzewania mleka

Akcesoria

- W zestawie: Łyżka do mierzenia, Pasek testowy twardości wody, Szczotka do czyszczenia, Smar do bloku zaparzającego, Pojemnik na mleko, Filtr AquaClean

Dane techniczne

- Kraj pochodzenia: Włochy
- Pojemność pojemnika na mleko: 0,6 L
- Pojemność pojemnika na fusy: 14 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,7 L
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 450 g
- Pojemnik na fusy: Dostęp od przodu
- Zbiornik wody: Dostęp od przodu
- Zgodność filtra: AquaClean
- Pojemność tacki ociekowej: 500 ml

Projekt

- Kolor: Piano Black

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 283 x 489 x 393 mm

Informacje ogólne

- Regulowana wysokość wylewki kawy: 75-148 mm
- System spieniania mleka: Technologia Latte Perfetto
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z filtrami AquaClean
- Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja ilości mlecznej pianki, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości parzonej kawy, Regulacja temperatury, Profile użytkowników, Regulowana kolejność przygotowywania mleka/kawy, Regulowany smak kawy
- Ustawienia młynka: 12
- Liczba profili użytkowników: 6
- Funkcje specjalne: Funkcja kawy mielonej
- Sposób podgrzewania wody: Termoblok ze stali szlachetnej
- Pojemnik na mleko: Pojemnik na mleko
- Typ wyświetlacza: TFT
- Panel sterowania: Ekran dotykowy

Wykończenie

- Materiał korpusu głównego: Tworzywo ABS

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Etykieta energetyczna: Klasa B*
- Pobór mocy w stanie gotowości: < 0,5 W



Data wydania 2024-02-17

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 10103 83371 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia

* Etykieta energetyczna: klasa B, zgodnie ze szwajcarską etykietą energetyczną i w oparciu o standardową metodę pomiaru określoną w normie EN 60661.