



Philips SpeedCare
Stație de călcat cu abur

Presiune pompă max. 4,4 bari
Rezervor de apă fix de 1,2 l

GC6606

Călcat mai rapid și mai ușor**

cu de 2 ori mai mult abur* decât un fier de călcat cu abur

Stația de călcat cu abur SpeedCare de la Philips furnizează mai mult abur decât un fier de călcat cu abur, ajutându-te să calci mai rapid. Utilizând stația de călcat cu abur SpeedCare de la Philips, timpul de călcare este redus putând astfel să te bucuri de mai mult timp petrecut cu familia.

Călcare puternică și rapidă

- Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată
- Vârf cu precizie triplă, pentru control și vizibilitate optime
- Sistem de detartrare inteligent cu memento pentru detartrare cu sunet și lumină
- Rezervor de apă de 1,2 l și umplere în orice moment în timpul călcării
- Dimensiuni compacte și greutate redusă pentru depozitare ușoară
- Presiune pompă max. 4,4 bari
- Jet de abur continuu de până la 95 g/min
- Talpă ceramică pentru o alunecare mai bună

PHILIPS

Repere

Presiune pompă max. 4,4 bari



Cu cât este mai mult abur, cu atât mai repede vei călca. Aburul generat este atât de puternic și de consistent, încât ajunge până în interiorul hainelor, ceea ce face călcatul mai rapid și mai bun. Puterea aburului poate fi reglată pentru a corespunde nevoilor tale.

Sistem de detartrare inteligent



Sistemul de detartrare inteligent este o funcție de detartrare și curățare integrată pentru protejarea stației tale de călcat cu abur. După fiecare perioadă de aproximativ 10 ore de călcat, sunetul și lumina stației tale de călcat cu abur îți vor aminti să efectuezi procesul de detartrare. Recipientul pentru detartrare îți va oferi comoditate în timpul procesului de detartrare, prin simpla așezare a fierului pe recipient fără a trebui să-l ții în mână pentru a-ți solicita încheietura. După procesul de curățare, toată apa murdară este colectată în recipient, iar stația ta de călcat cu abur este gata de utilizare din nou.

Abur pregătit în 2 minute



Aburul este gata de utilizare în 2 min și rezervorul poate fi reumplut oricând în timpul călcării.

Dimensiuni compacte și greutate redusă



Mulțumită tehnologiei revoluționare ProVelocity, am făcut stația noastră de călcat cu abur mai compactă ca înainte. Stația de călcat cu abur compactă se potrivește cu ușurință pe masa de călcat, ceea ce face călcatul mai confortabil. În plus, stația ta de călcat cu abur ocupă mai puțin spațiu de depozitare.

Rezervor de apă de 1,2 l



Stația de călcat cu abur SpeedCare are un rezervor de apă de 1,2 L pentru a-ți permite să

calci peste 1 oră și pentru a te ajuta să reduci frecvența de realimentare pentru mai multe haine. Tehnologia îți permite și să realimentezi rezervorul de apă în timpul călcării fără a fi necesară răcirea aparatului timp de 2 ore înainte de realimentare.

Vârf cu precizie triplă



Vârful acestui fier de călcat Philips este precis în 3 moduri: are un vârf ascuțit, un canal pentru nasturi și un design precis al capătului. Vârful cu triplă precizie îți permite accesul chiar și în cele mai dificile porțiuni, de ex., în jurul nasturilor sau între cute.

Talpă ceramică



Talpa ceramică este rezistentă la zgârieturi, alunecă bine și este ușor de curățat.

Specificații

Gestionarea depunerilor de calcar

- Notificare pentru detartrare
- Adecvat pentru apă de la robinet
- Soluție de detartrare: Smart Calc Clean
- Este recomandată apa filtrată

Accesorii

- Recipient pentru detartrare

Specificații tehnice

- Dimensiunile ambalajului: 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
- Tensiune: 220 - 240 V
- Greutatea fierului + bază: 2,6 kg
- Greutatea fierului: 1,1 kg
- Dimensiuni produs: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Ușor de utilizat

- Alimentare și evacuare apă: Orificiu de umplere foarte mare
- Capacitate rezervor de apă: 1200 ml
- Umplere în orice moment

- Timp de încălzire: 2 min.
- Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului de 180 de grade
- Sistem depozitare cablu: Clemă pentru cablu
- Ultra ușor și comod
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Lungime furtun: 1,6 m
- Depozitare furtun: Compartiment de depozitare a furtunului

Service

- Garanție internațională 2 ani

Îndepărtare rapidă și eficientă a cutelor

- Debit de abur continuu: 95 g/min
- Talpă: Ceramică
- Alimentare: 2400 W
- Tensiune: Presiune pompă max. 4,4 bari
- Abur pe verticală
- Control debit de abur



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 75042 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Comparat cu fierul de călcat cu abur Philips EasySpeed