



Philips Saeco Intelia
Cafetera espresso
superautomática

- Espumador de leche automático
- Acero inoxidable



HD8752/83

Espresso y espuma de leche con un solo toque

Con el óptimo cappuccinatore de Saeco

Solo la cafetera espresso superautomática Saeco Intelia le ofrece la experiencia del espresso perfecto, ya que es fácil de utilizar, personalizar y limpiar. Prepare un delicioso espresso o una cremosa espuma de leche con solo tocar un botón.

La perfección del auténtico café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
- Función de preparación previa para potenciar el sabor
- Café espresso y grande con un solo toque

La perfección del auténtico café italiano

- Deliciosa espuma gracias a un espumador de leche automático patentado

Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Una cafetera siempre limpia gracias a la autolimpieza y la eliminación de los depósitos de sarro


Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Espumador apto para lavavajillas
- Extra resistente y con accesorios adicionales
- Interfaz de usuario clara con codificación por color

Ajuste las bebidas a su gusto

- Guarde sus ajustes de café favoritos

 **Saeco**



Destacados

Espumador apto para lavavajillas



Mantenga la máquina espresso Saeco en las mejores condiciones posibles; para la limpieza del espumador automático simplemente lávelo con agua tibia o directamente en el lavavajillas.

Extra resistente y con accesorios



Filtro BRITA INTENZA+: un exclusivo filtro de agua de 4 etapas especialmente desarrollado para Saeco por BRITA; garantiza que siempre haya agua pura para la preparación. Polvo limpiador de leche: mantiene limpio el circuito de leche para obtener la mejor espuma posible. Descalcificador: con una fórmula suave específica, elimina los depósitos de sarro de manera eficaz, también es seguro para las piezas de la máquina.

Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

Espumador de leche automático



Preparar un sabroso cappuccino es fácil con esta cafetera espresso Saeco gracias al nuevo espumador de leche automático patentado con su cámara ciclónica. El espumador de leche, que los baristas también llaman "cappuccinatore", extrae la leche directamente de un cartón de leche o de una jarra, la transforma en espuma de forma automática y la vierte en la taza. Además, gracias a la exclusiva cámara ciclónica, garantiza un flujo constante de leche sin salpicaduras.

Guarda sus ajustes de café



Siempre obtendrá una taza de café espresso perfecta preparada solo para usted, según sus preferencias personales, gracias a nuestra innovadora función de recordatorio para ajustar la cantidad, la intensidad y la temperatura del café. Disfrute de una magnífica bebida a base de café en su taza favorita con solo presionar un botón.

Autolimpieza y eliminación de los depósitos de sarro



Saeco diseñó esta cafetera espresso para limpiar automáticamente su circuito de café con agua cuando enciende o apaga la cafetera, lo que permite un excelente sabor fresco con cada taza de café. La eliminación frecuente de los depósitos de sarro prolonga la vida útil de la cafetera espresso. Este aparato no solo le avisará cuando sea necesario eliminar los depósitos de sarro, sino que el proceso de eliminación automática se iniciará en su cafetera y lo guiará con mensajes claros en la pantalla cuando tenga que intervenir. ¡La eliminación de depósitos de sarro nunca fue tan fácil!

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Potencia eléctrica: 1850 W
- Material del hervidor: Acero inoxidable (inoxidable)
- Longitud del cable: 80 cm
- Tipos de café compatibles: Café molido, Granos de café enteros
- País de origen: Diseñado en Italia, Fabricado en Europa
- Presión de agua en la bomba: 15 bar (espresso perfecto)
- Cantidad de hervidores de agua: 1 hervidor
- Sistema de preparación desmontable

Fácil de utilizar

- Uso: Dispensador de café ajustable, Superficie de sujeción de la taza, Vapor rápido, Sistema de preparación desmontable, Opción de café espresso normal o grande
- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café, Ciclo de eliminación de depósitos de sarro

Características

- Compatible con filtro Brita: Opcional
- Espumador
- Boquilla de agua caliente/vapor
- Preparación simultánea

Diseño

- Color: Acero inoxidable/negro
- Materiales y acabado: Acero inoxidable/plástico

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 8,9 kg
- Capacidad del contenedor de residuos: 10 serv
- Capacidad de granos de café: 300 g
- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 256 x 340 x 440 mm
- Peso: 8 kg
- Altura máxima de la taza: 130 mm
- Capacidad del tanque de agua: 1,5 l

Espresso perfecto

- Tecnología para espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema de aroma: preparación previa

Servicio

- Dos años de garantía en todo el mundo

Información logística

- Tamaño del palé: 80x196,4x120 cm
- Peso del palé (UE): 190 kg
- Cantidad de palés: 20

Tanque de agua

- Capacidad del tanque de agua: 1,5 l

Datos técnicos

- Potencia eléctrica: 1850 W
- Presión de la bomba: 15 bar

Sostenibilidad

- Opción de modo stand-by automático



Fecha de publicación
2023-01-15

Versión: 1.1.1

EAN: 08 71010 35751 60

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com