



Philips Saeco Intelia Cafetera espresso superautomática

- Prepara 7 variedades de café
- Espumador de leche clásico
- Negro
- Molinillo ajustable de 5 posiciones

HD8751/11

Café espresso y cappuccino, solo pulsando un botón

Con molinillos cerámicos de granos de café para obtener un mejor sabor

Solo la cafetera espresso superautomática Saeco Intelia le ofrece la experiencia del espresso perfecto, ya que es fácil de utilizar, personalizar y limpiar. Prepare un cappuccino, un latte macchiato, un espresso o agua caliente: todo es posible.

Tecnología avanzada diseñada para la perfección en el café

- Espuma de leche aterciopelada con el espumador de leche clásico


La alta comodidad es parte de la experiencia

- El sistema de preparación totalmente desmontable puede limpiarse en poco tiempo

Tecnología avanzada diseñada para la perfección en el café

- Extrae el máximo sabor con los molinillos 100 % cerámicos
- Ajuste la intensidad del café con 5 ajustes de molinillo

 **Saeco**



Destacados

Molinillos ajustables de 5 pasos



Cuando se trata de la fineza del molido, esta cafetera nunca deja de satisfacer. Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para que se desarrolle todo el sabor. Por ello, la granularidad del molido de esta cafetera tiene cinco configuraciones regulables: desde el molido más fino para un espresso con cuerpo, hasta el más grueso para un café más ligero.

Molinillos 100 % cerámicos



Los resistentes molinillos 100 % cerámicos garantizan un momento de placer con café

puro durante años. El material cerámico crea el molido ideal, que permite que el agua fluya de forma constante, para extraer la esencia más pura de los granos. Además, a diferencia de otros molinillos "normales", el material cerámico evita que el café se sobrecaliente y sepa a quemado.

Sistema de preparación desmontable



La eficacia y la facilidad de uso fueron las principales inspiraciones cuando Saeco inventó el primer sistema de preparación hace 30 años. Hasta el día de hoy, sigue demostrando ser una pieza de tecnología inspirada y resuelta. Como siempre, es muy fácil de limpiar, solo tiene que sacarlo y lavarlo en el grifo durante unos segundos y, luego, volver a colocarlo con la misma facilidad.

Espumador de leche clásico



El espumador de leche clásico es para aquellos a los que les gusta asumir el papel de maestro artesano y es simplemente fácil. En pocos segundos podrá crear una rica y sedosa capa de espuma: la gloria suprema de su café.

Especificaciones

País de origen

- Hecho en: Europa

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 0,8 m
- Voltaje: 230 V
- Capacidad del recipiente de granos de café: 300 g
- Frecuencia: 50 Hz
- Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) a 100 (café largo) s
- Capacidad del depósito de residuos: 10 serv
- Capacidad del tanque de agua: 1,5 l
- Presión de la bomba: 15 bares
- Altura máxima de la taza: 130 mm
- Hervidores de agua: 1

Especificaciones generales

- Adecuado para: Granos de café enteros, polvo de café molido
- Tazas al mismo tiempo: 2
- Ajustes de intensidad del café: 3
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclo de enjuague automático, Ciclo automático de eliminación del sarro, Sistema de preparación desmontable, Filtro de agua Brita opcional
- Personalización por bebida: Temperatura ajustable, Volumen de las tazas ajustable, Intensidad del café ajustable
- Facilidad de uso y comodidad: Boquilla desmontable, Bandeja de goteo desmontable, Pantalla, Apagado automático, Modo stand-by automático
- Ajustes del molinillo: 5
- Variedad con un solo toque: 3
- Funciones especiales: Molinillo cerámico, Opción de vapor, Opción de agua caliente, Antes de la preparación, Espumador de leche manual Pannarello
- Tipo de hervidor: Hervidor de calentamiento rápido
- Tipo de pantalla: LCD
- Bebidas a base de café: Espresso, Cappuccino, agua caliente, Café Crème, leche espumada, Espresso Macchiato, Latte Macchiato

Diseño

- Color: Black
- Color: Negro
- Materiales y acabado: Plástico

Peso y dimensiones

- Capacidad del contenedor de residuos: 10 serv
- Capacidad de granos de café: 300 g
- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 256x440x340 mm
- Peso: 8 kg
- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 256 x 440 x 340 mm

Información logística

- Tamaño del palé: 80x196,4x120 cm
- Peso del palé (UE): 190 kg
- Cantidad de palés: 20

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 8,9 kg

Tanque de agua

- Capacidad del tanque de agua: 1,5 l

Datos técnicos

- Potencia eléctrica: 1900 W
- Presión de la bomba: 15 bar

Finalización

- Material de la estructura principal: Plástico
- Material del hervidor: Acero inoxidable (Inox)
- Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
- Material del depósito de agua: Plástico
- Material de la boquilla: Plástico
- Material panarello: Plástico

Servicio

- 1 años de garantía

Sostenibilidad

- Consumo de energía de la preparación: 1900 W



Fecha de publicación
2022-09-12

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com