

Philips EasyClean
Aspirator fără sac

1800 W

Păr de animale

FC8738/01



Eliminați efortul din procesul de curățenie

Cablu foarte lung, nu necesită sac

Aspiratorul Philips EasyClean fără sac de praf a fost creat pentru persoanele care doresc o curățare intensă cu efort minim.

Aer curat în casa ta

- Filtru HEPA 12 Super Clean Air, filtrare 99,5%

Eliminare ușoară a prafului

- Sacul de praf poate fi scos și golit cu ușurință

Rezultate optime pe covoare și mobilă

- Peria Turbo Brush elimină cu 25% mai mult păr și praf

Îndepărtează cu ușurință murdăria și praful

- Motor de 1800 Wați ce generează o putere de aspirare de max. 300 Wați

Curățare ușoară, în jurul mobilierului

- Cap de aspirare TriActive cu acțiune unică 3-în-1

PHILIPS

Repere

Motor de 1800 Wați



Aspirator Philips cu motor de 1800 Wați care generează putere de aspirare de max. 300 Wați pentru a asigura rezultate perfecte de curățare.

Filtrul Super Clean Air HEPA 12



Acest filtru HEPA 12 Super Clean Air absoarbe cel puțin 99,5% din paraziții microscopici dăunători care cauzează alergii respiratorii.

Compartiment pentru praf ușor de golit



Aspiratorul fără sac are un compartiment pentru praf transparent prin care se vede praful îndepărtat de pe

podea și care facilitează regăsirea obiectelor de valoare aspirate accidental.

Cap de aspirare Turbo Brush



Capul de aspirare Turbo Brush permite curățarea în profunzime a covoarelor și îndepărtarea părului și a scamelor de pe acestea. Peria rotativă îndepărtează în mod activ particulele mici de praf și părul, rezultând o eficiență de curățare a covoarelor mai bună cu 25%. Roțile capului de aspirare previn deteriorarea acestuia în cazul utilizării acestuia pe podele dure.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive curăță podeaua în 3 moduri dintr-o singură mișcare: 1) Un orificiu mai mare din vârful capului aspiră cu ușurință obiecte mari. 2) Are eficiență de curățare maximă datorită fluxului de aer optimizat prin capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale mătură bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActive
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Duză mică
- Cap de aspirare suplimentar: Perie turbo
- Depozitare accesorii: Mâner

Design

- Culoare: Albastru Oxford

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 6 kg

Performanță

- Putere de intrare (max): 1800 W
- Putere de intrare (IEC): 1600 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 dB
- Putere de aspirare (max.): 300 W
- Vid (max): 29 kPa
- Flux de aer (max): 36 l/s

Filtrare

- Capacitate praf: 2 l
- Filtru de evacuare: Filtru Super Clean Air HEPA 12
- Tip filtru: Gore-Tex HEPA 10

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 8 m
- Cuplaj tub: Buton
- Rază de acțiune: 10 m
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2 componente
- Model roți: Cauciuc



Data apariției 2023-04-28

Versiune: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com