



Philips Performer Expert
Aspirator cu sac

5 l
Super Parquet



FC8725/09

Performanță completă

Consum de energie redus

Noul Philips Performer Expert asigură cele mai ridicate rate de aspirare a prafului* de pe toate tipurile de podele datorită tehnologiei Airflow Max și capului de aspirare unic TriActiveMax, conceput special pentru depunerile mari de praf. Rezultate de curățare grozave, chiar și după ce se umple sacul!

Extraordinară comoditate

- Capacitate sac de praf 5 l pentru o curățare mai îndelungată

Sistem antialergic integrat

- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF
- s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf

Sistem antialergic integrat

- HEPA13 cu HEPA AirSeal reține peste 99% din praf

Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologie AirflowMax revoluționară pentru performanță extremă
- Motor eficient energetic pentru rezultate puternice
- Noul cap de aspirare TriActiveMax 3 în 1 maximizează colectarea prafului

Ideal pentru aspirarea firimiturilor mari dintr-o mișcare

- Capul de aspirare TriActiveZ elimină tot praful și firimiturile dintr-o mișcare

PHILIPS

Repere

Tehnologie AirflowMax



Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permițând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

Motor cu eficiență ridicată



Motorul eficient energetic a fost perfecționat, pentru a folosi mai puțină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.

Duză TriActiveMax



Capul de aspirare TriActiveMax cu acțiuni de curățare 3 în 1 acoperă perfect podeaua pentru

a maximiza colectarea prafului. 1) Deschide ușor covorul cu talpa specială, pentru a îndepărta praful până în profunzime. 2) Aspiră elemente mari cu orificiul mare din partea frontală. 3) Șterge praful și murdăria de pe mobilă și de pe pereți cu cele două perii laterale.

Cap de aspirare TriActive Z



Capul de aspirare TriActiveZ elimină tot praful și firimiturile dintr-o mișcare, datorită caracteristicilor sale speciale: (1) Forma unică de Z ghidează praful și firimiturile mari către canalul de aspirare fără a fi necesară ridicarea capului de aspirare. (2) Canalele laterale curăță perfect de-a lungul plintelor. (3) Designul fără perie asigură lipsa scamelor și a părului de pe capul de aspirare.

Capacitate sac de praf 5 l



Compartimentul de praf de 5 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Filtru antialergic HEPA13



Filtrul HEPA13 și AirSeal captează chiar și cel mai fin praf înainte ca aerul să fie evacuat înapoi, pentru un mediu curat și lipsit de praf și aer lipsit de alergeni. Aerul evacuat este chiar mai curat decât aerul din cameră.

Certificat ECARF



Acest aspirator cu filtrare HEPA 13 este certificat pentru a putea fi utilizat de către persoanele cu alergii de către Fundația Europeană de Cercetare Alergii. Filtrul HEPA 13 purifică aerul evacuat cu până la 99,95% de alergeni precum: păr de pisică și de câine, acarieni sau polen, pentru un mediu fără alergii.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Duză TriActiveMax
- Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Perie/duză mică 2 în 1
- Cap de aspirare suplimentar: Duză TriActiveZ, Duză pentru pardoseli dure

Design

- Culoare: Albastru flacon

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310 x 300 mm
- Greutate produs: 5 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Performanță

- Putere de intrare (IEC): 650 W
- Flux de aer (max): 30,2 l/s

- Nivel de zgomot: 78 dB
- Vid (max): 16,3 kPa

Filtrare

- Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long Performance
- Capacitate praf: 5 l
- Filtru de evacuare: HEPA 13
- Filtru pentru motor: Microfiltru cu trei straturi
- Etanșare HEPA

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 8 m
- Cuplaj tub: SmartLock
- Rază de acțiune: 11 m
- Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
- Control energie: Afișaj electronic
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Model roți: Cauciuc
- Indicator umplere sac de praf



Data apariției 2023-05-06

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 69032 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* În gama Philips