

PHILIPS
Saeco



SYNTIA

Philips Saeco Syntia
Cafetera espresso
superautomática

- Jarra y espumador de leche integrados
- Acero inoxidable



HD8838/01

Disfrute del placer del verdadero café espresso italiano en casa

sistema del grano a la taza compacto y elegante

la síntesis perfecta entre desempeño, diseño en un espacio compacto con materiales de calidad de primer nivel

La perfección del auténtico café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
- Café sin esperas gracias al hervidor de calentamiento rápido
- Función de leche automática integrada con Easy Refill

Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Una cafetera siempre limpia gracias a la autolimpieza y la eliminación de los depósitos de sarro
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación desmontable


Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Fácil de limpiar gracias a las piezas aptas para lavavajillas
- Diseño de vanguardia con acabado de acero inoxidable

Ajuste las bebidas a su gusto

- Guarde sus ajustes de café favoritos
- Evita la pérdida de calor y se adapta a cada taza con nuestra boquilla ajustable
- Juegue con la intensidad del café con nuestros molinillos ajustables

 **Saeco**



Destacados

Acero inoxidable



El diseño vanguardista de su cafetera espresso Saeco se complementa con el acabado en acero inoxidable. El acero inoxidable proporciona un aspecto de alta calidad y será un elemento destacado en las encimeras de su cocina. Además, aporta una mayor resistencia para un rendimiento duradero.

Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica

también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

Hervidor de calentamiento rápido



La tecnología del hervidor de calentamiento rápido de Saeco garantiza que su cafetera esté siempre lista. Ahora no tendrá que esperar entre la preparación de cada espresso, sino que podrá preparar un café tras otro.

Guarda sus ajustes de café



Siempre obtendrá una taza de café espresso perfecta preparada solo para usted, según sus preferencias personales, gracias a nuestra innovadora función de recordatorio para ajustar la cantidad, la intensidad y la

temperatura del café. Disfrute de una magnífica bebida a base de café en su taza favorita con solo presionar un botón.

Boquilla ajustable



La boquilla ajustable de nuestras cafeteras espresso se adapta a todas las tazas y, de este modo, evita que el café salpique o se enfríe mientras se vierte en su taza. De esta manera, su espresso se sirve siempre a la temperatura adecuada, mientras mantiene la máquina limpia.

Piezas aptas para lavavajillas



Para mayor comodidad, puede colocar la bandeja de goteo de Saeco y el espumador de leche o recipiente para leche en el lavavajillas. Esto ahorrará tiempo y garantizará una limpieza higiénica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Potencia eléctrica: 1400 W
- Voltaje: 230 V
- Material del hervidor: Inoxidable
- Tipos de café compatibles: Café molido, Granos de café enteros
- Longitud del cable: 80 cm
- País de origen: Diseñado en Italia, Fabricado en Italia
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de agua en la bomba: 15 bar (espresso perfecto)
- Cantidad de hervidores de agua: 1 hervidor
- Sistema de preparación desmontable

Fácil de utilizar

- Uso: Dispensador de café ajustable, Desviación para el café molido, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor rápido, Sistema de preparación desmontable, Depósito de agua desmontable
- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 8,9 kg

- Capacidad del contenedor de residuos: 8 serv
- Capacidad de granos de café: 250 g
- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 330 x 450 x 415 mm
- Capacidad del tanque de agua: 1,2 l

Espresso perfecto

- Tecnología para espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema de aroma: preparación previa

Bebidas múltiples

- Variaciones en la leche: Función de leche automática integrada

Datos técnicos

- Voltaje: 230 V
- Potencia eléctrica: 1400 W
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de la bomba: 15 bar

Servicio

- 1 años de garantía



Fecha de publicación
2022-09-12

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com