



Philips PerfectCare Silence
Stație de călcat cu abur

Presiune max. de 6,5 bari

Jet de abur de până la 350 g
Blocare de siguranță la transport
Rezervor de apă detașabil de 1,5 l



GC9550/02

Călcat ultra rapid și silențios

Călcat ultra rapid și silențios

Calcă fără bătăi de cap având familia alături, în timp ce te uiți la televizor, fără a fi deranjat(ă) de zgomot. Stația de călcat cu abur Philips PerfectCare Silence combină aburul puternic și călcatul rapid și silențios.

Călcare puternică și rapidă

- Detartează eficient și ușor aparatul pentru a-i prelungi viața
- Se oprește automat pentru a garanta siguranța și economia de energie
- Rezervor de apă detașabil de 1,5 l, pentru până la 2 ore de călcare
- Noua talpă SteamGlide este talpa premium Philips
- Blochează-ți fierul de călcat în siguranță pe stația de bază
- Jet de abur de până la 350 g
- Presiune de până la 6,5 bari

Călcare fără grijă, nu este necesară nicio setare de temperatură

- Tehnologie silențioasă cu abur: puterea aburului cu sunet minim
- Calci de la blugi la mătase fără a fi nevoie de setări de temperatură
- Talpa fierbinte poate fi lăsată în siguranță pe masa de călcat

PHILIPS

Stație de călcat cu abur

Presiune max. de 6,5 bari Jet de abur de până la 350 g, Blocare de siguranță la transport, Rezervor de apă detașabil de 1,5 l

Repere

GC9550/02

Tehnologie pentru abur silențios



Calcă fără bătăi de cap având familia alături, în timp ce te uiți la televizor, fără a fi deranjat(ă) de zgomotul aburului. Tehnologia silențioasă cu abur oferă un abur foarte puternic, dar silențios. Stația de călcat cu abur este prevăzută cu filtre silențioase pentru abur, pentru a reduce zgomotul produs de acesta, și cu o tehnologie de atenuare a zgomotului, pentru a reduce zgomotul produs de pompa din bază.

Tehnologie OptimalTEMP



Acum poți călca de la blugi la mătase fără a fi nevoie să setezi temperatura. Garantat fără arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate. Tehnologie revoluționară cu 1) Procesorul de control inteligent și avansat, care controlează cu exactitate temperatura tălpii. Nu este nevoie să reglezi temperatura. 2) Camera de abur ciclonic puternic, care asigură abur puternic într-un ritm constant, făcând călcatul mai ușor și mai rapid.

Easy De-calc



Performanță de foarte lungă durată a aburului: funcția exclusivă Easy De-Calc de la Philips asigură modalitatea ideală de a elimina calcarul și a extinde durata de viață a stației tale de călcat cu abur. Fierul tău de călcat îți va reaminti prin lumină și sunet când trebuie să efectuezi detartrarea. Numai când aparatul este rece, pur și simplu deschide dopul Easy De-Calc și colectează apa murdară și calcarul într-un recipient.

Talpă nouă SteamGlide



Noua talpă SteamGlide este cea mai bună talpă Philips. Are o rezistență sporită la zgâriere, glisează excelent și este ușor de curățat.

Blocare de siguranță la transport



Stația de călcat cu abur este prevăzută cu blocare la transport sigură. Poți bloca fierul de călcat în siguranță pe bază, făcându-l mai sigur, reducând riscul ca oamenii să atingă talpa fierbinte. De asemenea, poți transporta cu ușurință stația de călcat cu abur.

Sprijinire sigură



Tehnologia inovatoare Philips OptimalTEMP garantează că nu vor exista arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate. În timpul călcării, nu este nevoie să pui fierul înapoi pe stația de bază, este suficient să lași talpa fierbinte a fierului de călcat direct pe îmbrăcăminte sau pe husa din bumbac pentru masa de călcat, fără accesorii de suport suplimentare. Acesta nu va deteriora niciun articol de îmbrăcăminte care poate fi călcat, nici masa. Astfel, călcatul este mai ușor, cu mai puțin efort al încheieturii mâinii.

Stație de călcat cu abur

Presiune max. de 6,5 bari Jet de abur de până la 350 g, Blocare de siguranță la transport, Rezervor de apă detașabil de 1,5 l

GC9550/02

Specificații

Gestionarea depunerilor de calcar

- Adekvat pentru apă de la robinet
- Soluție de detartrare: Easy De-calc

Specificații tehnice

- Dimensiunile ambalajului: 33,5 x 30,5 x 49,1 cm
- Tensiune: 220 - 240 V
- Greutatea fierului: 1,2 kg
- Greutatea fierului + bază: 5,1 kg
- Dimensiuni produs: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Ușor de utilizat

- Alimentare și evacuare apă: Rezervor de apă detașabil, Orificiu de umplere foarte mare
- Sigur pentru toate tipurile de materiale: Chiar și pentru cele delicate, precum articolele din mătase
- Capacitate rezervor de apă: 1500 ml
- Umplere în orice moment
- Timp de încălzire: 2 min.
- Opre automată de siguranță
- Soluție pentru depozitare: Blocare de siguranță la transport
- Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului de

180 de grade

- Sistem depozitare cablu: Compartiment de depozitare a cablului
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Lungime furtun: 1,7 m
- Depozitare furtun: Compartiment de depozitare a furtunului

Durabilitate

- Mod economic

Îndepărtare rapidă și eficientă a cutelor

- Talpă: SteamGlide
- Tehnologie OptimalTEMP
- Alimentare: 2400 W
- Tensiune: Până la 6,5 bari
- Sprijinire sigură
- Jet de abur: 350 g
- Abur pe verticală
- Control debit de abur
- Mai multe setări pentru abur
- Vârf pt. abur



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 62220 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com