

Philips PowerPro Active  
Aspiradora sin bolsa

2000 W

FC8630/01



## Siempre la más alta potencia de succión\*

Con tecnología PowerCyclone 4

La nueva aspiradora sin bolsa Philips PowerPro Active ofrece los mejores resultados de limpieza gracias a la tecnología Power Cyclone 4. El depósito de polvo avanzado es fácil de vaciar y ayuda a evitar que salga polvo.

### Fácil de limpiar

- Depósito de polvo con un diseño avanzado para facilitar el vaciado

### Aire limpio en su hogar

- El filtro EPA atrapa los parásitos microscópicos que causan alergias

### Mango ergonómico para mayor alcance

- Llegue a todas las esquinas gracias al mango ergonómico extralargo

### Excelentes resultados de limpieza

- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una sola vez
- Motor de 2000 W para un alto rendimiento

# PHILIPS

## Destacados

### Depósito de polvo fácil de vaciar



El depósito de polvo está perfectamente diseñado para vaciarlo sin crear una nube de polvo. Gracias a su forma única y superficie lisa, el polvo se recoge en un lado del depósito y se desliza de manera uniforme hacia el interior del depósito de polvo.

### Tecnología PowerCyclone 4



La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento, ya que separa el polvo del aire de una sola vez. Ofrece resultados de limpieza extraordinarios mediante de procesos de alta eficiencia: 1) El aire ingresa rápidamente al PowerCyclone gracias a la entrada de aire recta y uniforme. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire ascendente en la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

### Sistema de filtro EPA

El filtro EPA plegado tiene una superficie de filtro grande y una buena capacidad de filtración. En combinación con el flujo de aire ciclónico, evita que se obstruya rápidamente y ofrece resultados de filtrado de mejor calidad y más duraderos.

### Motor de 2000 W



El motor de 2000 W genera un máximo de potencia de succión de 370 W para proveer un alto rendimiento.

### Mango ergonómico extralargo



Este mango de forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extra largo le permite un mayor alcance, para que pueda limpiar fácilmente los lugares difíciles de alcanzar.

## Especificaciones

### Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 80 dB
- Potencia de succión (máx.): 370 W
- Vacío (máx.): 33 kPa
- Flujo de aire (máx.): 37 l/s

### Diseño

- Color: Beluga metálico

### Facilidad de uso

- Radio de acción: 9 m
- Acoplamiento del tubo: Cónico
- Longitud del cable: 6 m
- Asa de transporte: Parte superior y delantera
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de aluminio
- Control de potencia: Equipo con encendido electrónico
- Tipo de rueda: Caucho

### Boquillas y accesorios

- Boquilla estándar: Boquilla multipropósito
- Accesorios incluidos: Boquilla para espacios estrechos, Boquilla pequeña
- Almacenamiento de accesorios: Con sujetador

### Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 473x304x301 mm
- Peso del producto: 6 kg

### Sostenibilidad

- Empaque: > 90% de materiales reciclados
- Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

### Filtración

- Capacidad para polvo: 1.7 l
- Filtro de escape: Microfiltro
- Filtro del motor: Filtro lavable EPA 10



Fecha de publicación  
2022-06-03

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Resultados de potencia de succión en comparación al modelo PowerPro Compact FC8470 de Philips, probada internamente en Enero de 2013.