



Philips  
Aspiradora de mano

12,0 V  
Autos



FC6092



## Gran potencia, resultados espectaculares

Incluye un kit de limpieza para automóviles

La nueva aspiradora de mano Philips FC6092 (12 V) le permite aspirar sin cables y con total libertad. Además, el kit para automóviles incluye un enchufe para autos que le permite limpiar su vehículo durante el tiempo que quiera y en una sola pasada.

### **Limpieza duradera**

- Flujo de aire en ciclos y sistema de filtrado en 2 etapas

### **Al alcance de su mano**

- Base de carga para colocar en la pared o sobre una mesa

### **Boquilla fácil de limpiar**

- Boquilla desmontable apta para el lavaplatos

### **Limpieza rápida y eficaz**

- Dispositivo recargable de 12 V con flujo de aire ciclónico

### **Limpieza cómoda**

- Increíblemente silencioso

# PHILIPS

## Destacados

### Dispositivo recargable de 12 V con flujo de aire ciclónico



El flujo de aire ciclónico mantiene la suciedad dentro de la miniaspiradora y la hace girar para garantizar una óptima potencia de succión y una limpieza más duradera.

### Increíblemente silencioso



El diseño aerodinámico de la miniaspiradora Philips ofrece un motor potente y silencioso. Su bajo nivel de ruido le permite limpiar su casa en cualquier momento del día.

### Boquilla desmontable apta para el lavaplatos



La miniaspiradora Philips requiere poco mantenimiento. Si desea limpiar la boquilla, sólo tiene que colocarla en el lavaplatos. La miniaspiradora estará siempre impecable y lista para usar.

### Cepillo, boquilla estrecha flexible y conector para automóvil



La aspiradora de mano Philips con batería recargable incluye un kit especial de limpieza para autos con un enchufe que ofrece un tiempo de funcionamiento ilimitado. Ahora puede limpiar su auto a fondo y sin interrupciones. Además, incluye una boquilla flexible estrecha y extra larga que facilita la limpieza alrededor de los asientos del auto y en otras zonas difíciles de alcanzar.

### Base de carga para colocar en la pared o sobre una mesa



Puede guardar la miniaspiradora Philips en su práctica base de carga, ya sea montada en la pared o sobre una mesa. Gracias a su potente batería recargable, la miniaspiradora va a estar lista para usar en todo momento.

### Filtrado ciclónico en 2 etapas



El flujo de aire ciclónico mantiene la suciedad dentro de la miniaspiradora Philips y la hace girar para garantizar una óptima potencia de succión y una limpieza más duradera. Además, el sistema de filtrado en 2 etapas evita que la suciedad se escape. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad mientras que el segundo filtro con pliegues atrapa las partículas de polvo más finas.

# Especificaciones

## Rendimiento

- Voltaje de la batería: 12 V
- Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)
- Vacío (máx.): 4,2 kPa
- Tiempo de funcionamiento: 11 min
- Potencia de succión (máx.): 22 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB
- Flujo de aire (máx.): 840 l/min

## Diseño

- Color: Violeta sombreado

## Peso y dimensiones

- Electrodomésticos por caja A: 4
- Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto):

- 195 x 190 x 426 mm
- Dimensiones de la caja A (La x An x Al):  
403 x 393 x 444 mm

## Facilidad de uso

- Funciones especiales: Indicador de batería baja, Indicador de carga, Manija suave al tacto

## Boquillas y accesorios

- Otros accesorios: Conector para automóviles, Base de carga

## Filtración

- Sistema de filtro: 2 niveles
- Capacidad para polvo: 0,5 l



Fecha de publicación  
2021-09-19

Versión: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)