

LIPS  
**Saeco**

SYNTIA



Philips Saeco Syntia  
Cafetera espresso  
superautomática

- Espumador de leche clásico
- Acero inoxidable



HD8836/11

Disfrute del placer del verdadero café espresso italiano en casa

sistema del grano a la taza compacto y elegante

la síntesis perfecta entre desempeño, diseño en un espacio compacto con materiales de calidad de primer nivel

#### La perfección del auténtico café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
- Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico
- Café sin esperas gracias al hervidor de calentamiento rápido

#### Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Una cafetera siempre limpia gracias a la autolimpieza y la eliminación de los depósitos de sarro
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación desmontable


#### Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Fácil de limpiar gracias a las piezas aptas para lavavajillas

#### Ajuste las bebidas a su gusto

- Guarde sus ajustes de café favoritos
- Evita la pérdida de calor y se adapta a cada taza con nuestra boquilla ajustable
- Juegue con la intensidad del café con nuestros molinillos ajustables

 **Saeco**



## Destacados

### Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

### Hervidor de calentamiento rápido



La tecnología del hervidor de calentamiento rápido de Saeco garantiza que su cafetera esté siempre lista. Ahora no tendrá que esperar entre la preparación de cada espresso, sino que podrá preparar un café tras otro.

### Espumador de leche clásico



Esta cafetera espresso Saeco viene con el espumador de leche clásico que los baristas

llaman "Pannarello". Dispensa vapor y necesita ser sumergido en la leche para preparar una magnífica espuma de leche. Libere a su barista interior preparando deliciosas especialidades de leche de la manera convencional.

### Guarda sus ajustes de café



Siempre obtendrá una taza de café espresso perfecta preparada solo para usted, según sus preferencias personales, gracias a nuestra innovadora función de recordatorio para ajustar la cantidad, la intensidad y la temperatura del café. Disfrute de una magnífica bebida a base de café en su taza favorita con solo presionar un botón.

### Boquilla ajustable



La boquilla ajustable de nuestras cafeteras espresso se adapta a todas las tazas y, de este modo, evita que el café salpique o se enfríe mientras se vierte en su taza. De esta manera, su espresso se sirve siempre a la temperatura adecuada, mientras mantiene la máquina limpia.

### Piezas aptas para lavavajillas



Para mayor comodidad, puede colocar la bandeja de goteo de Saeco y el espumador de leche o recipiente para leche en el lavavajillas. Esto ahorrará tiempo y garantizará una limpieza higiénica.

### molinillos ajustables de 5 pasos



Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para que se desarrolle todo el sabor. La granularidad de esta cafetera espresso puede ajustarse en 5 ajustes, desde el molido más fino, para un espresso con cuerpo, hasta la más gruesa, para un café cremoso más ligero.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

- Potencia eléctrica: 1400 W
- Voltaje: 230 V
- Material del hervidor: Inoxidable
- Longitud del cable: 80 cm
- Tipos de café compatibles: Café molido, Granos de café enteros
- País de origen: Diseñado en Italia, Fabricado en Italia
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de agua en la bomba: 15 bar (espresso perfecto)
- Cantidad de hervidores de agua: 1 hervidor
- Sistema de preparación desmontable

## Fácil de utilizar

- Uso: Dispensador de café ajustable, Desviación para el café molido, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor rápido, Sistema de preparación desmontable, Depósito de agua desmontable
- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café

## Diseño

- Materiales y acabado: Detalles de acero inoxidable

## Peso y dimensiones

- Peso del producto: 9 kg
- Capacidad del contenedor de residuos: 8 serv
- Capacidad de granos de café: 250 g
- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 256 x 315 x 415 mm
- Altura máxima de la taza: 110 mm
- Capacidad del tanque de agua: 1,2 l

## Espresso perfecto

- Tecnología para espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema de aroma: preparación previa

## Bebidas múltiples

- Variaciones en la leche: Pannarello: espuma de leche

## Datos técnicos

- Voltaje: 230 V
- Potencia eléctrica: 1400 W
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de la bomba: 15 bar

## Servicio

- 1 años de garantía



Fecha de publicación  
2022-09-12

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)