



## Saeco Intelia Evo Espressor automat

- Prepară 7 varietăți de cafea
- Sistem automat de spumare a laptelui
- Argintiu perlat
- Rășniță reglabilă în 5 trepte

HD8752/95

Espresso și spumă de lapte printr-o singură atingere

Cu cel mai nou aparat Saeco pentru cappuccino

Numai espressorul super automat Saeco Intelia îți oferă experiența perfectă a unui espresso: ușor de folosit, ușor de individualizat, ușor de curățat. Prepară un espresso aromat sau o spumă de lapte prin simpla atingere a unui buton.

### **O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău**

- Funcția de selectare a concentrației va memora și îți va reaminti cât de tare îți dorești cafeaua

### **Tehnologie avansată pentru a obține cafeaua perfectă**

- Spumă de lapte catifelată, la o singură atingere, mulțumită sistemului automat de spumare a laptelui

### **Confortul ridicat este o parte a experienței**

- Unitatea de preparare complet detașabilă poate fi curățată în câteva clipe

### **Tehnologie avansată pentru a obține cafeaua perfectă**

- Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul rășniței ceramice
- Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale rășniței

 **Saeco**



# Repere

## Râșnițe reglabile în 5 trepte



Când vine vorba de finețea cafelei măcinate, această râșniță nu va înceta să te uimească. Diverse varietăți de cafea necesită diverse granulații pentru a-și dezvălui întregul ansamblu de arome. Astfel, această râșniță are cinci setări ajustabile - de la o granularitate extrem de fină, necesară unui espresso de calitate, până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai slabe.

## Râșniță 100% ceramică



Râșnița robustă, 100% ceramică, îți va oferi plăcere pură pentru mai mulți ani. Componentele ceramice asigură o măcinare perfectă și permit curgerea apei la debit constant, pentru a extrage complet esența boabelor. Spre deosebire de râșnițele

"obișnuite", materialul ceramic previne supraîncălzirea cafelei și apariția gustului de ars.

## Unitate de preparare detașabilă



Eficiența și ușurința în utilizare au fost principalele preocupări ale celor de la Saeco atunci când au inventat prima lor cafetieră, în urmă cu 30 de ani. Până în ziua de astăzi, unitățile de preparare Saeco s-au dovedit a fi realizări tehnologice inspirate și fiabile. Au rămas la fel de ușor de curățat ca și la început - nu necesită decât o simplă clătire sub jet de apă, timp de câteva secunde, apoi pot fi reintroduse în aparat.

## Funcție de memorare



După ce ai ales concentrația ideală din cele 5 setări diferite, o poți salva cu ușurință, folosind

funcția de memorare, precum și lungimea și temperatura dorite. Apoi fiecare ceașcă viitoare va fi personalizată exact în funcție de gustul tău. Nu va mai trebui să îi readuci aminte, spre deosebire de cazul unui barista local.

## Sistem automat de spumare a laptelui



Sistemul automat de spumare a laptelui îți va completa cafeaua cu o spumă fină și catifelată, printr-o simplă atingere de buton. În câteva secunde, cafeaua ta va fi acoperită cu o spumă mătăsoasă de lapte, de consistența cea mai fină - plăcerea supremă a tuturor pasionaților de cappuccino.

# Specificații

## Specificații generale

- Cești în același timp: 2
- Potrivit pentru: Boabe de cafea întregi, cafea pudră măcinată
- Setări tărie cafea: 3
- Curățare și întreținere ușoare: Filtru de apă Brita opțional, Unitate de preparare detașabilă, Ciclu de detartrare automată, Ciclu de clătire automată
- Personalizare în funcție de băutura: Concentrație reglabilă a cafelei, Volum ceașcă reglabil, Temperatură reglabilă
- Setări râșniță: 5
- Utilizare ușoară și confort: Afișaj, Gură de scurgere detașabilă, Mod stand-by automat, Tavă detașabilă de scurgere, Oprire automată de siguranță
- Acționat prin atingere: 3
- Setări de temperatură: 3
- Tip de boiler: Boiler de încălzire rapidă
- Funcții speciale: Opțiune cu abur, Opțiune pentru apă caldă, Preparare în avans, Râșniță ceramică, Sistem automat de spumare a laptelui
- Tip de afișaj: LCD
- Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, apă fierbinte, Cafè Crème, lapte spumat, Espresso Macchiato, Latte Macchiato

## Greutate și dimensiuni

- Capacitate rezervor apă uzată: 10 serv
- Greutate: 8 kg
- Capacitate boabe de cafea: 300 g
- Dimensiuni produs (L x A x H): 256x440x340 mm
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 256 x 440 x 340 mm

## Țara de origine

- Fabricat în: Europa

## Specificații tehnice

- Capacitate recipient pentru boabe: 300 g
- Lungime cablu: 0,8 m
- Tensiune: 230 V

- Frecvență: 50 Hz
- Timp de preparare o ceașcă: De la 45 (espresso) la 100 (cafea lungă) s
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 10 serv
- Capacitate rezervor de apă: 1,5 l
- Presiune pompă: 15 bari
- Înălțime max. ceașcă: 130 mm
- Fierbătoare de apă: 1

## Design

- Culoare: Negru și metal
- Culoare: Pearl silver / black
- Materiale și finisaje: Plastic + chromed details

## Date logistice

- Dimensiune palet: 80x196,4x120 cm
- Greutate palet (UE): 190 kg
- Număr palet de bucăți: 20

## Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 8,9 kg

## Rezervor de apă

- Capacitate rezervor de apă: 1,5 l

## Date tehnice

- Alimentare: 1850 W
- Presiune pompă: 15 bar

## Finalizare

- Material fierbător: Oțel inoxidabil (inox)
- Material corp principal: Finisaj cromat și din plastic
- Tavă scurgere: Oțel inoxidabil
- Material rezervor de apă: Plastic

## Service

- 2 ani garanție

## Durabilitate

- Consum de energie la fierbere: 1850 W