



Philips
Seria 5000 Nawilżacz z
funkcją oczyszczania

Wydajność nawilżania: 500 ml/h*

Cząsteczki CADR: 140 m³/h*

Filtracja cząsteczek 0,02 µm

Maksymalny zasięg działania: 70
m²*



HU5930/10

Zawsze zdrowsze powietrze

Technologia nawilżania NanoCloud, oczyszczanie NanoProtect

Oddychaj zdrowszym powietrzem dzięki firmie Philips. Z doskonałą technologią nawilżania NanoCloud i wydajnym oczyszczaniem NanoProtect możesz uchronić się przed alergenami oraz zapewnić sobie i swoim bliskim komfortowe i zdrowsze powietrze.

Prostota

- Blokada rodzicielska
- Łatwe czyszczenie

Digital

- Elektroniczny wyświetlacz z inteligentnym czujnikiem
- Programowanie czasu pracy od 1 do 8 godzin i możliwość wyłączenia oświetlenia

Supreme & hygienically safe humidification

- Duża wydajność nawilżania NanoCloud
- 4 precyzyjne ustawienia poziomu nawilżania
- 4 różne tryby prędkości wentylatora
- Niskie zużycie energii

Nano Protect purification

- Filtr NanoProtect skutecznie usuwa cząsteczki o wielkości 0,02 µm*
- Alarm Healthy air protect

PHILIPS

Seria 5000 Nawilżacz z funkcją oczyszczania

Wydajność nawilżania: 500 ml/h* Częsteczki CADR: 140 m³/h*, Filtracja cząsteczek 0,02 µm, Maksymalny zasięg działania: 70 m²*

Zalety

Zaawansowana technologia NanoCloud

Potrójna ochrona przed bakteriami i pleśnią. Technologia Philips NanoCloud uzyskała certyfikat potwierdzający jej higieniczne działanie. Udowodniono, że uwalnia do powietrza 99%* mniej bakterii w porównaniu z ultradźwiękowymi nawilżaczami, chroniąc długofalowo Twoje zdrowie dzięki powietrzu niemal zupełnie wolnemu od patogenów i pleśni. Technologia Philips NanoCloud tworzy niewidzialną mgiełkę wodną, która nie pozostawia białego osadu czy mokrych plam. Duża wydajność nawilżania — do 500 ml/h*.

4 precyzyjne ustawienia nawilżania

Technologia Philips NanoCloud nawilża powietrze w domach, biurach i innych pomieszczeniach, utrzymując nawilżenie na stałym, rekomendowanym poziomie od 40 do 60%. Poziom nawilżenia może być ustawiony manualnie (40, 50 lub 60%) bądź sterowany automatycznie, gdzie odpowiednie nawilżenie zostanie dopasowane do stanu powietrza w pomieszczeniu. Utrzymywanie optymalnego poziomu nawilżenia minimalizuje problemy zdrowotne powodowane przez suche powietrze oraz sprawia, że powietrzem w pomieszczeniu komfortowo się oddycha.

4 różne tryby prędkości wentylatora

4 tryby umożliwiają swobodny wybór i ustawienie preferowanej prędkości wentylatora lub działanie automatyczne (do wyboru prędkości 1, 2 i 3 oraz tryb automatyczny).

Niskie zużycie energii

Zużycie energii wynosi zaledwie 6 W.

Filtracja NanoProtect

Filtr NanoProtect skutecznie usuwa 99% bakterii* oraz filtruje zanieczyszczenia o wymiarach zaledwie 0,02 µm*, w tym drobny kurz, typowe alergen i

bakterie. Powierzchnia filtracji cząsteczek rozwija się do 1,17 m², co zapewnia duże możliwości oczyszczania. Wysoka wydajność oczyszczania do poziomu CADR 140 m³/h*.

Alarm Healthy air protect

Alarm Healthy air protect informuje o konieczności wymiany filtrów. Jeśli nie zostaną one odpowiednio szybko wymienione, urządzenie przestanie działać, ponieważ praca z nieskutecznym filtrem nie przynosi żadnych efektów. Filtr nawilżający, który nigdy nie stoi w wodzie, przestanie się obracać, gdy zabraknie wody lub gdy osiągnie ustawiony wstępnie poziom wilgotności. Natomiast wentylator będzie pracował dalej w trybie oczyszczania i osuszy filtr nawilżający. Dzięki temu masz pewność, że powietrze będzie zawsze czystsze i zdrowsze.

Inteligentny elektroniczny wyświetlacz

Elektroniczny wyświetlacz wskazuje poziom nawilżenia i temperaturę w pomieszczeniu, które są precyzyjnie mierzone za pomocą inteligentnego czujnika. Kiedy urządzenie wykrywa, że zbiornik wody jest pusty, przypomina o konieczności jego ponownego napełnienia.

Ustawienie zegara i wyłączenie oświetlenia

Elektroniczny wyświetlacz dotykowy umożliwia łatwą obsługę i ustawienie zegara od 1 do 8 godzin. Podświetlenie LED może zostać wyłączone, aby nie zakłócało snu nocą.

Blokada rodzicielska

Zapobieganie nieprawidłowej obsłudze przez dzieci

Łatwe czyszczenie

Inteligentnie zaprojektowana struktura wewnętrzna umożliwia łatwe czyszczenie i konserwację wkładu nawilżającego, tacki z wodą oraz zbiornika wody.

HU5930/10

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Chiny

Dane techniczne

- Napięcie: 220 V
- Moc: 6–11 W
- Długość przewodu: 1,8 m
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność zbiornika wody: 4 L
- Poziom hałasu: 32–53 dB (A)

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 460 × 446 × 275 mm
- Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.): 505 × 345 × 568 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11 kg
- Waga produktu: 8,8 kg

Stylistyka i wykończenie

- Kolor panelu sterowania: Czarny mat
- Kolor(y): Biały
- Materiał korpusu głównego: Plastik
- Typ panelu sterowania: Ekran dotykowy
- Wskaźniki prędkości wentylatora: Prędkość 1, 2 i 3 oraz tryb automatyczny

Serwis

- 2 lata gwarancji

Wymiana

- Filtr nawilżający: FY5156
- Filtr oczyszczający: FY1114

Wydajność

- CADR (dym papierosowy): 140 m³/godz.
- Wydajność nawilżania: 500 ml/h

* Wydajność nawilżania: 500 ml/h — testy przeprowadzone zgodnie ze standardem GB/T 23332-2009 w wewnętrznej komorze klimatycznej firmy Philips w Suzhou. Wielkość komory: 25 m²; temperatura początkowa: 20±2°C; wilgotność względna: 30±3%RH.

* Filtracja cząsteczek o wielkości 0,02 µm: testy przeprowadzone przez organizację IUTA. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie oceny ryzyka mikrobiologicznego z 2008 roku, wirusy ptasiej grypy i ludzkiej grypy, bakterie Legionella, wirusy zapalenia wątroby oraz koronawirusy SARS mają wielkość powyżej 20 nanometrów (0,02 µm).

* Usuwa 99% bakterii: przetestowany pod kątem usuwania bakterii Staphylococcus Albus zgodnie ze standardem GB21551.3 przy wstępnym stężeniu bakterii Staphylococcus Albus 1*10⁵ cfu/m³

* Częsteczki CADR: 140 m³/h: CADR (dym papierosowy) — testy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną zgodnie ze standardem GB/T 18801-2008

* Maksymalny zasięg działania — 70 m²: na podstawie wydajności nawilżania, zgodnie z normą AHAM HU-1-2006 (R2011).



Data wydania 2024-02-29

Wersja: 4.4.1

EAN: 87 10103 76077 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com