

Philips PerfectCare Performer
Ferro com gerador de vapor
Pressão máx. da bomba de vapor
6,2 bares
Jato de vapor de até 390 g
SoftGrip
Depósito da água amovível de 1,8 L

GC8723/20



Vapor potente e contínuo para um engomar ainda mais rápido

Depósito de água amovível de 1,8 L

O ferro com gerador de vapor Philips PerfectCare Performer assegura uma experiência de engomar verdadeiramente simples, potente e sem queimaduras. O vapor contínuo potente penetra de forma profunda e contínua nas fibras para remover os vincos eficazmente.

Engomar rápido e potente

- Motor de vapor ProVelocity compacto: vapor contínuo
- Saída de vapor contínuo até 120 g/min.
- Depósito de água amovível de 1,8 l, até 2 horas de engomar
- Adequado para água canalizada, encher a qualquer altura durante o engomar
- Sistema inteligente de limpeza do calcário com aviso de descalcificação sonoro e luminoso
- Pronto a usar em 2 minutos com reenchimentos ilimitados
- Economizador com o modo ECO
- Gerador de vapor com um peso mais leve da Philips
- SoftGrip: pega incrivelmente confortável
- Pressão máx. da bomba de 6,2 bares

Engomar sem preocupações, sem necessitar de regular a temperatura

- Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura
- É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

PHILIPS

Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. da bomba de 6,2 bares Jato de vapor de até 390 g, SoftGrip, Depósito da água amovível de 1,8 L

Destaques

Depósito de água amovível de 1,8 L

O depósito da água pode ser removido para ser reabastecido facilmente na torneira. A entrada de água grande torna o enchimento rápido. Graças à capacidade de 1,8 l do depósito de água, pode passar a ferro continuamente durante até 2 horas sem reabastecimentos.

Motor de vapor ProVelocity

A água é transferida do depósito de água para o ferro por uma bomba de alta pressão. Uma grande quantidade de água desloca-se no interior da câmara de vapor a uma velocidade muito alta. Isto permite a saída contínua de um vapor constante e muito potente pela base sem condensação da água;

Vapor contínuo

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

Poupança de energia

Ao utilizar o modo ECO, com quantidade reduzida de vapor, pode economizar energia sem comprometer os resultados de engomar.

Gerador de vapor com um peso mais leve

Grças à tecnologia revolucionária ProVelocity, conseguimos que o seu ferro com gerador de vapor seja o mais compacto de sempre. O gerador de vapor compacto adapta-se facilmente à sua tábua de engomar, tornando o engomar mais prático. Além disso, o seu gerador de vapor ocupa muito menos espaço de arrumação.

Tecnologia OptimalTemp

"Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado que controla com precisão a temperatura da base. Não necessita de ajustar a temperatura 2) Motor de vapor ProVelocity compacto fornece mais vapor para um engomar mais rápido. Este permite um design compacto do seu gerador de vapor para uma arrumação mais fácil"

Encher água canalizada a qualquer altura

O seu gerador de vapor foi concebido para usar água canalizada. Enquanto estiver a passar a ferro, quando

acabar a água no depósito da água, pode voltar a enchê-lo facilmente sem ter de aguardar nem ligar o seu aparelho.

Suporte seguro

A tecnologia OptimalTemp inovadora da Philips garante que nenhum tecido que possa ser engomado será queimado. Durante o engomar, não é necessário voltar a colocar o ferro na estação de base, basta deixar a base do ferro quente diretamente sobre as peças de roupa ou sobre a cobertura da tábua de engomar sem precisar de acessórios de descanso. Este não danificará nenhuma das suas peças de roupa que possam ser engomadas, nem a tábua. Isto torna o engomar mais fácil e com menos esforço dos pulsos.

Sistema inteligente de limpeza do calcário

O sistema inteligente de limpeza do calcário é uma função de descalcificação e limpeza para proteger o seu ferro com gerador de vapor. Depois de cerca de 10 horas de engomar, o som e a luz do seu ferro com gerador de vapor avisá-lo-ão que deve efetuar o procedimento de limpeza do calcário. O recipiente para limpeza do calcário proporcionar-lhe-á comodidade durante o processo de limpeza de calcário, sendo apenas necessário pousar o seu ferro no recipiente, sem ter de o segurar esforçando o seu corpo. Após o procedimento de limpeza, toda a água suja é recolhida no recipiente e o seu ferro com gerador de vapor está pronto para ser utilizado novamente.

Vapor pronto em 2 minutos

O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e pode ser reabastecido a qualquer momento durante o engomar.

Pressão máx. da bomba de 6,2 bares

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor contínuo potente que penetra profundamente no interior das peças de roupa, tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

Pega incrivelmente confortável

O acabamento em material macio aplicado na parte superior da pega de engomar proporciona um toque suave. O padrão especial para melhorar a experiência de toque torna o agarrar mais confortável durante o engomar

GC8723/20

Especificações

Armazenamento

- Bloqueio de transporte: Para transporte e segurança
- Compartimento do fio: Fixação com velcro, Sim
- Arrumação para tubo flexível: Compartimento para arrumação do tubo flexível

Fácil de utilizar

- Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados: Até em tecidos delicados, como seda
- Desempenho de base deslizante: 5 estrelas
- Desativação automática de segurança
- Denominação da base: SteamGlide Plus
- Pega suave
- Depósito de água amovível
- Enchimento a qualquer momento durante a utilização
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Comprimento do tubo flexível: 1,6 m
- Ponta de vapor de precisão
- Pronto a utilizar: Indicador de luz, Indicador de som
- Base resistente a riscos: 4 estrelas

Garantia

- Garantia mundial de 2 anos

Tecnologia

- Tecnologia OptimalTemp
- Para todos os tecidos que podem ser passados a ferro
- Sem queimaduras
- Motor de vapor ProVelocity
- Processador de controlo inteligente

Remoção rápida dos vincos

- Pressão: Bomba de 6,2 bares, no máximo
- Potência: 2600 W
- Vapor contínuo: Até 120 g/min
- Jato de vapor: Até 390 g
- Vapor vertical
- Níveis de vapor variáveis
- Pronto a utilizar: 2 min.
- Vapor quando desejar

Eficiência ecológica

- Modo de poupança de energia
- Poupança de energia*: 40 %
- Embalagem do produto: 100% reciclável
- Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Tratamento de calcário

- Descalcificação e limpeza: Limpeza de calcário inteligente
- Alerta de descalcificação: Luz, Som, Sim

Dimensões e peso

- Peso do ferro: 1,22 kg
- Dimensões do produto (LxAxC): 22 x 24 x 37 cm
- Peso do ferro + base: 3,2 kg



Data de publicação
2023-10-13

Versão: 3.3.1

EAN: 87 10103 78648 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* até 40% de poupança de energia com base na IEC 603311, comparando o funcionamento no modo eco com o modo turbo