



Saeco PicoBaristo Espressor automat

- 11 băuturi
- Carafă de lapte premium integrată
- Oțel inoxidabil
- AquaClean



HD8927/09

Cea mai mare varietate de la un aparat compact

Savurează până la 5000 de cești* de cafea fără detartrare

PicoBaristo este un aparat compact care răsfășă iubitorii de cafea. Prin intermediul interfeței cu utilizatorul poți alege dintr-o varietate mare de specialități cu o singură atingere. Iar cu filtrul AquaClean te poți bucura de până la 5.000 de cești* fără a fi nevoie de detartrare

Orice cafea, pentru orice moment

- Savurează 11 băuturi ușor de obținut
- Ajustează concentrația cu 5 setări pentru intensitatea aromei și 10 setări de măcinare
- Cappuccino și latte macchiato la o singură atingere de buton cu carafa pentru lapte
- Modifică și memorează profilul personal de utilizator

Atent și anticipându-ți nevoile, la îndemâna ta

- Control îmbunătățit al aparatului grație afișajului avansat
- Cu AquaClean pentru până la 5000* de cești fără detartrare
- Îndepărtează reziduurile de lapte după fiecare utilizare cu funcția de curățare a depunerilor de lapte

Atent și anticipându-ți nevoile, la îndemâna ta

- Savurează o cafea excelentă cu clătirea automată și detartrarea ghidată
- Conceput să maximizeze capacitățile, ocupând puțin spațiu

 **Saeco**

Repere

11 băuturi

Savurează o varietate mare de băuturi adecvate oricărei ocazii. Indiferent dacă tânjești după un espresso, o cafea sau o rețetă pe bază de lapte, espressorul automat oferă un preparat perfect, fără complicații și fără întârziere!

Carafă pentru lapte integrată



Savurează cappuccino și latte macchiato cremoase, la temperatura perfectă, în cel mai simplu mod posibil. Este suficient să torni lapte în carafă, să o cuplezi la espressor și să îți selectezi băutura preferată. Indiferent dacă vrei cappuccino sau spumă de lapte, băutura ta preferată va fi gata în câteva secunde, fără stropi pe blatul de lucru și exact la temperatura potrivită.

Personalizează-ți cafeaua



Acest espressor automat oferă multe opțiuni pline de savoare pentru a-ți personaliza cafeaua după propriul gust. Poți personaliza și memora

cu ușurință concentrația, intensitatea și temperatura pentru fiecare băutură. Explorează și încearcă oricâte băuturi delicioase dorești, după bunul plac.

Profiluri de utilizator

Memorează concentrația oricărei varietăți de cafea și de lapte după propriul gust. Vei putea savura espresso, cafea și toate celelalte băuturi mereu așa cum preferi, la o atingere de buton.

Râșnițe de cafea 100% ceramice



Râșnițele noastre sunt fabricate din ceramică de înaltă tehnologie, excepțional de dură și de precisă. Boabele proaspete sunt măcinate ușor, fără risc de supraîncălzire: cu extragerea celor mai bune arome, oferind un gust superior al cafelei pentru cel puțin 20.000 de cești.

Tehnologie Latte Perfetto



Fiecare cafea pe care o vei prepara va fi acoperită de un strat de lapte fin care încântă

papilele gustative. Carafa pentru lapte spumează laptele de două ori, apoi toarnă un strat de cremă fără stropi în ceașcă, la temperatura potrivită. De asemenea, carafa poate fi depozitată ușor în frigider și este incredibil de igienică.

Finisaj din oțel inoxidabil



Fiecare detaliu minor al acestui aparat a fost proiectat și realizat la parametri maximi de calitate. Finisajul din oțel inoxidabil, inspirat din designul și măiestria italiene, va trece proba timpului în orice bucătărie în stil clasic sau modern. O viziune elegantă de design pur, aparatul tău va arăta la fel de rafinat ca și cafeaua pe care o prepară.

Thermoblock



Poți să uiți de cafeaua caldută. Thermoblock oferă familiei tale cafea și cappuccino fierbinți de la prima ceașcă, într-un timp scurt. Secretul său rezidă în învelișul ușor din aluminiu și oțel inoxidabil, care poate atinge rapid temperaturi ridicate.

Specificații

Personalizare

- Setări pentru intensitatea aromei: 5
- Setări de măcinare: 10
- Concentrația cafelei și a laptelui: Adjustable
- Control al aromei înainte de preparare: No
- Profiluri de utilizator: 1
- Setări de temperatură: 3

Varietăți

- Băuturi: Baby Cappuccino, Caffè crema, Cappuccino, Espresso, Espresso Double, Espresso Lungo, Flat White, Hot water, Milk froth, Ristretto
- Opțiune de cafea măcinată: Yes
- Două cești: Yes
- Lapte pentru două cești: No

Alte caracteristici

- Clătire automată și detartrare ghidată: Yes
- Gusto Perfetto: Yes
- Unitate de preparare detașabilă: Yes
- Buton de pornire/oprire comutator principal: Yes
- Boiler cu încălzire rapidă: Yes

Specificații tehnice

- Tensiune: 230 V
- Lungime cablu: > 100 cm
- Țara de origine: Romania
- Frecvență: 50 Hz
- Capacitate carafă pentru lapte: 0,5 l
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porții
- Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
- Capacitate boabe de cafea: 250 g
- Recipient pentru cafea uzată: Frontal access
- Rezervor de apă: Access from the top
- Compatibilitate cu filtre: AquaClean
- Înălțime max. ceașcă: 163 mm
- Culoare și finisaj: Stainless Steel
- Dimensiuni produs: 221 x 340 x 430 mm

Specificații generale

- Soluție pentru lapte: Integrated Milk Carafe, Quick Milk clean
- Tip carafă: Premium carafe
- Interfață cu utilizatorul: Advanced display