

PHILIPS

Aspirator cu sac

PerformerPro

2000 W

Tehnologie AirflowMax

FC9180/01



Cea mai mare putere de aspirare*

cu motor de 2000 W și capacitate sac de praf de 5 l

Cu motorul său puternic de 2000 W și compartimentul pentru praf special conceput, aspiratorul Philips PerformerPro menține un flux de aer ridicat, oferindu-vă cea mai mare putere de aspirare.* Pentru rezultate excelente de curățare!

Confort

- Pivotare flexibilă la 360° a furtunului pentru manevrare ușoară
- Mâner foarte lung cu orificii pentru aer pentru acțiune cât mai amplă

Rezultate de curățare excelente

- Motor de 2000 Wați ce generează o putere de aspirare de max. 450 W
- Tehnologie AirflowMax revoluționară pentru aspirare extremă
- Capacitate sac de praf 5 l pentru o curățare mai îndelungată

Filtrare a aerului deosebit de eficientă

- Microfiltru AFS pentru aer curat
- s-bag Classic Long Performance captează particulele fine de praf

Repere

Motor de 2000 Wați



Motorul de 2000 W generează o putere de aspirare de max. 450 W pentru rezultate excelente de curățare.

Microfiltru AFS

Microfiltrul AFS captează praful fin înainte ca aerul să fie evacuat, pentru un mediu fără praf și aer curat.

s-bag CLP



Sacul s-bag Clasic cu performanțe foarte îndelungate de la Philips confectionat din cinci straturi de înaltă calitate de material care previne înfundarea captează chiar și cel mai fin praf. Această filtrare bună vă oferă rezultate mai bune de curățare și un aer curat la dvs. în casă. Sacul s-bag Clasic cu performanțe foarte îndelungate a fost testat și certificat de institutul independent de testare TÜV Rheinland Group, dovedindu-se că rezistă cu până la 50% mai mult decât un sac standard.

Pivotare flexibilă la 360 a furtunului

Pivotarea flexibilă la 360 a furtunului Philips oferă o rotație completă la 360 grade a furtunului pentru o manevrare ușoară a aspiratorului în casă.

Mâner foarte lung cu orificii pt aer

Acest mâner ergonomic este convenabil de utilizat. Designul extra lung îți oferă o rază de acțiune mai bună, astfel încât poți curăța cu ușurință locurile greu accesibile. Orificiile pentru aer îți permit să ajustezi puterea de aspirare fără a fi nevoie să te apleci.

Capacitate sac de praf 5 l



Compartimentul de praf de 5 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Tehnologie Airflow Max



Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permițând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

Cap de aspirare standard: Cap de aspirare multifuncțional

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, Cap de aspirare mic

Depozitare accesorii: Pe clema tubulară

Design

Culoare: Albastru Arrol

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310 x 300 mm

Greutate produs: 5,0 kg

Performanță

Putere de intrare (max): 2000 W

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 dB

Putere de aspirare (max.): 450 W

Vid (max): 34 kPa

Flux de aer (max): 47 l/s

Filtrare

Model sac de praf: s-bag

Capacitate praf: 5 l

Filtru de evacuare: Microfiltru

Filtru pentru motor: Strat triplu

Ușurință în utilizare

Lungime cablu: 6 m

Rază de acțiune: 9 m

Cuplaj tub: Conic

Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală

Control energie: Afișaj electronic

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Mâner: Mâner ergonomic cu orificii pentru aer

Indicator umplere sac de praf

Model roți: Cauciuc

Asistență pentru așezare sau depozitare:

Vertical și orizontal

