



Philips Saeco Xsmall Espresso super automat

- Prepară 2 varietăți de cafea
- Sistem Classic de spumare a laptelui
- Argintiu
- Râșniță reglabilă în 5 trepte



HD8745/19

Gustă aroma boabelor tale preferate de cafea

espresso cu măcinare și preparare la o singură atingere

Indiferent de cafeaua pe care dorești să o încerci, Saeco Xsmall macină boabele pe loc prin simpla atingere a unui buton. Vine echipat cu un tub pentru abur pentru a conferi un plus de plăcere cu spumă de lapte tuturor cafelelor tale.

Perfecțiunea autentică a cafelei italiene

- Spumă delicioasă de lapte grație sistemului clasic de spumare a laptelui
- Cafea fără gust ars grație râșnițelor 100% ceramice

Ușor de curățat și întreținut

- Un aparat întotdeauna curat grație curățării automate a circuitului
- Curățare ușoară grație grupului de preparare detașabil

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale

- Salvează-ți concentrația preferată a cafelei
- Experimentează bogăția cafelei cu râșnițele noastre reglabile

 **Saeco**

Repere

Curățare automată a circuitului



Saeco a proiectat acest espressor să-și curețe automat circuitul de cafea cu apă la pornirea sau la oprirea aparatului. Acest lucru asigură un gust proaspăt, extraordinar cu fiecare ceașcă de cafea.

Râșnițe de cafea 100% ceramice



Acest espressor este echipat cu râșnițe de cafea 100% ceramice. Saeco utilizează râșnițe ceramice datorită măcinării consecvente, fără a supraîncălzi boabele de cafea, pentru un espresso impecabil. Ceramica asigură de asemenea performanțe de durată și o funcționare complet silențioasă.

Memorează concentrația cafelei



Vei obține întotdeauna o ceașcă perfectă de espresso preparată în conformitate cu preferințele personale datorită funcției noastre de memorare, care îți permite să reglezi concentrația cafelei pentru a corespunde gustului tău. Bucură-te de o cafea extraordinară, cu o simplă apăsare de buton.

Sistem clasic de spumare a laptelui



Acest espressor Saeco este furnizat cu sistemul de spumare a laptelui Classic, pe care barmanii îl denumesc „Pannarello”. Acesta generează abur și trebuie scufundat în lapte pentru a pregăti spumă extraordinară a laptelui. Etalați-vă talentul de barista preparând propriile specialități delicioase din lapte, în mod tradițional!

Râșnițe reglabile cu 5 trepte



Diferite arome de cafea necesită diferite niveluri de granularitate pentru a elibera întreaga aromă. Granulația de măcinare a acestui espressor poate fi reglată în 5 setări, de la cea mai fină măcinare, pentru un espresso concentrat, până la cea mai mare pentru o cafea mai slabă.

Unitate de preparare detașabilă



Grupul de preparare, o invenție Saeco, reprezintă partea centrală a espressorului nostru, care asigură automatizarea. În funcție de model, grupul de preparare este ușor accesibil din față sau din lateral. Acesta poate fi îndepărtat fără efort pentru curățarea ușoară prin clătirea sub robinet, asigurând igienă maximă.

Specificații

Greutate și dimensiuni

- Capacitate rezervor apă uzată: 8 serv
- Capacitate boabe de cafea: 180 g
- Dimensiuni produs (L x A x H): 295 x 325 x 420 mm
- Greutate produs: 6,9 kg
- Înălțimea maximă a ceștii: 95 mm
- Capacitate rezervor de apă: 1 l

Specificații tehnice

- Material fierbător: Oțel inoxidabil (inox)
- Tensiune: 230 V
- Tipurile de cafea acceptate: Boabe de cafea întregi
- Lungime cablu: 80 cm
- Alimentare: 1400 W
- Țara de origine: Fabricat în Europa, Proiectat în Italia
- Frecvență: 50 Hz
- Presiunea apei din pompă: 15 bari (espresso perfect)

- Număr de fierbătoare de apă: 1 fierbător
- Unitate de preparare detașabilă

Util. ușoară

- Utilizare: Unitate de preparare detașabilă, Rezervor detașabil de apă
- Curățare și întreținere: Clătirea circuitului automat de cafea

Perfect Espresso

- Tehnologie Espresso: Sistem pentru aromă: pre-preparare

Service

- Garanție internațională 2 ani

Date tehnice

- Alimentare: 1400 W
- Tensiune: 230 V
- Frecvență: 50 Hz
- Presiune pompă: 15 bar

