



**Philips Saeco Intelia  
Cafetera espresso  
superautomática**

- Jarra y espumador de leche integrados
- Acero inoxidable



**HD8753/83**

## Café espresso y cappuccino, solo pulsando un botón

### Con la más reciente tecnología Latte Perfetto de Saeco

Solo la cafetera espresso superautomática Saeco Intelia le ofrece la experiencia del espresso perfecto, ya que es fácil de utilizar, personalizar y limpiar. Prepare un cappuccino o un espresso perfecto con solo tocar un botón.

#### **La perfección del auténtico café italiano**

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
- Café sin esperas gracias al hervidor de calentamiento rápido
- Gracias al recipiente de doble cámara para leche puede conseguir la espuma perfecta


#### **Facilidad de limpieza y mantenimiento**

- Una cafetera siempre limpia gracias a la autolimpieza y la eliminación de los depósitos de sarro
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación desmontable

#### **Ajuste las bebidas a su gusto**

- Guarde sus ajustes de café favoritos
- Evita la pérdida de calor y se adapta a cada taza con nuestra boquilla ajustable
- Juegue con la intensidad del café con nuestros molinillos ajustables

 **Saeco**



## Destacados

### Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

### Hervidor de calentamiento rápido



La tecnología del hervidor de calentamiento rápido de Saeco garantiza que su cafetera esté siempre lista. Ahora no tendrá que esperar entre la preparación de cada espresso, sino que podrá preparar un café tras otro.

### Recipiente de doble cámara para leche



Disfrute de las especialidades de leche de forma totalmente automática con la tecnología

patentada del recipiente de doble cámara para leche. Solo vierta la leche en el recipiente, conéctelo a la cafetera y seleccione la bebida de café que desee. Con la tecnología de doble cámara, siempre disfrutará de sus bebidas de café profesionales con espuma de leche densa y duradera a la temperatura ideal, todo gracias a un flujo de leche constante y sin salpicaduras.

### Guarda sus ajustes de café



Siempre obtendrá una taza de café espresso perfecta preparada solo para usted, según sus preferencias personales, gracias a nuestra innovadora función de recordatorio para ajustar la cantidad, la intensidad y la temperatura del café. Disfrute de una magnífica bebida a base de café en su taza favorita con solo presionar un botón.

### Boquilla ajustable



La boquilla ajustable de nuestras cafeteras espresso se adapta a todas las tazas y, de este modo, evita que el café salpique o se enfríe mientras se vierte en su taza. De esta manera, su espresso se sirve siempre a la temperatura adecuada, mientras mantiene la máquina limpia.

### molinillos ajustables de 5 pasos



Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para que se desarrolle todo el sabor. La granularidad de esta cafetera espresso puede ajustarse en 5 ajustes, desde el molido más fino, para un espresso con cuerpo, hasta la más gruesa, para un café cremoso más ligero.

### Sistema de preparación desmontable



El sistema de preparación, un invento de Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras espresso y garantiza la automatización. El sistema de preparación es, según el modelo, de fácil acceso desde la parte frontal o lateral. Se puede desmontar sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente enjuagándolo en el grifo, lo que garantiza la máxima higiene.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

- Potencia eléctrica: 1900 W
- Material del hervidor: Inoxidable
- Longitud del cable: 80 cm
- Tipos de café compatibles: Granos de café enteros, Café molido
- País de origen: Fabricado en Europa, Diseñado en Italia
- Presión de agua en la bomba: 15 bar (espresso perfecto)
- Cantidad de hervidores de agua: 1 hervidor
- Sistema de preparación desmontable

## Fácil de utilizar

- Uso: Dispensador de café ajustable, Superficie de sujeción de la taza, Vapor rápido, Sistema de preparación desmontable, Opción de café espresso normal o grande
- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café, Ciclo de eliminación de depósitos de sarro

## Características

- Compatible con filtro Brita: Opcional
- Preparación simultánea
- Tubo de agua caliente: Sí

## Diseño

- Color: Negro y acero
- Materiales y acabado: Parte frontal, rejilla y soporte para tazas diseñados en acero inoxidable

## Peso y dimensiones

- Capacidad del contenedor de residuos: 10 serv
- Peso del producto: 8,9 kg
- Capacidad de granos de café: 300 g
- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 256 x 340 x 444 mm
- Peso: 10,8 kg
- Altura máxima de la taza: 130 mm
- Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 l
- Capacidad del tanque de agua: 1,5 l

## Espresso perfecto

- Tecnología para espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema de aroma: preparación previa

## Información logística

- Tamaño del palé: 80x204,4x120 cm
- Peso del palé (UE): 162 kg
- Cantidad de palés: 15

## Tanque de agua

- Capacidad del tanque de agua: 1,5 l

## Datos técnicos

- Potencia eléctrica: 1900 W
- Presión de la bomba: 15 bar

## Servicio

- 1 años de garantía

## Sostenibilidad

- Opción de modo stand-by automático



Fecha de publicación  
2022-09-12

Versión: 1.1.1

EAN: 08 71010 35751 91

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)