

PHILIPS

Aspirator cu sac

PerformerPro

2000 W

Tehnologie AirflowMax

Animal

FC9187/01



Cea mai mare putere de aspirare, chiar și când sacul se umple*
cu motor de 2000 W și capacitate sac de praf de 5 l

Cu motorul său puternic de 2000 W și compartimentul pentru praf special conceput, Philips PerformerPro menține un flux de aer ridicat, oferindu-vă cea mai mare putere de aspirare. Pentru rezultate excelente de curățare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!*

Confort

- Pivotare flexibilă la 360° a furtunului pentru manevrare ușoară
- Mâner foarte lung cu orificii pentru aer pentru acțiune cât mai amplă
- Cuplaj SmartLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare

Rezultate de curățare excelente

- Cap de aspirare TriActive cu acțiune unică 3-în-1
- Motor de 2000 Wați ce generează o putere de aspirare de max. 450 W
- Tehnologie AirflowMax revoluționară pentru aspirare extremă
- Capacitate sac de praf 5 l pentru o curățare mai îndelungată

Rezultate nemaipomenite pe mobilă și perdele

- Mini perie turbo pentru îndepărtarea ușoară a părului (de animale) și a scamelor

Filtrare a aerului deosebit de eficientă

- Microfiltru AFS pentru aer curat
- s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf

Repere

Motor de 2000 Wați



Motorul de 2000 W generează o putere de aspirare de max. 450 W pentru rezultate excelente de curățare.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive curăță podeaua în 3 moduri dintr-o singură mișcare: 1) Un orificiu mai mare din vârful capului aspiră cu ușurință obiecte mari. 2) Are eficiență de curățare maximă datorită fluxului de aer optimizat prin capul de aspirare. 3) Cele două perii laterale mătură bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți.

Perie mini turbo



Mini-peria turbo îndepărtează rapid firele de păr (de animale), scamele și praful de pe canapele, perne și alte materiale textile. Această perie este ideală pentru deținătorii de animale de casă.

Microfiltru AFS

Microfiltrul AFS captează praful fin înainte ca aerul să fie evacuat, pentru un mediu fără praf și aer curat.

Saci s-bag Ultra Long Performance



Sacul s-bag cu performanțe ultraîndelungate de la Philips, confecționat din cinci straturi de material de înaltă calitate care previne înfundarea, captează chiar și cel mai fin praf. Această filtrare excelentă oferă rezultate mai bune de curățare și un aer curat în casă. Filtrarea multistrat menține, de asemenea, puterea mare de aspirare a aspiratorului pe durata de viață a sacului. Sacul s-bag cu performanțe ultraîndelungate a fost testat și certificat de institutul independent de testare TÜV Rheinland Group, dovedindu-se că rezistă cu până la 80 % mai mult decât un sac standard.

Cuplaj SmartLock



Cuplajul Philips unic SmartLock permite capului de aspirare și tubului telescopic să se conecteze și deconecteze ușor în timpul curățării. SmartLock îți permite să ajustezi tubul telescopic la lungimea preferată.

Pivotare flexibilă la 360 a furtunului

Pivotarea flexibilă la 360 a furtunului Philips oferă o rotație completă la 360 grade a furtunului pentru o manevră ușoară a aspiratorului în casă.

Mâner foarte lung cu orificii pt aer

Acest mâner ergonomic este convenabil de utilizat. Designul extra lung îți oferă o rază de acțiune mai bună, astfel încât poți curăța cu ușurință locurile greu accesibile. Orificiile pentru aer îți permit să ajustezi puterea de aspirare fără a fi nevoie să te apleci.

Capacitate sac de praf 5 l



Compartimentul de praf de 5 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Tehnologie Airflow Max



Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permițând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

Cap de aspirare standard: Duză TriActive

Accesorii incluse: Unealtă pentru spații înguste, Duză mică

Cap de aspirare suplimentar: Perie mini turbo

Depozitare accesorii: Pe clema de pe tub

Design

Culoare: Roșu

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310 x 300 mm

Greutate produs: 5,0 kg

Performanță

Putere de intrare (max): 2000 W

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 dB

Putere de aspirare (max.): 400, 450 W

Vid (max): 34 kPa

Flux de aer (max): 47 l/s

Filtrare

Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long

Performance

Capacitate praf: 5 l

Filtru de evacuare: Microfiltru

Filtru pentru motor: Strat triplu

Ușurință în utilizare

Lungime cablu: 6 m

Rază de acțiune: 9 m

Cuplaj tub: SmartLock

Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală

Control energie: Afășaj electronic

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Mâner: Mâner ergonomic cu orificii pentru aer

Indicator umplere sac de praf

Model roți: Cauciuc

Asistență pentru așezare sau depozitare:

Vertical și orizontal

