



Philips Performer
Vysávač s vreckom

1250 W

Sací výkon 375 W
Umývateľný filter HEPA 13

FC9179/01

Deň čo deň ekologickejšie

Ušetríte až 35 % energie vďaka vysoko úspornému motoru HD*

Najvyšší sací výkon v histórii vám zaručuje ľahké vysávanie: toto je hlavnou výhodou modelu Philips Performer. Nový vysokoefektívny HD motor spotrebuje o 35 % menej energie a súčasne si uchová vynikajúci sací výkon.

Pomáha zabr. zaťažaniu chrbta a zápästí

- Jedinečný ergonomický dizajn držadla PostureProtect

Prepínanie ovládacích prvkov bez zohýbania

- Ovládacie prvky v rukoväti ovládané prstami

Highly efficient anti-allergy system

- Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- Ocenenie Pečať kvality ECARF za spoľahlivé výsledky

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

PHILIPS

Hlavné prvky

Nový 1250 wattový HD motor



Vysoko účinný 1250-wattový HD motor generuje maximálny sací výkon 375 W, čo znamená úsporu až 35 % energie pri zachovaní rovnakej čistoty.

Použitie udržateľných materiálov

Minimálne 60 % plastov sa vyrába z biologických alebo recyklovaných materiálov. Biologické znamená, že plasty sa vyrábajú z nepožívateľných organických materiálov a nie zo vzácnych zdrojov ako ropa.

Držadlo PostureProtect



Patentované držadlo PostureProtect vám zabezpečí 4 x lepšiu postoj tela: pomáha predchádzať zohýbaniu počas vysávania;

podporuje umiestnenie zápästia v pohodlnej polohe; obidve držadlá zaisťujú jednoduché manévrovanie; a navyše môžete ovládať vysávač ľahkým dotykom prstov.

Ovládanie ľahkým dotykom prstov



Tlačidlami na rukoväti môžete vysávač jednoducho ovládať - bez zohýbania!

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.

Ocenenie Pečať kvality ECARF



Tento vysávač s certifikáciou ECARF zaručuje s 99,95 % istotou, že popri štandardnom vysávaní sa prefiltruje takmer všetok vzduch v miestnosti. Vďaka tomu sa odstránia takmer všetky alergény z kobercov, nábytku a ďalších miest vo vašom domove.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.



Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vratane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Běžová

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 320 x 280 mm
- Hmotnosť produktu: 6,5 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 1250 W
- Prikon (IEC): 1250 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 76 dB
- Sací výkon (max): 375 W
- Podtlak (max): 28 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 39 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 4, 5 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Tesnenie HEPA AirSeal

Použitelnosť

- Akčný rádius: 12 m
- Dĺžka kábla: 7 m
- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické na rukoväti
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Kazeta Clean Comfort



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* V porovnaní s 2000 wattovým vysávačom Philips; Interné meranie spoločnosti Philips, 2008.