

Philips PerformerPro
Vysávač s vreckom

2000 W

Technológia AirflowMax
Animal

FC9187/01



Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*

vdďaka 2000 W motoru a 5 l kapacite na prach

Vďaka svojmu výkonnému 2000 W motoru a špeciálne navrhutej komore na prach udržiava vysávač Philips PerformerPro vysoký prietok vzduchu a vytvára najvyšší sací výkon.

Poskytuje skvelé výsledky pri vysávaní aj pri plnšom vrecku na prach!*

Praktické používanie

- Hadica s kĺbom 360Flex pre plynulé manévrovanie
- Extra dlhá rukoväť s reguláciou vzduchu pre ešte dlhší dosah
- Pripojenie SmartLock na jednoduché prispôsobenie akémukoľvek čisteniu

Vynikajúce výsledky čistenia

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1
- 2000 W motor s maximálnym sacím výkonom 450 W
- Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie
- 5 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

Vynikajúce výsledky na nábytku aj záclonách

- Malá turbo kefa ľahko odstráni (zvieracie) chlpy a chumáče

Vysoko účinná filtrácia vzduchu

- Mikrofilter AFS na čistý vzduch
- Vrečko s-bag Ultra Long Performance zachytí ešte viac jemného prachu

PHILIPS

Hlavné prvky

2000 W motor



2000 W motor vytvára maximálny sací výkon 450 W pre vynikajúce výsledky vysávania.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Mini turbo kefa



Malá turbo kefa rýchlo odstráni (zvieracie) chlpy, chumáče a prach z kresiel, vankúšov a ostatných tkanín. Táto kefa je ideálna pre majiteľov domácich zvierat.

Mikrofilter AFS

Mikrofilter AFS zachytáva jemný prach pred vyfúknutím vzduchu, čím zabezpečuje bezprašné prostredie a čistý vzduch.

Vrečko s-bag Ultra Long Performance



Vrečko Philips s-bag Ultra Long Performance je vyrobené z piatich vrstiev vysoko kvalitného materiálu, ktorý sa neupcháva a zachytí aj ten najjemnejší prach. Vďaka tejto špičkovej filtrácii dosiahnete lepšie výsledky pri vysávaní a čistý vzduch vo vašej domácnosti.

Viacvrstvová filtrácia tiež zachová vysoký sací výkon vysávača počas celej životnosti vrečka. Vrečko ULP bolo testované a certifikované nezávislým inštitútom TÜV Rheinland Group a testy preukázali až o 80 % dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vrečkami.

Pripojenie SmartLock



Jedinečné pripojenie Philips SmartLock na hubiciach a teleskopickú trubicu zabezpečí jednoduché pripájanie a odpájanie rôznych dielov počas vysávania. Pripojenie SmartLock vám umožní intuitívne nastaviť najvhodnejšiu dĺžku teleskopickú trubicu.

Hadica s kĺbom 360Flex

Hadica s kĺbom Philips 360Flex zabezpečí 360-stupňové otáčanie hadice pre jednoduché

manévrovanie s vysávačom po celej domácnosti.

Extra dlhá rukoväť s reguláciou vzduchu

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Je špeciálne navrhnutá, aby ste dosiahli ďalej, takže vyčistíte aj ťažko dostupné miesta. Vďaka regulácii vzduchu môžete upraviť sací výkon bez potreby skláňať sa k vysávaču.

5 l kapacita na prach



Špeciálne navrhnutá 5 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrečka na prach, pre dlhšie vysávanie bez výmeny vrečka.

Technológia Airflow Max



Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrečko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrečko zaplní!

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Dodatočná hubica: Kefa Mini Turbo
- Ukladanie príslušenstva: Na držiaku na trubici

Dizajn

- Farba: Sýta červená

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Hmotnosť produktu: 5,0 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2000 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 dB
- Sací výkon (max): 400, 450 W
- Podtlak (max): 34 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 5 L
- Typ vrečka na prach: Vrečko s-bag Ultra Long Performance
- Výstupný filter: Mikrofilter
- Filter motora: Trojvrstvový

Využitie

- Spájacie prvky trubice: Funkcia SmartLock
- Akčný rádius: 9 m
- Dĺžka kábla: 6 m
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Rukoväť: Ergonomická rukoväť s reguláciou vzduchu
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Vertikálne a horizontálne



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

EAN: 87 10103 59217 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou IEC 60312-1, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)