



Philips Viva Collection
Storcător de fructe

800 W

Curățare rapidă
Tub XL de 2 l
Sistem anti-picurare

HR1855/70

Suc maxim. Bătăi de cap minime.

Prepară până la 2 l de suc dintr-o mișcare și curăță rapid

Acest storcător de la Philips extrage și mai mult suc din fructele și legumele tale. Curățarea se poate face într-un minut grație tehnologiei revoluționare „QUICKClean”. Savurează plăcerea unui suc sănătos, preparat acasă!

Util. ușoară

- Verificare ușoară a pulpei prin recipientul transparent
- Asamblare rapidă și ușoară a tuturor pieselor

Curat într-un minut!

- Tehnologie QuickClean
- Funcția de pre-curățare elimină fibrele nedorite
- Toată pulpa este colectată într-un loc pentru o curățare ușoară
- Sită QuickClean
- Suprafețe netede și ușor de curățat

Storce până la ultima picătură din fructe și legume

- Prepară până la 2 l odată
- Motor puternic de 800 W
- Tub de alimentare XL (75 mm)

PHILIPS

Repere

Tehnologie QuickClean



Storcătorul Philips este conceput să fie curățat ușor mulțumită tehnologiei QuickClean. Curățarea se poate face acum într-un minut grație recipientului integrat pentru pulpă și suprafețelor netede.

Funcție de pre-curățare



Storcătorul Philips este primul storcător centrifugal de pe piață cu funcție de pre-curățare. Turnând apă în elementul de împingere, poți crea o fântână de apă în aparat, care elimină fibrele nedorite de pe capac și ușurează curățarea sitei.

Recipient integrat pentru pulpă



Pulpa va fi colectată în singurul loc în care ar trebui să se afle: în recipientul pentru pulpă al

storcătorului tău de fructe de la Philips. Prin urmare, nu mai este nevoie să îndepărtezi pulpa de pe alte componente, cum ar fi de pe capac. Datorită designului rotund și suprafețelor netede, fără unghiuri ascunse și crăpături, pulpa este la îndemână, iar recipientul este mult mai ușor de curățat.

Sită QuickClean



Mare parte a fibrelor din pulpă se blochează de obicei în sită, ceea ce face curățarea foarte dificilă. Datorită tehnologiei inovatoare QuickClean, toate suprafețele sitei sunt netede, ceea ce facilitează curățarea fibrelor cu un burete standard de bucătărie.

Netede și ușor de curățat

Storcătorul este conceput cu forme rotunde și suprafețe netede pentru a facilita clătirea la robinet.

Recipient pentru pulpă transparent



Bucură-te de o experiență a stoarcerii cu adevărat interactivă. Capacul și recipientul pentru pulpă sunt transparente, astfel încât să poți vedea fructele și legumele în timpul stoarcerii. Poți vedea direct când recipientul s-a umplut, știind exact când anume trebuie să îl golești.

Asamblare rapidă și ușoară



Asamblare rapidă și ușoară a tuturor pieselor.

Prepară până la 2 l odată



Poți prepara până la 2 l de suc odată, fără a fi nevoie să golești recipientul pentru pulpă.

Motor puternic de 800 W



Stoarce fără efort cele mai dure fructe și legume cu ajutorul motorului puternic de 800 W.

Specificații

Specificații de design

- Culori: Cerească neagră
- Material carcasă: Plastic ABS
- Material vas: Vas SAN și capac PS
- Material container pentru pulpa de fructe și element de împingere: PS

Ușor de curățat

- Accesorii ce pot fi spălate în mașina de spălat vase
- Curățare rapidă

Specificații tehnice

- Lungime cablu: 1 m
- Capacitate: 2 l

- Tensiune: 220-240 V
- Alimentare: 800 W
- Frecvență: 50/60 Hz
- Recipient pentru pulpă de fructe: 1,2 l
- Diam. tub alimentare: 75 mm
- Capacitate cană pentru suc: 800 ml

Specificații generale

- Sistem anti-alunecare
- Compartiment pentru cablu integrat
- Setare de viteză: 1
- Caracteristicile produsului: Pre-curățare
- Cleme de siguranță
- Funcție anti-picurare



Data apariției 2023-10-14

Versiune: 7.7.1

EAN: 87 10103 71839 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com