

Philips Performer
Vysávač s vreckom

2000 W

Sací výkon 500 W
Umývateľný filter HEPA 13

FC9170/07



Doposiaľ najvyšší sací výkon

Sací výkon 500 wattov pre čistenie bez námahy

Špeciálna edícia vysávača Philips Performer FC9170/07 je oslavou 40 rokov výroby zariadení značky Philips na starostlivosť o podlahu. Okrem novej titánovej farby oslavujeme aj praktickou 5-dielnou súpravou na čistenie auta, ktorú pribaľujeme ako darček ku každému produktu špeciálnej edície Performer.

Superior cleaning

- 2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

Highly efficient anti-allergy system

- Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- Ocenenie Pečať kvality ECARF za spoľahlivé výsledky

Long lasting dust pickup

- s-bag XXL s kapacitou 4 litre umožňuje dlhodobý výkon

Enjoy the comfort of a clean car

- Darčková taška so súpravou na čistenie do auta

PHILIPS

Hlavné prvky

Účinné čistenie



Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.

s-bag XXL s kapacitou 4 litre



Takáto veľká kapacita vrečka na prach umožňuje jeho optimálne využitie, čo znamená, že nemusíte vrečko na prach vymieňať tak často.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Súprava na čistenie do auta



Každý vysávač špeciálnej edície Performer sa dodáva s darčekovou taškou obsahujúcou súpravu na čistenie do auta. Táto kompletná súprava nástrojov sa dá skvele využiť na čistenie automobilu. Súprava obsahuje rôzne špeciálne hubice na rozličné povrchy v automobile. Všetky hubice možno jednoducho nasadiť na produkty špeciálnej edície Performer. K nástrojom patria čistiaca rukavica z mikrovlákná, nastaviteľná kefa, extra dlhý štrbinový nástavec, univerzálna hubica a špeciálna hubica na čalúnenie.

Ocenenie Pečať kvality ECARF



Tento vysávač s certifikáciou ECARF zaručuje s 99,95 % istotou, že popri štandardnom vysávaní sa prefiltruje takmer všetok vzduch v miestnosti. Vďaka tomu sa odstránia takmer všetky alergény z kobercov, nábytku a ďalších miest vo vašom domove.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vrátane príslušenstva: Kefa, Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Titán

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 320 x 280 mm
- Hmotnosť produktu: 6,3 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2200 W
- Prikon (IEC): 2000 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max): 500 W

- Podtlak (max): 34 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 4 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Tesnenie HEPA AirSeal

Použitelnosť

- Akčný rádius: 12 m
- Dĺžka kábla: 7 m
- Spájacie prvky trubice: Jednoduché uvoľnenie
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Kazeta Clean Comfort



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 1.1.1

EAN: 87 10103 57886 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com