

Philips PerformerPro
Vysávač s vreckom

2000 W
Technológia AirflowMax

FC9180/01



Najvyšší sací výkon*

vdďaka 2000 W motoru a 5 l kapacite na prach

Vďaka svojmu výkonnému 2000 W motoru a špeciálne navrhutej komore na prach udržiava vysávač Philips PerformerPro vysoký prietok vzduchu a vytvára najvyšší sací výkon.

Pre skvelé výsledky pri vysávaní!

Praktické používanie

- Hadica s kĺbom 360Flex pre plynulé manévrovanie
- Extra dlhá rukoväť s reguláciou vzduchu pre ešte dlhší dosah

Vynikajúce výsledky čistenia

- 2000 W motor s maximálnym sacím výkonom 450 W
- Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie
- 5 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

Vysoko účinná filtrácia vzduchu

- Mikrofilter AFS na čistý vzduch
- Vrečko s-bag Classic Long Performance zachytáva jemný prach

PHILIPS

Hlavné prvky

2000 W motor



2000 W motor vytvára maximálny sací výkon 450 W pre vynikajúce výsledky vysávania.

Mikrofilter AFS

Mikrofilter AFS zachytáva jemný prach pred vyfúknutím vzduchu, čím zabezpečuje bezprašné prostredie a čistý vzduch.

Vrecko s-bag CLP



Vrecko Philips s-bag Classic Long Performance je vyrobené z troch vrstiev vysoko kvalitného materiálu, ktorý sa neupcháva a zachytáva aj jemný prach. Vďaka tejto dôkladnej filtrácii dosiahnete lepšie výsledky čistenia a čistý vzduch vo vašej domácnosti. Vrecko s-bag CLP bolo testované a certifikované nezávislým inštitútom TÜV Rheinland Group a testy preukázali o 50 % dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vreckami.

Hadica s kĺbom 360Flex

Hadica s kĺbom Philips 360Flex zabezpečí 360-stupňové otáčanie hadice pre jednoduché manévrovanie s vysávačom po celej domácnosti.

Extra dlhá rukoväť s reguláciou vzduchu

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Je špeciálne navrhnutá, aby ste dosiahli ďalej, takže vyčistíte aj ťažko dostupné miesta. Vďaka regulácii vzduchu môžete upraviť sací výkon bez potreby skláňať sa k vysávaču.

5 l kapacita na prach



Špeciálne navrhnutá 5 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrečka na prach, pre dlhšie vysávanie bez výmeny vrečka.

Technológia Airflow Max



Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zaplní!

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Viacúčelová hubica
- Ukladanie príslušenstva: Na držiaku na trubici

Dizajn

- Farba: Arlovo-modrá

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Hmotnosť produktu: 5,0 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2000 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 dB
- Sací výkon (max): 450 W
- Podtlak (max): 34 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 5 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Mikrofilter
- Filter motora: Trojvrstvový

Použitelnosť

- Akčný rádius: 9 m
- Dĺžka kábla: 6 m
- Spájacie prvky trubice: Kužeľovitá
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Rukoväť: Ergonomická rukoväť s reguláciou vzduchu
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Vertikálne a horizontálne



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 2.2.1

EAN: 87 10103 59209 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou IEC 60312-1, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)