



Philips Jewel
Vysávač s vreckom

2000 W
Filter HEPA 12
3 l
Antialergický

FC9064/02

Prekrásne výsledky za pár sekúnd

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Modelový rad Jewel je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú rýchle a dokonalé výsledky pri čistení. Je vybavený patentovanou hubicou Tri-active, ktorá vám jedným ťahom poskytne tri spôsoby čistenia.

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

- Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W

PHILIPS

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica

Dizajn

- Farba: Sýta červená

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 5,7 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2000 W
- Príkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 76 dB
- Sací výkon (max): 450 W
- Podtlak (max): 32 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 43 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 3 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

Použitelnosť

- Akčný rádius: 10 m
- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Dĺžka kábla: 7 m
- Rukoväť na prenášanie: Predná časť
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Plast
- Indikátor plného vrečka na prach
- Kazeta Clean Comfort

Hlavné prvky

2000 W motor



Vysokoúčinný 2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W pre dokonalé výsledky čistenia

Filter Super Clean Air HEPA 12



Tento filter Super Clean Air HEPA 12 zachytí minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.



Dátum vydania
2023-05-10

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com