



Philips Viva Collection
Kanvica

Kov

Odpružené veko
Svetelná kontrolka
1,7 l

HD9351/90

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

Z nehrdzavejúcej ocele s extra veľkým otváraním veka

Odolná kanvica kompletne vyrobená z ušľachtilej potravinárskej nehrdzavejúcej ocele umožňuje dlhodobé a spoľahlivé každodenné používanie. Spoločnosť Philips vložila do tejto elegantnej kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov svojich skúseností a vedomostí.

Bezpečné použitie

- Ovládač Strix

Jednoduchá obsluha

- Ušetríte až 64 % energie s ukazovateľmi šállok

Bezpečné a rýchle varenie

- Kov z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele (SUS304)

Rýchle a bezpečné zohrievanie

- Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev
- Filter s mikrosieťkou zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa
- Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Ľahko sa plní, používa a čistí

- Navíjač kábla na jednoduché prispôsobenie a uskladnenie
- Bezkáblová kanvica s 360° kruhovou základňou
- Jednoduché dopĺňanie cez veko alebo výpusť

PHILIPS

Hlavné prvky

Ukazovateľ šálok



Praktické ukazovatele hladiny vody, vrátane ukazovateľa jednej šálky, zaisťujú, že si pripravíte len také množstvo vody, ktoré potrebujete, čím šetríte energiu (jedna 250 ml šálka vody oproti 1 l) aj vodu a prispievate k lepšiemu životnému prostrediu.

Filter s mikrosieťkou



Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti výpustu zachytáva drobné čiastočky vodného kameňa, dokonca aj veľkosti 200 mikróv, takže zabezpečí, že šálka bude čistá.

Skrytý vyhrievací článok



Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Viacnásobný bezpečnostný systém



Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po dosiahnutí varu vody.

Kontrolné svetlo



Elegantný svetelný indikátor integrovaný v spínači sa rozsvieti po zapnutí kanvice.

Ukazovateľ hladiny vody



Hladinu vody možno jednoducho odčítať vďaka ukazovateľu umiestnenému pod rúčkou.

Odpružené veko s veľkým otvorom*



Odpružené veko sa plynule otvára stlačením tlačidla, aby používateľ nezasiahl horúca para. Veľký otvor uľahčuje čistenie.

Jednoduché dopĺňanie



Kanvicu je možné plniť cez výpusť alebo otvorením odpruženého veka.

Bez káblov s 360° kruhovou základňou



Bezkáblvú kanvicu je umiestnená na 360° kruhovej základni na uľahčenie dvíhania a premiestňovania.

Technické údaje

Technické špecifikácie

- Napätie: 220 – 240 V
- Kapacita: 1,7 L
- Príkon: 1 850 – 2 200 W
- Dĺžka kábla: 0,75 m
- Frekvencia: 50/60 Hz

Dizajn

- Farba: Nehrdzavejúca oceľ

Hmotnosť a rozmery

- Mikrosieťkový filter: 200 µm

Všeobecné špecifikácie

- Ergonomická rúkoväť
- Jednoduché plnenie cez výpusť
- Vlastnosti produktu: 360 stupňová základňa, Automatické vypnutie, Ochrana proti varu

naprázdno, Odkladanie kábla, Skrytý vyhrievací článok, Protisklzové nožičky, Vypínač, Kontrolné svetlo, Odpružené veko, Naširoko otvárateľné veko

- Plnenie cez veko alebo výpusť
- Odpružené otváranie veka

Povrchová úprava

- Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ
- Materiál vypínača: Polypropylén (PP)

Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier



Dátum vydania
2023-08-15

Verzia: 9.9.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320