



Philips Viva Collection
Odšťavovač

800 W

QuickClean
2 l s XL trubicou
Funkcia proti odkvapkávaniu Drip
stop

HR1855/70

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Získajte až 2 l šťavy naraz a ľahko vyčistite

Týmto odšťavovačom Philips získate z ovocia a zeleniny ešte viac šťavy. Vďaka revolučnej technológii QUICKClean zaberie jeho čistenie iba 1 minútu. Doprajte si každý deň radosť zo zdravého, doma pripraveného džúsu!

Ľahké použitie

- Jednoduchá kontrola množstva dužiny vďaka priehľadnej nádobe
- Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí

Čistý už za 1 minútu!

- Technológia QuickClean
- Funkcia predčistenia zmyje neželané vlákna
- Všetka dužina sa zachytí do jednej nádoby na ľahké odstránenie
- Sitko QuickClean
- Hladké povrchy s ľahkým čistením

Vytlačte každú kvapku z ovocia a zeleniny

- Odšťaví až 2 l naraz
- Výkonný 800 W motor
- XL podávacia trubica (75 mm)

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia QuickClean



Odšťavovač Philips je vďaka technológii QuickClean pripravený na ľahké čistenie. Vďaka vstavanej nádobe na dužinu a hladkým povrchom vám jeho čistenie nezaberie ani 1 minútu.

Funkcia predčistenia



Odšťavovač Philips je prvým odstredivým odšťavovačom na trhu s funkciou predčistenia. Do zatláčacieho piesta stačí napustiť vodu a v zariadení sa vytvorí vodná fontána, ktorá zmyje všetky neželané vlákna z vrchnáka a premyje sitko, takže sa bude jednoduchšie čistiť.

Vstavaná nádoba na dužinu



Všetka dužina sa zachytáva presne tam, kde má: v nádobe na dužinu odšťavovača Philips. To

znamená, že už nebudete musieť odstraňovať dužinu z iných častí, napríklad veka. Vďaka oblému dizajnu a hladkým povrchom bez kútov a škár sa dužina nezachytáva a nádoba sa čistí oveľa ľahšie.

Sitko QuickClean



V sitku sa zvyčajne zachytí veľa vlákien z dužiny a jeho čistenie je tak veľmi náročné. Vďaka inovatívnej technológii QuickClean sú všetky povrchy sitka hladké, čo umožňuje ľahké zotretie vlákien pomocou bežnej kuchynskej špongie.

Hladké a ľahké čistenie

Odšťavovač má zaoblené tvary a hladký povrch, aby sa dal ľahko vypláchnuť tečúcou vodou.

Priehľadná nádoba na dužinu



Vychutnajte si skutočne interaktívne odšťavovanie. Veko aj nádoba na dužinu sú priehľadné, takže môžete sledovať, ako sa získava šťava z vášho ovocia a zeleniny. Zároveň ľahko uvidíte, kedy je nádoba plná a treba ju vyprázdniť.

Rýchle a jednoduché zloženie



Rýchle a jednoduché zloženie všetkých súčastí.

Odšťaví až 2 l naraz



Môžete získať až 2 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.

Výkonný 800 W motor



So silným 800 W motorom ľahko odšťavíte aj to najtvrdšie ovocie a zeleninu.

Technické údaje

Dizajnové špecifikácie

- Materiál plášt'a: Plast ABS
- Farba(y): Atramentová čierna
- Materiál nádoby: SAN džbán a PS kryt
- Materiál nádoby na dužinu a zatláčadla: PS

Ľahké čistenie

- Príslušenstvo umývateľné v umývačke riadu
- Quickclean

Technické špecifikácie

- Príkon: 800 W
- Kapacita: 2 L
- Napätie: 220 – 240 V

- Dĺžka kábla: 1 m
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Nádoba na dužinu: 1,2 L
- Priemer podávacej trubice: 75 mm
- Kapacita nádoby na šťavu: 800 ml

Všeobecné špecifikácie

- Protiskľzové nožičky
- Nastavenie rýchlosti: 1
- Integrovaný priestor na uloženie kábla
- Vlastnosti produktu: Predčistenie
- Bezpečnostná svorka
- Zábrana odkvapkávania



Dátum vydania
2023-09-25

Verzia: 6.6.1

EAN: 87 10103 71839 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com