



Philips SpeedPro Aqua
Bežični štapni usisivač

Usisna cev od 180°

21,6 V, do 50 min
3-u-1:usisivač, brisač i ručni
usisivač



FC6719/01

Brzi 3-u-1 kombinovani uređaj; usisivač, brisač i ručni usisivač

Novi bežični usisivač SpeedPro Aqua omogućava brzo čišćenje, uz odličan doseg, čak i na najnezgodnijim mestima. Opremljen je mlaznicom za usisavanje od 180° za precizno sakupljanje prašine, kao i jedinstvenim sistemom za usisavanje i brisanje.

Neprekidno 3-u-1 čišćenje

- Usisivač, brisač i ručni usisivač, uklanja do 99% bakterija
- Za više tipova prašine, uz AquaBoost za nezgodniju prljavštinu
- Do 50 minuta čišćenja uz litijum-jonske baterije od 21,6 V
- Integrисана ručна jedinica, dodatak za uske površine i četka
- Brzo dosezanje svuda, čak i ispod niskog nameštaja
- Jedinstveni dizajn posude za prašinu omogućava pražnjenje bez stvaranja oblaka prašine

Brzo čišćenje uz odličan doseg

- Dve postavke brzine za različite podove i vrste prašine
- Sakuplja do 98% prašine i prljavštine svakim potezom

Velika brzina vazduha za dugotrajne performanse

- PowerBlade motor je napravljen za veliku brzinu protoka vazduha
- PowerCyclone 7 održava odlične performanse tokom dužeg vremena
- Filter koji može da se pere garantuje veliku brzinu vazduha tokom dužeg vremena*

PHILIPS

Važne karakt.

Usisna cev od 180°



Usisna cev od 180° napravljena je za precizno i snažno sakupljanje do 98% prašine i prljavštine svakim potezom, na svim vrstama podova, čak i na teško dostupnim mestima.

Dve postavke brzine



Dve postavke brzine za različite podove i vrste prašine.

Sistem za usisavanje i brisanje



Jedinstveni sistem za usisavanje i brisanje doprinosi uklanjanju do 99% bakterija u jednom prolazu. Kontrolisano oslobođanje vode održava optimalnu vlažnost svih tvrdih podova tokom čišćenja. Jastučiće od mikrofibera možete da perete ručno ili u mašini za veš.

AquaBoost



Režim AquaBoost za brže čišćenje nezgodne prljavštine.

Vreme rada do 50 minuta



Litijum-jonske baterije od 21,6 V visokih performansi pružaju do 50 minuta rada u normalnom režimu i 22 minuta u turbo režimu.

Integrисани dodaci



Dodatke možete lako da koristite jednim klikom. Odvojiva ručna jedinica čini SpeedPro uređajem sa dve funkcije. Dodatak sa četkom je integriran u cev, pa je uvek pri ruci za čišćenje plafona i polica.

Brzo dosezanje svuda



SpeedPro je fleksibilan i lak za manevriranje. Posuda za prašinu je sa gornje strane, što omogućava korišćenje pod manjim uglom, pa čak može i da se postavi potpuno ravno uz pod radi dosezanja ispod niskog nameštaja.

PowerBlade motor



PowerBlade motor je napravljen za veliku brzinu protoka vazduha, za snažno, precizno sakupljanje u nivou usisne cevi.

PowerCyclone 7



Tehnologija PowerCyclone 7 trenutno odvaja prašinu od vazduha radi dužeg održavanja snažnih performansi.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: Usisavanje i brisanje
- Dodatačna oprema u kompletu: Adapter za napajanje naizmeničnom strujom, Dodatak za uske površine, Jastuče od mikrofibera, Integrisana četka, Mogućnost montiranja na zid, Rezervoar za vodu
- Dodatni usisni nastavak: Usisna cev od 180°

Dizajn

- Boja: Kraljevska tamnoplava
- Karakteristike dizajna: 3-u-1

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 2.1 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala

Performanse

- Tip baterije: Litijum-jonska

- Nivo jačine zvuka: 80 dB
- Napon baterije: 21,6 V
- Vreme punjenja: 5 sati
- Vreme rada: 50 min.
- Vreme rada (turbo): 22 min.
- Protok vazduha (maks.): Do 800 l/min
- Pokrivenost površine po posudi: 60 m²

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 0,4 L
- Filter za motor: Filter koji može da se pere*

Mogućnost korišćenja

- Ručka za nošenje: Gore
- Kapacitet posude za čistu vodu (maks.): 0,28 L
- Deterdženti koji mogu da se koriste: providan deterdžent ili samo voda
- Tip točka: Guma



Datum izlaska 2023-10-27

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Verzija: 3.3.1

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Filter ručno operite na svake dve nedelje za optimalne performanse. Ispirajte dok voda ne bude čista. Ostavite ga da se suši 24 sata pre ponovne upotrebe.