



Philips PowerPro Compact
Usisivač bez kese

Tehnologija PowerCyclone 4
TriActive mlaznica
Životinjske dlake



FC9326/09

Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips PowerPro Compact omogućava temeljno čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i TriActive mlaznici, konstruisanoj za odlično uklanjanje prašine. Posuda za prašinu se lako prazni, bez stvaranja oblaka prašine.

Sistem filtera za prečišćavanje vazduha

- EPA10 sistem filtera sa AirSeal zaptivkom za zdrav vazduh

Praktične osobine

- Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni
- Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Savršen za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

- Turbo četka, savršena za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

Odlični rezultati čišćenja

- Najbolje performanse u rangi klase A pri čišćenju tvrdih podova
- Mlaznica TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Odlični rezultati čišćenja

- PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

PHILIPS

Važne karakt.

Klasa A pri čišćenju tvrdih podova



Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

PowerCyclone 4 tehnologija



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Turbo četka



Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine. Rotaciona četka unutar usisne cevi aktivno uklanja male čestice prašine i dlake kućnih ljubimaca, što obezbeđuje bolje čišćenje.

Posuda za prašinu koja se lako prazni



Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim

možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

EPA10 CleanAir sistem



EPA10 filter i AirSeal skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist, zdrav vazduh.

TriActive mlaznica



Mlaznica TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Mala mlaznica
- Standardni usisni dodatak: TriActive mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Turbo četka, Usisna cev za tvrde podove

Dizajn

- Boja: Iskričavo plava

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 406 x 285 x 238 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33.8 kWh
- Protok vazduha (maks.): 28,4 l/s
- Nivo jačine zvuka: 79 dB
- Usisavanje (maks.): 17,4 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.5 L
- Izduvni filter: Sunder
- Filter za motor: Usisni filter za penu koji može da se pere

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 5 m
- Spajanje cevi: Konusni
- Radni domet: 8 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Plastično



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com