

Philips Robust Collection
Mixér

850 W

2 l sklenená nádoba
dvojčepelový systém
5 rýchlostí a pulzný stupeň



HR2181/00

Kulinárske nástroje na celý život

Mixér na jemné mixovanie jedným stlačením

Vychutnajte si jedinečne krémové pochúťky vďaka tomuto inovatívne mixéru s dvomi čepelami. Mixér Philips HR2181/00 je súčasťou kolekcie Robust Collection značky Philips – radu odolných kuchynských nástrojov, ktoré zmenia domáce varenie na každodennú zábavu.

Robustné telo

- Energeticky účinný 850 W motor
- 15-ročná záruka na motor
- Pevná kovová základňa
- 2 l oválna sklenená nádoba odolná voči poškrabaniu

Základné funkcie – zdokonalené

- Povrchy s ľahkým čistením a nádoba umývateľná v umývačke riadu
- Vrubkované čepele z nehrdzavejúcej ocele
- Funkcia automatického zvýšenia otáčok, 5 rýchlostí a pulzný stupeň
- Veľké spínače umožňujú jednoduché ovládanie

Technológia – tam, kde je potrebná

- Dvojčepelový systém mixovania pre plynulé prúdenie surovín

PHILIPS

Mixer
850 W 2 l sklenená nádoba, dvojčepelový systém, 5 rýchlostí a pulzný stupeň

HR2181/00

Hlavné prvky

2 l sklenená nádoba odolná voči poškrabaniu



Táto 2 l nádoba je vyrobená z vysoko kvalitného borokremičitého skla, ktoré je odolné voči poškrabaniu a umožňuje spracovanie horúcich surovín. Jedinečný oválny tvar zabezpečí dokonalé prúdenie surovín a jemné výsledky. Oválnu nádobu možno jednoducho uložiť do dverí chladničky a okamžite tak schladiť pripravené zmesi.

Funkcia automatického zvýšenia otáčok



Funkcia automatického zvýšenia otáčok postupne zrýchli otáčky z 0 na 11 000 otáčok za minútu v priebehu 15 sekúnd. Vďaka tomu môžete naraz rozmixovať aj tie najtvrdšie suroviny.

Povrchy s ľahkým čistením

Vďaka povrchom s ľahkým čistením a nádobou a príslušenstvom umývateľnými v umývačke riadu je čistenie tohto mixéra Philips úplnou hračkou.

Veľké spínače



Mixujte prísady bez problémov pri rôznych rýchlostiach vďaka veľkým spínačom, ktoré sa ľahko používajú.

Energeticky účinný 850 W motor

Vyvinutý na trvanlivý výkon. 15-ročná záruka na motor po registrácii.

Vrúbkovaná čepel' z nehrdzavejúcej ocele



Drvte a mixujte prísady na dokonalú konzistenciu pomocou odolných vrúbkovaných čepelí z nehrdzavejúcej ocele.

Dvojčepelový systém mixovania



Mixer Robust je vybavený špeciálnym systémom mixovania, v ktorom sa dva nože

otáčajú protichodným smerom rôznymi rýchlosťami. Vrúbkované čepele jedného z nožov sú navrhnuté tak, aby nasekali aj tie najtvrdšie prísady. Druhý nôž optimalizuje prúdenie surovín v nádobe, aby boli všetky rozmixované na dokonale hladkú konzistenciu.

Predĺžená záruka na výrobok



15-ročná záruka na motor bude poskytnutá po registrácii do 3 mesiacov od zakúpenia.

Pevná kovová základňa



Tento robustný mixer je vyrobený z materiálov vysokej kvality, takže je to vlastne kulinársky nástroj na celý život. Jeho pevné kovové telo je celé vyrobené z odlievaného kovu, čo pri mixovaní zaručuje optimálnu stabilitu.

Technické údaje

Dizajnové špecifikácie

- Materiál plášt'a: Tlakovo odlievaný hliník
- Farba(y): Hliníková a pemzová sivá
- Materiál nádoby: Borokremičité sklo
- Materiál noža: Nehrdzavejúca oceľ
- Materiál nádoby mixéra: Sklo

Rozmery

- Rozmery škatule (Š x V x H): 39,0 x 31,0 x 30,6
- Hmotnosť výrobku: 5,75 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 6,91 kg

Ľahké čistenie

- Oddeliteľné diely: Umývateľný v umývačke riadu
- Hladké povrchy: Žiadne okraje ani hrany

Príslušenstvo

- Odmerná nádoba

Technické špecifikácie

- Príkonnosť: 850 W
- Napätie: 220 – 240 V

- Dĺžka kábla: 1,2 m
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Objem nádoby mixéra: 2 L
- Efektívny objem nádoby: 1.5 L

Všeobecné špecifikácie

- Protisklzové nožičky
- Nastavenie rýchlosti: 5 a pulzný výkon
- Integrovaný priestor na uloženie kábla
- Funkcia automatického zvýšenia otáčok: Zvýši otáčky motora na maximum v priebehu 15 sekúnd a zaisťuje optimálne výsledky hneď na prvý raz

Záruka

- Rozšírená záruka: 5-ročná záruka na výrobok a 15-ročná záruka na motor

Udržateľnosť

- Vyrobené z recyklovaných materiálov: 24 %
- Spotreba v pohotovostnom režime: 0.4 W
- Recyklovateľné materiály: 83 %



Dátum vydania
2023-10-13

Verzia: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com