



Philips PowerPro Ultimate
Uisivač bez kese

Uisavanje prašine od 99,9%
750 W
Filter Allergy H13



FC9932/09

Savršene performanse uz PowerCyclone 8

Dubinsko čišćenje uz TriActive LED

Model Philips PowerPro Ultimate koristi sve mogućnosti našeg moćnog ciklonskog sistema, tako da možete da besprekorno očistite sve površine, od tvrdih podova do tepiha gustog tkanja. Lampice u nivou poda otkrivaju skrivenu prašinu, a kada pravite pauzu, one se isključuju i čekaju da nastavite sa radom.

Vrhunske performanse

- Alergijski filter zaustavlja 99,9% fine prašine
- Automatsko uključivanje i isključivanje prekida emitovanje buke i štedi energiju
- Tehnologija PowerCyclone 8 odvaja prašinu od vazduha
- Mlaznica CarpetClean omogućava dubinsko čišćenje gusto tkanih tepiha
- Mlaznica TriActive sa LED lampicama otkriva i čisti skrivenu prašinu
- CarpetClean za efikasno čišćenje mekih podova
- Tehnologija PowerCyclone 8 odvaja prašinu od vazduha
- Sistem filtera Allergy H13 zaustavlja >99,9% sitnih čestica prašine

Odlaganje prašine bez nereda

- Prilagođeno za rukovanje jednom rukom i lako pražnjenje

PHILIPS

Važne karakt.

Moćni ciklonski mehanizam



Ekskluzivna tehnologija PowerCyclone 8 ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori i odvaja prašinu. Moćno ciklonsko kretanje vazduha maksimalno uvećava protok vazduha i poboljšava performanse za izvanredne rezultate čišćenja.

TriActive LED lampice osvetljavaju put pred vama



Naša ekskluzivna mlaznica TriActive sa LED lampicama otkriva skrivenu prašinu tehnologijom lampica na nivou poda. Jedinstveni gumeni nabori sprečavaju da se dlake upetljaju u ovu mlaznicu bez četke.

Dubinsko čišćenje

Koristite mlaznicu CarpetClean za dubinsko čišćenje najgušće tkanih tepiha i uklonite prašinu na mekim podovima.

Prekid buke uz automatsko uključivanje i isključivanje



Inteligentna tehnologija automatski isključuje usisivač ako napravite pauzu da biste pomerili nameštaj ili se javili na telefon, čime se prekida buka i štedi energija.

Alergijski filter



Naš sistem filtera za prečišćavanje vazduha zaustavlja 99,9% fine prašine, uključujući polen, dlake kućnih ljubimaca i grinje – za osobe koje imaju problema sa alergijom i one koji zahtevaju najviši nivo higijene.

Jednostavno odlaganje prašine



Budući da ima ergonomski oblik kljuna, posuda za prašinu se jednostavno prazni bez prosipanja.

Sistem filtera Allergy H13



Potpuno zatvoren sistem filtracije zaustavlja >99,9% sitnih čestica prašine, uključujući polen, dlake kućnih ljubimaca i grinje – za osobe koje imaju problema sa alergijom i one koji zahtevaju najviši nivo higijene. Nivo filtracije je jednak HEPA 13*.

CarpetClean



CarpetClean mlaznica je idealna za dubinsko čišćenje, pogodna i za najteže poslove usisavanja tepiha i omogućava znatno skupljanje prašine sa mekih podova.

Moćni ciklonski mehanizam



Ekskluzivna tehnologija PowerCyclone 8 trenutno ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori i odvaja prašinu. Moćno vrtložno kretanje vazduha maksimalno uvećava protok vazduha i poboljšava performanse za izvanredne rezultate čišćenja.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: Mlaznica TriActive LED
- Dodatna oprema u kompletu: Dodatak za uske površine, Četka 2 u 1/mala mlaznica
- Dodatni usisni nastavak: Mlaznica Carpet Clean

Dizajn

- Boja: Teksas plava

Težina i dimenzije

- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 595 x 400 x 352 mm
- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 506 x 310 x 317 mm
- Masa proizvoda: 6.2 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala
- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 650 W
- Protok vazduha (maks.): 27 l/s
- Nivo jačine zvuka: 75 dB
- Usisavanje (maks.): 17 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 2,2 L
- Izduvni filter: Filter Allergy H13
- Filter za motor: Dugotrajni filter koji može da se pere
- Nivo filtracije: Nivo HEPA13**

Mogućnost korišćenja

- Spajanje cevi: SmartLock
- Radni domet: 11 m
- Ručka za nošenje: Na gornjem i prednjem delu
- Dužina kabla: 8 m
- Kontrola snage: Elektronski na aparatu
- Tip cevi: Metalna teleskopska cev iz 2 dela
- Tip točka: Guma



Datum izlaska 2023-12-20

Verzija: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Usisana količina prašine u poređenju sa 10 najprodavanijih modela usisivača od 2400 W u Evropi, testiranje je obavio nezavisni institut za testiranje na tepihu, u skladu sa standardom EN 60312-1/2013 u februaru i aprilu 2014.

** Pojam „Allergy H13“ je komercijalni naziv i ne sme da se prevodi na lokalni jezik

* Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN60312-1-2017 i označeni su kao HEPA 13.

* 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC62885-2).